

Bedienungs-anleitung

830105 D

Vaillant
Gas-Raumheizer
H 3000

Vaillant

Verehrte Kundin, geehrter Kunde!

Lesen Sie bitte vor Gebrauch Ihres Vaillant Gas-Raumheizer H 3000 diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie enthält alles Wissenswerte über das Gerät selbst und das entsprechende Vaillant Zubehör.

Sicherheitshinweise / Vorsichtshinweise

Bitte beachten Sie im Zusammenhang mit dem Gebrauch dieses Gerätes die nachstehenden Sicherheitshinweise dieser Bedienungsanleitung und die Vorsichtshinweise.



SICHERHEITSHINWEISE

A) Aufstellung, Einstellung

Beachten Sie bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit, daß die Aufstellung und Einstellung Ihres Gerätes nur durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb vorgenommen werden darf. Dieser ist ebenfalls für Inspektion und Instandsetzung des Gerätes sowie Änderungen der eingestellten Gasmenge zuständig.

B) Gasgeruch

Bei Gasgeruch verhalten Sie sich bitte folgendermaßen:

— kein Licht ein-/ausschalten oder andere elektrische Schalter betätigen; kein Telefon im Gefahrenbereich benutzen; keine offene Flamme (z. B. Feuerzeug, Streichholz).
— Gasabsperrhahn schließen.
— Fenster und Türen öffnen.
— Gasversorgungsunternehmen oder Ihren anerkannten Fachhandwerksbetrieb benachrichtigen.

C) Veränderungen

Sie dürfen keine Veränderungen
— am Gerät,
— an den Zuleitungen für Gas, Zuluft,
— an den Ableitungen für Abgas
vornehmen.

Das Veränderungsverbot gilt ebenfalls für bauliche Gegebenheiten im Umfeld des Gerätes, soweit diese Einfluß auf die Betriebssicherheit des Gerätes haben können.

Beispiele hierfür sind:
— Be- und Entlüftungsöffnungen in Türen, Decken, Fenstern und Wänden dürfen Sie nicht verschließen, auch nicht zeitweise. Überdecken Sie z. B. keine Lüftungsöffnungen mit Kleidungsstücken o.ä. Bei Verlegung von Bodenbelägen dürfen die Lüftungsöffnungen an den Türunterseiten nicht verschlossen oder verkleinert werden.
— Die ungehinderte Zufuhr der Zuluft zu dem Gerät dürfen Sie nicht beeinträchtigen. Achten Sie hierauf besonders beim evtl. Aufstellen von Schränken, Regalen oder ähnlichem am Gerät. Eine schrankartige Verkleidung des Gerätes unterliegt entsprechenden Ausführungsvorschriften.
Fragen Sie hierzu Ihren anerkannten Fachhandwerksbetrieb, falls eine derartige Verkleidung von Ihnen beabsichtigt ist.
— Öffnungen für Zuluft und Abgas an Außenfassaden müssen Sie freihalten. Achten Sie darauf, daß z. B. Abdeckungen der Öffnungen im Zusammenhang mit Arbeiten an der Außenfassade entfernt sind.
— Ordnen Sie keine zusätzlichen Geräte für Heizung, Warmwasser oder Lüftung sowie Wäschetrockner oder Dunstabzugshaube im Umfeld des Gerätes ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem anerkannten Fachhandwerksbetrieb an.
— Beim Einbau von fugendichten Fenstern müssen Sie in Absprache mit Ihrem anerkannten Fachhandwerksbetrieb dafür Sorge tragen, daß die ausreichende Zufuhr der Verbrennungsluft zum Gerät weiterhin gewährleistet ist.

Für Änderungen am Gerät oder im Umfeld ist in jedem Fall der anerkannte Fachhandwerksbetrieb zuständig bzw. hinzuzuziehen!

D) Explosive und leicht entflammbare Stoffe

Verwenden oder lagern Sie keine explosiven oder leicht entflammbaren Stoffe (z. B. Benzin, Papier, Farben) im Aufstellungsraum des Gerätes.

Kein Papier und keine anderen leicht brennbare Stoffe auf der Abdeckung lagern.

E) Inspektion

Eine Inspektion des Gerätes ist jährlich erforderlich. Beauftragen Sie Ihren anerkannten Fachhandwerksbetrieb mit der Durchführung. Wir empfehlen hierzu den Abschluß eines Inspektionsvertrages mit Ihrem anerkannten Fachhandwerksbetrieb.


VORSICHTSHINWEISE

Korrosionsschutz


Verwenden Sie keine Sprays, Lösungsmittel, chlorhaltigen Reinigungsmittel, Farben, Klebstoffe usw. in der Umgebung des Gerätes. Diese Stoffe können unter ungünstigen Umständen zu Korrosion — auch in der Abgasanlage — führen.

Gerätemantel


Beachten Sie bitte, daß der Mantel vor dem Brenner heiß sein kann.




Geschlossen-Stellung



Zünd-Stellung



Vollbrand-Stellung



Klein-Stellung

Drehgriff des Schalters

Inbetriebnahme

Den Gasabsperrhahn vor dem Raumheizer **öffnen** Sie vollständig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Zündflamme anzünden indem Sie den Drehgriff des Gasschalters eindrücken und entgegen dem Uhrzeigersinn in Zündstellung * drehen und mit einem Streichholz die Zündflamme anstecken.

Bei brennender Zündflamme halten Sie den Drehgriff ca. 10 Sekunden eingedrückt.

Verlischt die Zündflamme, nachdem Sie den Drehgriff losgelassen haben, so wiederholen Sie den Zündvorgang, um eventuell in der Zündgasleitung befindliche Luft auszuspülen.

Heizung einschalten, dazu drehen Sie den Drehgriff des Gasschalters in Vollbrand-Stellung ♦ .

Für Teilleistung des Raumheizers drehen Sie den Drehgriff des Gasschalters in Kleinstellung ▲ .

Heizung abstellen indem Sie den Drehgriff des Gasschalters in Zündstellung * drehen. Dann erlischt die Flamme des Hauptbrenners, während die Zündflamme weiterbrennt. Der Raumheizer bleibt betriebsbereit.

Außerbetriebnahme

Zur Außerbetriebnahme des Raumheizers drehen Sie den Drehgriff des Gasschalters in Geschlossen-Stellung • .

Bei längerer Außerbetriebnahme sollten Sie zusätzlich den Gasabsperhahn vor dem Raumheizer schließen.

Pflege

Bei der turnusmäßigen Reinigung der Wohnung sollte ebenfalls, nach Abheben des Mantels, der Staub vom Gas-Raumheizer entfernt werden.

Damit wird eine unnatürliche Raumverschmutzung, wie sie häufig in Räumen mit neuen Polstergarnituren und Teppichen durch Abrieb von Woll- und Zelluloseteilen, die als Schwebekörper in den Konvektionsstrom der Heizung kommen, vermieden.

Anleitung aufbewahren

Bewahren Sie bitte diese Bedienungsanleitung sowie die zugehörige Installationsanleitung sorgfältig auf und geben Sie diese gegebenfalls an den Nachbesitzer weiter.

Inspektion

Eine Inspektion des Gerätes ist jährlich erforderlich. Beauftragen Sie Ihren anerkannten Fachhandwerksbetrieb mit der Durchführung. Wir empfehlen hierzu den Abschluß eines Inspektionsvertrages mit Ihrem Fachmann.

Störungsbeseitigung

Bei Störungen nehmen Sie bitte das Gerät außer Betrieb.
Die Störungsbehebung lassen Sie nur durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb durchführen.
Nehmen Sie bitte selbst keine Eingriffe im Gerät vor.

Werksgarantie

Vaillant räumt Ihnen als Eigentümer des Gerätes diese Werksgarantie zusätzlich zu den Ihnen zustehenden gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen ein, die Sie nach Ihrer Wahl gegen den Verkäufer des Gerätes geltend machen können.
Die Garantiezeit beträgt ein Jahr, beginnend am Tage der Installation.
In diesem Zeitraum werden an dem Gerät festgestellte Material- oder Fabrikationsfehler von unserem Werkskundendienst kostenlos behoben.

Für Fehler, die nicht auf den genannten Ursachen beruhen, z.B. Fehler aufgrund unsachgemäßer Installation oder vorschriftswidriger Behandlung, übernehmen wir keine Verantwortung.
Werksgarantie gewähren wir nur nach Installation des Gerätes durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb.
Werden Arbeiten an dem Gerät nicht von unserem Werkskundendienst vorgenommen, so erlischt die Werksgarantie, es sei denn, die Arbeiten sind von einem anerkannten Fachhandwerksbetrieb durchgeführt worden. Die Werksgarantie erlischt ferner, wenn in das Gerät Teile eingebaut werden, die nicht von Vaillant zugelassen sind.
Nicht umfaßt sind von der Werksgarantie Ansprüche, die über die kostenlose Fehlerbeseitigung hinausgehen, z.B. Ansprüche auf Schadenersatz.
Diese Werksgarantie gilt nur für die Bundesrepublik Deutschland.



Vaillant

Europas große Marke für Heizen, Regeln, warmes Wasser.

Joh. Vaillant GmbH u. Co, Postfach 101061, D-5630 Remscheid 1
Telefon: (02191) 18-0 - Telex: 8513-879 - Telefax: (02191) 18-2810

Änderungen vorbehalten
Printed in Germany
Imprimé en Allemagne
M 0592 V