



Vaillant

Gebrauchsanleitung für Gas-Heizkessel VKS 47, 58, 76, 93/1

VOR DER INBETRIEBNAHME		I N B E T R I E B N A H M E			
<p>Thermometer</p> <p>Manometer</p> <p>Hauptgashahn*</p>	<p>Wasserstand der Anlage überprüfen. Schwarzer Zeiger des Manometers muß den roten Festzeiger decken. Während der Heizperiode wiederholt prüfen.</p> <p>Hauptgashahn öffnen.</p>	<p>Weißen Druckknopf mit Symbol eindrücken und ca. 20 Sekunden in dieser Stellung halten.</p>	<p>Piezo-Zünder durch drehen betätigen. — Sollte nach loslassen des weißen Druckknopfes mit die Zündflamme verlöschen, den Zündvorgang wiederholen und den wei-</p>	<p>Ben Druckknopf mit Symbol etwas länger eingedrückt halten. — Der weiße Druckknopf mit geht nach loslassen in Ausgangsstellung zurück.</p>	<p>Hauptgashahn schließen.</p>
<p>● Kesselthermostat auf die gewünschte Temperatur einstellen, z.B.:</p> <p>2-3 Übergangszeit 3-6 Mäßige Kälte 6-8 Starke Kälte ...5 Sparstellung</p>	<p>● Roten Druckknopf mit Symbol eindrücken.</p> <p>● Hauptschalter ausschalten.</p> <p>Weitere ausführliche Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung zu Ihrem Gas-Heizkessel</p>	<p>● Piezo-Zünder betätigen. — Sollte nach loslassen des weißen Druckknopfes mit die Zündflamme verlöschen, den Zündvorgang wiederholen und den wei-</p>	<p>Ben Druckknopf mit Symbol etwas länger eingedrückt halten. — Der weiße Druckknopf mit geht nach loslassen in Ausgangsstellung zurück.</p>	<p>Hauptgashahn schließen.</p>	<p>● Hauptthermostat (sofern vorhanden) auf gewünschte Raumtemperatur einstellen.</p>
<p>KESELTEMPERATUR EINST.</p>	<p>A U S S E R B E T R I E B N A H M E</p>	<p>F R O S T G E F A H R</p>	<p>● Hauptthermostat einschalten. ● Raumthermostat (sofern vorhanden) auf gewünschte Raumtemperatur einstellen.</p>	<p>Hauptgashahn*</p>	<p>F R O S T G E F A H R</p>

* Zubehör