


Bitte Schutzpapier entfernen und die
Gebrauchsanleitung auf den Geyser kleben!

0390 Mü


Gebrauchsanleitung Vaillant Geyser® MAG®...W

Inbetriebnahme




- Gasabsperrhahn und Kaltwasser-Absperrventil vor dem Gerät voll öffnen.
- Zentralschalter aus der AUS-Stellung ● über die spürbare Raste hinweg (entgegen dem Uhrzeigersinn) bis zum festen Anschlag drehen.


Während des Drehvorgangs wird die Zündflamme gezündet (Knackgeräusch).



- Bei brennender Zündflamme ist der Zentralschalter ca. 10 Sek. am festen Anschlag zu halten, um in der Zündgasleitung evtl. befindliche Luft auszuspülen.




Wurde die Zündflamme nicht gezündet, so ist der Zündvorgang zu wiederholen.



- Nach Loslassen des Zentralschalters dreht sich dieser selbsttätig in die Zünd-Stellung 4. Verlöscht die Zündflamme, so ist der Zündvorgang zu wiederholen.
- Durch Drehen des Zentralschalters (im Uhrzeigersinn) in die Betriebs-Stellung ♦ ist das Gerät betriebsbereit. Beim Warmwasserzapfen geht das Gerät selbsttätig in Betrieb.


Wassertemperatur



Mit dem Temperaturwähler stellen Sie die gewünschte Wassertemperatur ein.

- Heißes Wasser: Drehen des Temperaturwählers (im Uhrzeigersinn) bis zum Anschlag.
- Warmes Wasser: Drehen des Temperaturwählers (entgegen dem Uhrzeigersinn) bis zum Anschlag.

Außerbetriebnahme



- Durch Drehen des Zentralschalters (im Uhrzeigersinn) in die AUS-Stellung ● wird das Gerät außer Betrieb genommen.
- Bei längerer Außerbetriebnahme sind ggf. der Gasabsperrhahn und das Kaltwasser-Absperrventil vor dem Gerät zu schließen.
- Bei Frostgefahr bitte zusätzliche Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!

Joh. Vaillant GmbH u. Co · D-5630 Remscheid

804288 D02