Bitte nach Eintragen der eingestellten Werte Schutzpapier entfernen und Gebrauchsanleitung auf die Innenseite der Gerätetür kleben!

Vaillant

Gebrauchsanleitung für Heiz-Geyser® VC Combi-Geyser® VCW

Für Installation und Einstellung der Vaillant Heiz- bzw. Combi-Geyser ist ein zugelassenes Installationsunternehmen heranzuziehen. Instandsetzungen und Änderungen der eingestellten Gasmenge dürfen nur vom Fachmann durchgeführt werden.



① Gasabsperrhahn
② Kaltwasserabsperrventil (nur bei Combi-Geyser)
③ Wartungshahn im Vorlauf
④ Wartungshahn im Rücklauf
⑤ Manometer
⑥ Druckknopf (grün) für Inbetriebnahme
⑦ Sichtöffnung (Zündflamme)
⑧ Einstellknopf für Vorlaufthermostat
⑨ Hauptschalter
⑫ Heizungsschalter (nur bei Combi-Geyser)
⑯ Warmstartschalter (nur bei Combi-Geyser)
⑰ Druckknopf (rot) für Außerbetriebnahme
⑱ Piëzozünder (nur bei Außenwand-Geräten)
㉓ Vorlaufthermometer
㉓ Sicherheitsventil
㉔ Ablauftrichter

Schaltergruppe (bei Heiz-Geyser VC nur Hauptschalter)



Warmstartschalter
(Warmstart,
Kaltstart)
Hauptschalter
(mit Kontrollampe)
Heizungsschalter

Inbetriebnahme

- Gasabsperrhahn ①, Wartungshähne im Vorlauf ③ und Rücklauf ④ und Kaltwasser-Absperrventil ② (nur bei Combi-Geyser) öffnen.
- Wasserstand der Anlage überprüfen. Der schwarze Zeiger des Manometers ⑤ soll etwa im Bereich zwischen dem roten Zeiger und dem Wert 1 bar stehen. Bei einem Druck unter 0,75 bar ist Heizungswasser langsam nachzufüllen, bis der schwarze Zeiger wieder in dem vorgenannten Bereich steht.

Zünden der Zündflamme

- Grünen Druckknopf ⑥ eindrücken und Zündflamme durch die Sichtöffnung ⑦ anzünden. Bei Außenwandgeräten VC-/VCW-sine Zündflamme durch Rechtsdrehen des Piëzozünders ⑱ zünden. Nach Zündung Druckknopf ⑥ noch ca. 10 s eingedrückt halten. Sollte nach Loslassen des Druckknopfes die Zündflamme verlöschen, so ist der Zündvorgang zu wiederholen.

Heizungsbetrieb

- Vorlaufthermostat ⑧ entsprechend nachstehender Empfehlung einstellen.

Übergangszeit	1–2		
mäßige Kälte	3–4	starke Kälte	7–8

- Hauptschalter ⑨ auf Stellung „I" schalten.
- Raumthermostat auf gewünschte Temperatur einstellen.
- Heizungsschalter ⑫ auf Stellung „I" schalten (nur bei Combi-Geyser).

Brauchwasserbereitung (nur bei Combi-Geyser)

- Nach Zünden der Zündflamme und Einschalten des Haupt-Schalters ⑨ ist der Combi-Geyser auch für die Brauchwasser-Zapfung betriebsbereit. Bei eingeschaltetem Heizungsbetrieb erfolgt die Brauchwasserbereitung mit Vorrang.
  Durch den Warmstartschalter ⑯ wird die Art der Brauchwasserbereitung gewählt:
- Warmstartschalter ⑯ Stellung „Warmstart"
  Es können sofort Kleinzapfmengen entnommen werden.
- Warmstartschalter ⑯ Stellung „Kaltstart"
  Brauchwasser steht nach einer kurzen Anlaufzeit zur Verfügung.

Außerbetriebnahme

- Heizungsschalter ⑫ auf Stellung „0" schalten (nur bei Combi-Geyser).
  Die Heizung ist jetzt ausgeschaltet, jedoch können Sie weiterhin Brauchwasser zapfen.
- Hauptschalter ⑨ auf Stellung „0" schalten und roten Druckknopf ⑪ eindrücken.
  Bei längerer Außerbetriebnahme empfiehlt es sich, zusätzlich den Gasabsperrhahn ① zu schließen.
  Anlagen, die nicht in Betrieb sind, bei Frostgefahr entleeren oder geeignetes Frostschutzmittel zugeben.

Wartung und Pflege

Regelmäßige Wartung und Pflege erhält die hohe Betriebssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Lebensdauer des Vaillant Gerätes. Es empfiehlt sich daher der Abschluß eines Wartungsvertrages mit Ihrem Installationsunternehmen. Weitere Hinweise finden Sie in der jedem Gerät beiliegenden Installations- und Bedienungsanleitung.

Der Heiz-/Combi-Geyser, Fabr.-Nr. ..... wurde wie folgt eingestellt:

Brauchwasser Eingestellte Nennwärmebelastung ..... kW – Zugehörige Nennwärmeleistung[1] ..... kW
Düsendruck ..... mbar (Wobbeindex W_o .....) / Gasmenge ..... l/min (Heizwert H_u .....)

Heizung Eingestellte Wärmeleistung[1] ..... kW
Düsendruck ..... mbar (Wobbeindex W_o .....) / Gasmenge ..... l/min (Heizwert H_u .....)

Ersteller der Anlage ..... Datum der Inbetriebnahme .....

[1] bezogen auf Nennwirkungsgrad

Joh. Vaillant GmbH u. Co - Postfach 10 10 61 - D-5630 Remscheid
Fernruf (0 21 91) 18-0 - Fernschreiber 8 513-879 - Telegramm-Anschrift: vaillant remscheid
M 0891 V 804289