



Vaillant

Gebrauchsanleitung für Gas-Heizkessel VKC 11, 17, 22

VOR DER INBETRIEBNAHME	INBETRIEBNAHME / HEIZBETRIEB UND BRAUCHWASSERBEREITUNG															
<p>Manometer</p> <p>Hauptgashahn*</p> <ul style="list-style-type: none"> Wasserstand der Anlage überprüfen. Schwarzer Zeiger des Manometers muß den roten Festzeiger decken. Während der Heizperiode wiederholt prüfen. Hauptgashahn öffnen. 	<ul style="list-style-type: none"> Weißen Druckknopf mit -Symbol eindrücken und ca. 20 Sekunden in dieser Stellung halten. 	<p>Piezo-Zünder</p> <p>Zündflammen-Sichtöffnung</p> <ul style="list-style-type: none"> Piezo-Zünder durch drehen betätigen. Sollte nach loslassen des weißen Druckknopfes mit -Symbol die Zündflamme verlöschen, den Zündvorgang wiederholen und den weißen Druckknopf mit -Symbol etwas länger eingedrückt halten. Der weiße Druckknopf mit -Symbol geht nach loslassen in Ausgangsstellung zurück. 	<ul style="list-style-type: none"> Heizungsschalter einschalten. Brauchwasserschalter einschalten. Raumthermostat auf gewünschte Raumtemperatur einstellen. (ohne Abb.) 													
KESELTEMPERATUR EINST.	HEIZBETRIEB	SOMMER SPARSCHALTUNG	AUSSERBETRIEBNAHME	FROSTGEFAHR												
<ul style="list-style-type: none"> Kesseltemperaturregler auf die gewünschte Temperatur einstellen, z.B.: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Übergangszeit</td> <td>2-3</td> <td>Der Brauchwasserthermostat ist werkseitig auf 50° C eingestellt und entspricht dem EnEG.</td> </tr> <tr> <td>Mäßige Kälte</td> <td>3-5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Starke Kälte</td> <td>5-6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sparstellung</td> <td>...4</td> <td></td> </tr> </table> 	Übergangszeit	2-3	Der Brauchwasserthermostat ist werkseitig auf 50° C eingestellt und entspricht dem EnEG.	Mäßige Kälte	3-5		Starke Kälte	5-6		Sparstellung	...4		<ul style="list-style-type: none"> Wird nur Heizbetrieb gewünscht, den Brauchwasserschalter ausschalten. Heizungsschalter einschalten. 	<ul style="list-style-type: none"> Wird im Sommer nur Brauchwasserbetrieb gewünscht, den Heizungsschalter ausschalten. Brauchwasserschalter einschalten. 	<p>Hauptgashahn*</p> <ul style="list-style-type: none"> Roten Druckknopf mit -Symbol eindrücken. Schalter für Heizung und Brauchwasser ausschalten. Hauptgashahn schließen. 	<p>°C</p> <p>0</p> <p>-10</p> <p>-20</p>
Übergangszeit	2-3	Der Brauchwasserthermostat ist werkseitig auf 50° C eingestellt und entspricht dem EnEG.														
Mäßige Kälte	3-5															
Starke Kälte	5-6															
Sparstellung	...4															
<p>Weitere ausführliche Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung zu Ihrem Gas-Combi-Heizkessel.</p>																

* Zubehör