

Bitte diese Gebrauchsanleitung nach Abziehen von dem rückseitigen Schutzpapier auf die Innenseite der Gerätetür aufkleben.

VCW ... EU/XEU

BETRIEBSBEREITSTELLUNG		WARMWASSER			HEIZBETRIEB		ENTSTÖRUNG	AUSSERBETRIEBNAHME	FROSTSCHUTZ	
ABSPERREINRICHTUNGEN ÖFFNEN Gasabsperrhahn (7), Wartungshähne (4 + 8) und Kalt- wasser-Absperr- ventil (6) öffnen.	WASSERSTAND KONTROLLIEREN Ggf. Wasser nach- füllen, bis weißer Zeiger über rotem Zeiger auf ca. 1 bar steht.	HAUPTSCHALTER EINSCHALTEN (I) Gerät liefert bei Zapfung warmes Wasser.	TEMPERATURWÄH- LER EINSTELLEN Höhere Temperatur: Temp.-Wähler links- herum → drehen. Niedrigere Tempera- tur: Temp.-Wähler rechts- herum ← drehen.	VORLAUFTEMPER- REGLER EINST. Übergangszeit 1-2 Mäßige Kälte 3-5 Starke Kälte 6-7 (9) Bei angeschlossenem Raumtemp.-Regler im- mer Stellung 7 (9) einst.	RAUMTEMPERATUR EINSTELLEN Raumtemperatur- Regler bzw. Thermo- statventile auf ge- wünschte Raumtem- peratur einstellen.	HEIZUNGSSCHALT. EINSCHALTEN Gerät geht bei Wärmeanforderung der Heizung in Betrieb.	ENTSTÖRKNOFF DRÜCKEN Erfolgt keine auto- matische Zündung, leuchtet Störmelde- lampe. Zum Wieder- einschalten Entstörknopf eindrücken. Ggf. wiederholen, bis Zündung erfolgt.	HEIZUNGSSCHALT. AUSSCHALTEN Heizbetrieb aus. Ge- rät bleibt betriebsbe- reit f. Warmwasser.	HAUPTSCHALTER AUSSCHALTEN (O) Gerät ist vollständig außer Betrieb.	Anlagen, die bei Frostgefahr nicht in Betrieb sind, entleeren.
Weitere ausführliche Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung zu Ihrem Gerät.										