



- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 Piezo-Zünder                | 9 Einstellknopf Nachttemperatur |
| 2 Füll- und Entleerungshahn   | 10 Einstellknopf Heizkurve      |
| 3 Brennersichtöffnung         | 11 Kesseltemperaturregler       |
| 4 Bedienungsknopf             | 12 Kesselthermometer            |
| 5 Betriebsartenschalter       | 13 Hauptschalter                |
| 6 Betriebsanzeige             | 14 Manometer                    |
| 7 Regel-Gerät                 | 15 Gasabsperrhahn (Zubehör)     |
| 8 Einstellknopf Tagtemperatur | 16 Entleerungsschraube          |

VKS 114/3



VOR DER INBETRIEBNAHME	INBETRIEBNAHME	EINSTELLUNG DER KESSELTEMP.	AUSSERBETRIEBNAHME
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Manometeranzeige (14) prüfen: Der schwarze Zeiger muß in etwa den roten Markierungszeiger decken bzw. im grünen Feld des roten Zeigers stehen.</li> <li>● Ggf. Wasser in die Heizungsanlage nachfüllen.</li> <li>● <b>Niemals Wasser in heißen Kessel nachfüllen!</b></li> <li>● Gasabsperrhahn (15) öffnen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bedienungsknopf (4) eindrücken und ca. 30. Sek. eingedrückt halten.</li> <li>● Piezo-Zünder (1) durch Drücken betätigen.</li> <li>- Sollte nach Loslassen des Bedienungsknopfes (4) die Zündflamme verlöschen, den Zündvorgang wiederholen und den Bedienungsknopf (4) etwas länger eingedrückt halten.</li> <li>- Der Bedienungsknopf (4) geht nach Loslassen automatisch in Vollbrandstellung.</li> <li>● Hauptschalter (13) einschalten.</li> <li>● Raumthermostat (sofern vorhanden) auf gewünschte Raumtemperatur einstellen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kesseltemperaturregler (11) auf die gewünschte Kesseltemperatur einstellen.</li> <li>Übergangszeit 2-3 Mäßige Kälte 3-5 Starke Kälte 5-6 Sparstellung ...4</li> <li>- <b>Bei Betrieb mit Kompaktregler 6 (8)</b></li> <li>- Das Kesselthermometer (12) zeigt die Kesseltemperatur an.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bedienungsknopf (4) kurz in Pfeilrichtung drehen und loslassen.</li> <li>● Hauptschalter (13) ausschalten.</li> <li>● Gasabsperrhahn (15) schließen.</li> </ul> <p><b>! Bitte Bedienungsanleitung beachten</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Anlagen bei Frostgefahr in Betrieb halten oder außer Betrieb nehmen und entleeren.</b></p>
<p><b>! Bitte Bedienungsanleitung beachten</b></p>			