

Gebrauchsanleitung bitte vom rückseitigen Schutzpapier abziehen und auf Gerätemantel bzw. an geeigneter Stelle in Gerätenähe aufkleben.

## Gebrauchsanleitung für Vaillant Geyser<sup>®</sup> MAG<sup>®</sup>- turbo...W

**BETRIEBSBEREITSTELLUNG**  
**Absperreinrichtungen öffnen**

- Öffnen Sie den Gasabsperrhahn ①.
- Öffnen Sie das Kaltwasser-Absperrventil ② durch Drehen nach links bis zum festen Anschlag.
- Befindet sich rechts auf der Unterseite des Gerätes an dem schwarzen Anschlußkasten ein Schalter, schalten Sie diesen ein.
- Alle am Gerät angeschlossenen Warmwasser-Zapfstellen müssen geschlossen sein.

**Zündflamme anzünden**

- Drehen Sie den Drehschalter ③ von der AUS-Stellung ● in die ZÜND-Stellung ¼ und warten Sie mindestens 30 Sekunden bevor Sie – wie nachstehend beschrieben – fortfahren.
- Drücken Sie den Druckknopf ③.1 ganz in den Drehschalter ③ und betätigen Sie gleichzeitig den Druckknopf ④ durch Eindrücken (eventuell mehrmals).

*Hierdurch zünden Sie die Zündflamme (hörbares Knackgeräusch), welche Sie durch die Öffnung ⑤ sehen.*

- Halten Sie bei brennender Zündflamme den Druckknopf ④ noch etwa 10 Sekunden eingedrückt, bevor dieser nach Loslassen in seine Ausgangsstellung zurückgeht.

*Verlöscht die Zündflamme, so wiederholen Sie bitte den Zündvorgang.*

**Betriebsbereitschaft einschalten**

- Drehen Sie den Drehschalter ③ von der ZÜND-Stellung ¼ in die Stellung BETRIEBSBEREITSCHAFT ▲.

*Der Vaillant Geyser geht selbsttätig in Betrieb, wenn Sie eine Warmwasser-Zapfstelle öffnen.*

Warm

heiß

**WASSESTEMPERATUR**

|       |      |                                   |   |        |
|-------|------|-----------------------------------|---|--------|
| Heiß: | }    | Drehen Sie den Temperaturwähler ⑥ | } | rechts |
| Warm: | nach | links                             |   |        |

**AUSSERBETRIEBNAHME**  
**Zündflamme löschen**

- Drehen Sie den Drehschalter ③ aus der Stellung BETRIEBSBEREITSCHAFT ▲ über die ZÜND-Stellung ¼ in die AUS-Stellung ●.

**Absperreinrichtungen schließen**

- Schließen Sie den Gasabsperrhahn ① und das Kaltwasser-Absperrventil ②.
- Schalten Sie ggf. den Schalter auf der Unterseite des Anschlußkastens aus.

**WIEDERINBETRIEBNAHME NACH STÖRUNG**

Verlöscht die Zündflamme beim Betrieb des Gerätes aufgrund einer Störung, so nehmen Sie die Wiederinbetriebnahme wie unter BETRIEBSBEREITSTELLUNG beschrieben vor. Schließen Sie hierbei unbedingt zuerst alle am Gerät angeschlossenen Warmwasser-Zapfstellen.

**FROSTSCHUTZ**

Bei Frostgefahr im Aufstellungsraum des Vaillant Geyser müssen Sie das Gerät entleeren. Nehmen Sie die Entleerung entsprechend der ausführlichen Hinweise in der Bedienungsanleitung vor. AUSFÜHRLICHE HINWEISE zur Bedienung und Handhabung des Vaillant Geyser entnehmen Sie bitte der mitgelieferten Bedienungsanleitung.

