

IN BETRIEBNAHME		STÖRUNGSBESEITIGUNG	
	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Die Erstinbetriebnahme der Heizungsanlage sowie die Einweisung des Betreibers müssen von einem Fachmann durchgeführt werden. Weitere ausführliche Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung. • Füllstand der Heizungsanlage kontrollieren, ggf. nachfüllen! ▲ Niemals Wasser in heißen Kessel nachfüllen! • Hauptschalter (1) einschalten. • Hauptgashahn (2) öffnen. 		<ul style="list-style-type: none"> ▲ Vor Entstörung die Störungsursache ermitteln! Hinweise siehe Bedienungsanleitung. ▲ Bei der Störungsbeseitigung im Zweifelsfall immer einen Fachmann zu Rate ziehen. • Wird die Hauptflamme nicht automatisch gezündet oder erlischt die Hauptflamme während des Betriebes, leuchtet die Störmeldeleuchte (7). • Entstörtaste (8) drücken, der Zündvorgang wird gestartet.
	<ul style="list-style-type: none"> • Kesselthermometer (3) zeigt die Kesselvorlauftemperatur an. 		<ul style="list-style-type: none"> ▲ Haben Sie zwei oder dreimal vergeblich entriegelt, keine weiteren Entstörversuche durchführen, sondern einen Fachmann mit der Störungsbeseitigung beauftragen! <input type="checkbox"/> Automatische Ventildichtkontrolle (Nur bei Ausstattung mit Zubehör Art. Nr. 9218). • Entriegeln der Ventildichtkontrolle, wenn rote LED 6D₁ oder rote 6D₂ leuchtet, durch Drücken der Entriegelungstaste 6D. Der Prüfvergang wird erneut gestartet.
			<ul style="list-style-type: none"> • Entriegeln des Sicherheitstemperaturbegrenzers (10) erst nachdem der Kessel um min. 30 K (30°C) abgekühlt ist. Kappe mittels Werkzeug abschrauben. Entriegelungsknopf (10) drücken. Anschließend Kappe wieder aufschrauben und festziehen. <input type="checkbox"/> Bedienung des Regelgerätes: Siehe Bedienungsanleitung für VRC-Set...
AUSSERBETRIEBNAHME		GASGERUCH IM HEIZUNGSRAUM	
	<ul style="list-style-type: none"> • Hauptschalter (1) ausschalten. 	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Hauptgashahn (2) schließen. ▲ Keine Schalter betätigen, kein offenes Licht (Flamme) benutzen, nicht rauchen. ▲ Ersteller der Anlage oder Wartungsdienst benachrichtigen. Weitere Hinweise siehe Bedienungsanleitung 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Hauptgashahn (2) schließen. • Heizungspumpe ausschalten (Wenn vorhanden!) ▲ Anlagen, die bei Frostgefahr nicht in Betrieb sind, vollständig entleeren. 		