

Gebrauchsanleitung bitte vom rückseitigen Schutzpapier abziehen und auf Gerätemantel bzw. geeigneter Stelle in Gerätenähe aufkleben.

Gebrauchsanleitung für Vaillant Geyser® MAG® 275-400/12 XIP

MAG 419/1

BETRIEBSBEREITSTELLUNG

Absperreinrichtungen öffnen

- Öffnen Sie den Gasabsperrhahn ⑥ und das Kaltwasser-Absperrventil ⑦.

Betriebsbereitschaft einstellen

- Drehen Sie den Drehschalter ① von der AUS-Stellung ● nach links in die Stellung BETRIEBSBEREITSCHAFT ▲...▲▲▲ (minimale bis maximale Geräteleistung).

Der Vaillant Geyser geht selbsttätig in Betrieb, wenn Sie eine Warmwasser-Zapfstelle öffnen.

MAG 413/0

Stellung BETRIEBSBEREITSCHAFT

GERÄTELEISTUNG

MAG 414/1

minimal

}

Drehen Sie den Drehschalter auf

}

MAG 414/1

maximal

}

Drehen Sie den Drehschalter auf

}

WASSERTEMPERATUR

Warm

Heiß

Heiß:

Warm:

}

Drehen Sie den Temperaturwähler ② nach

}

rechts

links

MAG 418/0

AUSSERBETRIEBNAHME

- Drehen Sie den Drehschalter ① aus der Stellung BETRIEBSBEREITSCHAFT in die AUS-Stellung ●.

Absperreinrichtungen schließen

- Schließen Sie den Gasabsperrhahn ⑥ und das Kaltwasser-Absperrventil ⑦.

MAG 418/0

Stellung BETRIEBSBEREITSCHAFT

FROSTSCHUTZ

Bei Frostgefahr im Aufstellungsraum des Vaillant Geyser müssen Sie das Gerät entleeren. Nehmen Sie die Entleerung entsprechend der ausführlichen Hinweise in der Bedienungsanleitung vor.

AUSFÜHRLICHE HINWEISE zur Bedienung und Handhabung des Vaillant Geyser entnehmen Sie bitte der mitgelieferten Bedienungsanleitung.

