System Installationsanleitung

Wärmepumpensystem

VWF x8/4, VWZ MPS 40, VRC 700

VWF x8/4, VWZ MPS 40, VRC 700, VR 70,
VR 91, VR 900

DE

Herausgeber/Hersteller

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid
Tel. +49 21 91 18-0 ■ Fax +49 21 91 18-2810
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

1 System Installationsanleitung 0020177912

1.1 System 0020177912

flexoCOMPACT VWF 58/4, VWF 88/4, VWF 118/4 mit VWZ MPS 40, VRC 700 und VR 900

Gefahr!

Lebensgefahr durch unvollständige Installation!

Die in diesem Dokument enthaltenen Schemata zeigen nicht alle für eine fachgerechte Installation notwendigen Sicherheitseinrichtungen. Zeichnungen sind prinzipielle Darstellungen und ersetzen nicht eine vollständige Planung.

- ▶ Installieren Sie die notwendigen Sicherheitseinrichtungen in der Anlage.
- ▶ Beachten Sie die einschlägigen nationalen und internationalen Gesetze, Normen und Richtlinien.
- ▶ Beachten Sie unbedingt alle Betriebs- und Installationsanleitungen, die Komponenten der Anlage beiliegen.
- ▶ Die Ausführungsverantwortung liegt beim zuständigen Unternehmer.

1.1.1 Hydraulikschema 0020177912

2	Wärmepumpe	9a	Ventil Einzelraumregelung (thermostatisch/ motorisch)
3e	Zirkulationspumpe	9d	Überströmventil
7f	Hydraulikmodul	9h	Füll- und Entleerungshahn
8b	Sicherheitsventil Trinkwasser	9j	Kappenventil
8c	Sicherheitsgruppe Trinkwasseranschluss	10c	Rückschlagventil
8e	Membran-Ausdehnungsgefäß Heizung	10d	Luftabscheider
8f	Membran-Ausdehnungsgefäß Trinkwasser	10e	Schmutzfänger mit Magnetitabscheider

12	Systemregler	12m	Außentemperaturfühler
12k	Maximalthermostat	12q	Kommunikationseinheit

1.1.2 Verbindungsschaltplan 0020177912

2	Wärmepumpe	12k	Maximalthermostat
2b	Luft-Sole-Wärmetauscher	12m	Außentemperaturfühler
3d	Brunnenpumpe	12q	Kommunikationseinheit
3e	Zirkulationspumpe	DHW	Speichertemperaturfühler
12	Systemregler		

1.2 Installationscheckliste

Beachten Sie unbedingt alle Betriebs- und Installationsanleitungen, die Komponenten der Anlage beiliegen.

	Aufgaben/Arbeiten	Zielsetzungen/Einstellungen
1	Bedingungen der Installationsumgebung einhalten	1. Mindestvolumen des Aufstellraumes 2. Umgebungstemperatur 7 °C ... 40 °C 3. max. Aufstellhöhe 4. frostsicher 5. trocken
2	Wärmepumpe auf ausreichend tragfähigen Untergrund installieren	Gewicht der Wärmepumpe beachten.
3	Vorgeschriebene Mindestabstände einhalten	Freiräume für Wartungsarbeiten schaffen, siehe Installationsanleitung der jeweiligen Systemkomponente
4	Position des VRC 700 beachten	Im Wohnraum bzw. Führungsraum positionieren.
5	Kälterohrschellen für die Installation der Soleleitungen im Haus verwenden	Kältebrücken vermeiden.
6	Sole-Membranausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil im Solekreis installieren	Vordruck beim Vaillant Zubehör auf 1 bar einstellen / prüfen.
7	Automatischen Luftabscheider im Solekreis installieren	Vorzugsweise im Rücklauf (Sole warm) einbauen.
8	Solekreis auf Dichtheit prüfen	

****INTERN****Kein Status- 13.10.2017 / 11:33:28- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\WVF_58_4-118_4\DEUVIS_DE_0020265019

	Aufgaben/Arbeiten	Zielsetzungen/Einstellungen
9	Soleleitungen im Haus dampfdiffusionsdicht isolieren	Kondensation verhindern.
10	Sole-Auffangbehälter installieren	Verschmutzung vermeiden.
11	Richtige Soleflüssigkeit verwenden	Ethylenglykol, bei besonderen Anforderungen Propylenglykol (nur bei Nutzung der Wärmequellen Erdreich und Grundwasser erlaubt), zwingend für störungsfreien Betrieb erforderlich.
12	Korrektes Mischungsverhältnis Ethylenglykol / Wasser verwenden, bei besonderen Anforderungen Propylenglykol / Wasser	effizienter Betrieb nur mit definiertem Mischungsverhältnis
13	Mischungsverhältnis mit Refraktometer überprüfen	effizienter Betrieb nur mit definiertem Mischungsverhältnis
14	Leistung der Befüllpumpe drosseln	Eindringen von Luft im Solekreis reduzieren.
15	Befüllen in Strömungsrichtung der Solepumpe sicherstellen	Beschädigung der Pumpe vermeiden.
16	Automatische Entlüftungsventile im Heizkreis installieren	Vereinfacht Installation und Inbetriebnahme; trägt zum störungsfreien Betrieb bei.
17	Mindestumlaufmenge an Heizwasser und ausreichende stetige Durchströmung sicherstellen	35 % des Nennvolumenstroms sicherstellen, ggf. Überströmventil und Reihenrücklaufspeicher installieren.
18	Magnetitfilter in Rücklauf des Heizkreises einbauen	Vorzugsweise bei Vorhandensein von Pufferspeichern und Heizkörpern installieren.
19	Luft-/Schmutzabscheider in Rücklauf des Heizkreises einbauen	Um störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
20	Heizkreis auf Dichtheit prüfen	
21	Membran-Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil im Heizkreis installieren	Vordruck prüfen und ggf. einstellen.
22	Pulsstromsensitive FI-Schutzschalter Typ A oder allstromsensitive FI-Schutzschalter vom Typ B verwenden	Normgerechten Personen- und Brandschutz sicherstellen
23	Wärmepumpe über einen Festanschluss und eine elektrische Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung anschließen	Anschlussbedingungen gemäß dem Typenschild beachten.
24	Wenn vom Versorgungsnetzbetreiber gefordert, Kontaktschalter für Sperrsignal installieren	Ein potentialfreier Schließerkontakt mit einem Schaltvermögen von 24 V/0,1 A. Weitere Einstellungen im Systemregler notwendig. Hinweis Wählen Sie im Menü Systemkonfiguration → Energieversorger die Funktion WP&ZH aus .
25	Wenn örtlich vorgeschrieben, externen Soledruckschalter installieren	Werkseitig gebrückt/geschlossen. Muss ein Öffnerkontakt sein; im Zubehör bestellbar.
26	eBUS-Leitungen getrennt von Netzanschlussleitungen führen und sternförmig verkabeln	Kommunikationsfehler vermeiden.
27	Internetgateway VR 900 installieren und an eBUS anschließen.	Der Fachhandwerker führt die Installation durch. Die Betreiber stellt die Stromversorgung und die Internetanbindung her.
28	Verbindungsklemmen bei Anschluss von mehreren Adern verwenden	Kommunikationsfehler vermeiden.
29	Bei Fußbodenheizung Maximalthermostat installieren	Im Zubehör bestellbar
30	Alle Kabelverbindungen auf Zugentlastung prüfen	
31	Alle Kabelverbindungen visuell auf Beschädigungen prüfen	

1.3 Inbetriebnahmecheckliste

1.3.1 flexoCOMPACT VWF 58/4, VWF 88/4, VWF 118/4

	Menüpunkt	Aufgaben/Einstellungen
1	Start Inst.assistent	OK
2	Sprache	auswählen
3	Umweltkreis Typ	auswählen
4	Einfrierschutz	passend zum eingestellten Umweltkreistyp auswählen

	Menüpunkt	Aufgaben/Einstellungen
5	Leistungsgr. Heizst.	nach gewünschter Leistung auswählen: 2, 3,5, 5,5, 7, 9 kW oder extern
6	Kühlungstechnologie	nicht möglich
7	Entlüften Umwelt- und Gebäudekreis	Nein
8	Prüfprogramm: Entlüften Umweltkreis	Ja , Test aktiv, mind. 60 min in Betrieb lassen, dann beenden
9	Entlüften Gebäudekreis	Wenn noch nicht durchgeführt, dann Ja auswählen.
10	Kontaktdaten	am VRC 700 eingeben
11	Installationsassistenten beenden?	Ja
12	Menü → Fachhandwerkerebene → Konfiguration	
13	Umwelpumpe Sollwert	Abhängig vom gewählten Umweltkreistyp korrigieren, nachdem die Wärmepumpe angelaufen ist
14	Menü → Fachhandwerkerebene → Testmenü → Sensor-/Aktortest	
15	T.01 Gebäudekreispumpe Leistung	auf 100 % stellen
16	T.02 Vorrangumschaltventil Warmwasser	Von Heizung auf Warmwasser stellen und wiederholt auf Durchfluss prüfen.
17	T.82 Gebäudekreis Druck	Prüfen, mindestens 1500 - 2000 mbar
18	T.83 Gebäudekreis: Durchfluss	Prüfen, ob bei geöffneten Ventilen genügend Durchfluss vorhanden ist.
19	T.101 Umweltkreis Druck	Prüfen, mindestens 1500 - 2000 mbar
20	T.146 Außentemperatur	prüfen, Anzeige Ist-Temperatur

1.3.2 VRC 700

	Menüpunkt	Aufgaben/Einstellungen
21	Installationsassistent	OK
22	Sprache	auswählen
23	Systemschema	8
24	Systemkonfiguration	OK Mit der Auswahl Taste OK gelangen Sie zu den Einstellungen der Fachhandwerkerebene.
25	Fehlerstatus	kein Fehler vorhanden
26	Wasserdruck	prüfen, mindestens 1500 - 2000 mbar
27	Systemstatus	Anzeige der aktuellen Betriebsart
28	Frostschutzverzög.	4 Stunden
29	AT Durchheizen	0 °C
30	Reglermodule anzeigen	Display (VRC 700), Wärmepumpe 1 (VWF xx8/4), Prüfung der eBUS-Verbindungen
31	adaptive Heizkurve	Nein
32	Betr.artwirkung konf.	Alle
33	Autom. Kühlung	Nein
34	Quellenregenerierung	Nein
35	akt. Raumluftfeuchte	Anzeige aktueller Wert
36	Hybridmanager	Bivalenzp.
37	Bivalenzpkt Heizung	0 °C, gegebenenfalls nach Absprache mit Kunden ändern
38	Bivalenzpkt WW	-7 °C, gegebenenfalls nach Absprache mit Kunden ändern
39	Alternativpunkt	aus
40	Temp. Notbetrieb	25 °C
41	Energieversorger	WP&ZH aus

****INTERN****Kein Status- 13.10.2017 / 11:33:28- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\WVF_58_4-118_4\DEUVIS_DE_0020265019

1 System Installationsanleitung 0020177912

	Menüpunkt	Aufgaben/Einstellungen
42	Zusatzheizgerät für	WW+Hz, gegebenenfalls nach Absprache mit Kunden ändern
43	PV Puffersp. Offset	10 K
44	Systemschema	8
45	Multifunktionsausg.2	Zirkul.p.
46	Multifunktionseing.	1xZirkul.
47	Wärmepumpe 1	
48	Status	Anzeige aktueller Wert (Standby, Heizen, Kühlen, Warmwasser)
49	akt. Vorlauftemp.	Anzeige aktueller Wert
50	Wärmeerzeuger 2	
51	Status	Anzeige aktueller Wert (Standby, Heizen, Kühlen, Warmwasser)
52	akt. Vorlauftemp.	Anzeige aktueller Wert
53	HEIZKREIS1	
54	Kreisart	Heizen
55	Status	Anzeige aktueller Wert (aus, Heizbetr., Kühlen, Warmwasser)
56	Vorlaufsolltemp.	Anzeige aktueller Wert
57	AT-Abschaltgrenze	21 °C, gegebenenfalls nach Absprache mit dem Kunden ändern
58	Heizkurve	0,2 bis 0,5 bei Fußbodenheizung 0,6 bis 1,0 bei Radiatorenheizung
59	Minimaltemperatur	15 °C
60	Maximaltemperatur	– 45 °C bei Fußbodenheizung – 55 °C bei Radiatorheizung
61	Modus Auto Off	Nacht
62	Raumaufschaltung	keine
63	Kühlen möglich	Nein
64	Pumpenstatus	Anzeige aktueller Wert: aus/an
65	ZONE1	
66	Zone aktiviert	Anzeige aktueller Wert: Nein/Ja
67	Tagtemperatur	20 °C
68	Nachttemperatur	15 °C
69	Raumtemperatur	Anzeige aktueller Wert
70	Zonenzuordnung	VRC 700
71	Status Zonenventil	Anzeige aktueller Wert (zu/auf)
72	Warmwasserkreis	
73	Speicher	aktiv
74	Vorlaufsolltemp.	Anzeige aktueller Wert
75	Warmwasser	60 °C Werkseinstellung Ggf. herunterstellen auf 50 °C um effizienter mit dem Kompressor Warmwasserbereitung zu machen. Betreiber über Legionellenschutz informieren
76	Speicheristtemp.	Anzeige aktueller Wert
77	Speicherladepumpe	Anzeige aktueller Wert: aus/an
78	Zirkulationspumpe	Anzeige aktueller Wert: aus/an
79	Legionell.schutz Tag	– Auswahl: aus, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag\$\$Sonntag – Werkseinstellung: aus
80	Legionell.schutz Zeit	04:00
81	Hysterese Speicherl.	5 K Werkseinstellung, ggf. anpassen und erhöhen

****INTERN****Kein Status- 13.10.2017 / 11:33:28- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\WWF_58_4-118_4\DEUVIS_DE_0020265019

	Menüpunkt	Aufgaben/Einstellungen
82	Speicherlad. Offset	25 K Offset auf die Vorlauftemperatur
83	max. Speicherladez.	60 min.
84	Sperrzeit WW-Bedarf	60 min.
85	Ladepumpe Nachlaufz.	5 min
86	Paral. Speicherlad.	aus
87	Menü → Fachhandwerkerebene → Serviceinformationen	
88	Kontakt Daten eingeben	Telefonnummer/Firma
89	Wartungsdatum nächste Wartung am	Wartungsintervall: 1 Jahr
	Betreiberebene	Einstellungen für Betreiber vornehmen/Betreiber einweisen
90	Menü → Grundeinstellungen → Zonenname eingeben → ZONE1 → ändern	Passenden Namen für Zone eingeben, z. B. Wohnung 1 (In Abstimmung mit dem Kunden)
91	Menü → Wunschttemperaturen → ZONE1	Zone1 (Name nach Umbenennung)
92	Tagtemp. Heizen	20 °C
93	Nachttemp. Heizen	15 °C
94	Raumtemperatur	Anzeige aktueller Wert
95	Menü → Zeitprogramme → ZONE1	Zeitplan für Zone 1 (Name nach Umbenennung) nach Absprache mit Kunden ändern Zone 1 = Heizkreis 1
96	Warmwasserkreis	nach Absprache mit Kunden ändern
97	Zirkulation	nach Absprache mit Kunden ändern

****INTERN****Kein Status- 13.10.2017 / 11:33:28- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\WWF_58_4-118_4\DEUVIS_DE_0020265019

2 System Installationsanleitung 0020194199

2.1 System 0020194199

flexoCOMPACT VWF 58/4, VWF 88/4, VWF 118/4 mit VWZ MPS 40, VRC 700, VR 900, VR 70 und VR 91

Gefahr!

Lebensgefahr durch unvollständige Installation!

Die in diesem Dokument enthaltenen Schemata zeigen nicht alle für eine fachgerechte Installation notwendigen Sicherheitseinrichtungen. Zeichnungen sind prinzipielle Darstellungen und ersetzen nicht eine vollständige Planung.

- ▶ Installieren Sie die notwendigen Sicherheitseinrichtungen in der Anlage.
- ▶ Beachten Sie die einschlägigen nationalen und internationalen Gesetze, Normen und Richtlinien.
- ▶ Beachten Sie unbedingt alle Betriebs- und Installationsanleitungen, die Komponenten der Anlage beiliegen.
- ▶ Die Ausführungsverantwortung liegt beim zuständigen Unternehmer.

2.1.1 Hydraulikschema 0020194199

2	Wärmepumpe	9a	Ventil Einzelraumregelung (thermostatisch/ motorisch)
3e	Zirkulationspumpe	9c	Strangregulierventil
3f	Heizungspumpe	9h	Füll- und Entleerungshahn
7f	Hydraulikmodul	9j	Kappenventil
8a	Sicherheitsventil	9k	3-Wege-Mischer
8b	Sicherheitsventil Trinkwasser	10c	Rückschlagventil
8c	Sicherheitsgruppe Trinkwasseranschluss	10d	Luftabscheider
8d	Kesselsicherheitsgruppe	10e	Schmutzfänger mit Magnetitabscheider
8e	Membran-Ausdehnungsgefäß Heizung	12	Systemregler

12a	Fernbediengerät	12q	Kommunikationseinheit
12d	Erweiterungs-/Mischermodul	SysFlow	Systemtemperaturfühler
12k	Maximalthermostat	FS	Vorlauftemperaturfühler/Schwimmbadfühler
12m	Außentemperaturfühler		

2.1.2 Verbindungsschaltplan 0020194199

2	Wärmepumpe	12d	Erweiterungs-/Mischermodul
3e	Zirkulationspumpe	12k	Maximalthermostat
3f	Heizungspumpe	12m	Außentemperaturfühler
9k	3-Wege-Mischer	12q	Kommunikationseinheit
12	Systemregler	FS	Vorlauftemperaturfühler/Schwimmbadfühler
12a	Fernbediengerät	SysFlow	Systemtemperaturfühler

2.2 Installationscheckliste

Beachten Sie unbedingt alle Betriebs- und Installationsanleitungen, die Komponenten der Anlage beiliegen.

	Aufgaben/Arbeiten	Zielsetzungen/Einstellungen
1	Bedingungen der Installationsumgebung einhalten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mindestvolumen des Aufstellraumes 2. Umgebungstemperatur 7 °C ... 40 °C 3. max. Aufstellhöhe 4. frostsicher 5. trocken
2	Wärmepumpe auf ausreichend tragfähigen Untergrund installieren	Gewicht der Wärmepumpe beachten.
3	Vorgeschriebene Mindestabstände einhalten	Freiräume für Wartungsarbeiten schaffen, siehe Installationsanleitung der jeweiligen Systemkomponente
4	Position des VRC 700 beachten	Im Wohnraum bzw. Führungsraum positionieren.
5	Kälterohrschellen für die Installation der Soleleitungen im Haus verwenden	Kältebrücken vermeiden.
6	Sole-Membranausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil im Solekreis installieren	Vordruck beim Vaillant Zubehör auf 1 bar einstellen / prüfen.

****INTERN****Kein Status- 13.10.2017 / 11:33:28- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\WWF_58_4-118_4\DEUVIS_DE_0020265019

2 System Installationsanleitung 0020194199

	Aufgaben/Arbeiten	Zielsetzungen/Einstellungen
7	Automatischen Luftabscheider im Solekreis installieren	Vorzugsweise im Rücklauf (Sole warm) einbauen.
8	Solekreis auf Dichtheit prüfen	
9	Soleleitungen im Haus dampfdiffusionsdicht isolieren	Kondensation verhindern.
10	Sole-Auffangbehälter installieren	Verschmutzung vermeiden.
11	Richtige Soleflüssigkeit verwenden	Ethylenglykol, bei besonderen Anforderungen Propylenglykol (nur bei Nutzung der Wärmequellen Erdreich und Grundwasser erlaubt), zwingend für störungsfreien Betrieb erforderlich.
12	Korrektes Mischungsverhältnis Ethylenglykol / Wasser verwenden, bei besonderen Anforderungen Propylenglykol / Wasser	effizienter Betrieb nur mit definiertem Mischungsverhältnis
13	Mischungsverhältnis mit Refraktometer überprüfen	effizienter Betrieb nur mit definiertem Mischungsverhältnis
14	Leistung der Befüllpumpe drosseln	Eindringen von Luft im Solekreis reduzieren.
15	Befüllen in Strömungsrichtung der Solepumpe sicherstellen	Beschädigung der Pumpe vermeiden.
16	Automatische Entlüftungsventile im Heizkreis installieren	Vereinfacht Installation und Inbetriebnahme; trägt zum störungsfreien Betrieb bei.
17	Mindestumlaufmenge an Heizwasser und ausreichende stetige Durchströmung sicherstellen	35 % des Nennvolumenstroms sicherstellen, ggf. Überströmventil und Reihenrücklaufspeicher installieren.
18	Magnetfilter in Rücklauf des Heizkreises einbauen	Vorzugsweise bei Vorhandensein von Pufferspeichern und Heizkörpern installieren.
19	Luft-/Schmutzabscheider in Rücklauf des Heizkreises einbauen	Um störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
20	Heizkreis auf Dichtheit prüfen	
21	Membran-Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil im Heizkreis installieren	Vordruck prüfen und ggf. einstellen.
22	Pulsstromsensitive FI-Schutzschalter Typ A oder allstromsensitive FI-Schutzschalter vom Typ B verwenden	Normgerechten Personen- und Brandschutz sicherstellen
23	Wärmepumpe über einen Festanschluss und eine elektrische Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung anschließen	Anschlussbedingungen gemäß dem Typenschild beachten.
24	Wenn vom Versorgungsnetzbetreiber gefordert, Kontaktschalter für Sperrsignal installieren	Ein potentialfreier Schließerkontakt mit einem Schaltvermögen von 24 V/0,1 A. Weitere Einstellungen im Systemregler notwendig. Hinweis Wählen Sie im Menü Systemkonfiguration → Energieversorger die Funktion WP&ZH aus .
25	Wenn örtlich vorgeschrieben, externen Soledruckschalter installieren	Werksseitig gebrückt/geschlossen. Muss ein Öffnerkontakt sein; im Zubehör bestellbar.
26	eBUS-Leitungen getrennt von Netzanschlussleitungen führen und sternförmig verkabeln	Kommunikationsfehler vermeiden.
27	Internetgateway VR 900 installieren und an eBUS anschließen.	Der Fachhandwerker führt die Installation durch. Die Betreiber stellt die Stromversorgung und die Internetanbindung her.
28	Verbindungsklemmen bei Anschluss von mehreren Adern verwenden	Kommunikationsfehler vermeiden.
29	Bei Fußbodenheizung Maximalthermostat installieren	Im Zubehör bestellbar
30	Alle Kabelverbindungen auf Zugentlastung prüfen	
31	Alle Kabelverbindungen visuell auf Beschädigungen prüfen	

****INTERN****Kein Status- 13.10.2017 / 11:33:28- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\WWF_58_4-118_4\DEUVIS_DE_0020265019

2.3 Inbetriebnahmecheckliste

2.3.1 flexoCOMPACT VWF 58/4, VWF 88/4, VWF 118/4

	Menüpunkt	Aufgaben/Einstellungen
1	Start Inst.assistent	OK
2	Sprache	auswählen
3	Umweltkreis Typ	auswählen
4	Einfrierschutz	passend zum eingestellten Umweltkreistyp auswählen
5	Leistungsgr. Heizst.	nach gewünschter Leistung auswählen: 2, 3,5, 5,5, 7, 9 kW oder extern
6	Kühlungstechnologie	auswählen Wenn Umweltkreis Typ Erdreich/Sole, dann nur passive Kühlung auswählen Wenn Umweltkreis Typ Luft, dann nur aktive Kühlung auswählen
7	Entlüften Umwelt- und Gebäudekreis	Nein
8	Prüfprogramm: Entlüften Umweltkreis	Ja , Test aktiv, mind. 60 min in Betrieb lassen, dann beenden
9	Entlüften Gebäudekreis	Wenn noch nicht durchgeführt, dann Ja auswählen.
10	Kontaktdaten	am VRC 700 eingeben
11	Installationsassistenten beenden?	Ja
12	Menü → Fachhandwerkerebene → Konfiguration	
13	Umweltpumpe Sollwert	Abhängig vom gewählten Umweltkreistyp korrigieren, nachdem die Wärmepumpe angelaufen ist
14	Menü → Fachhandwerkerebene → Testmenü → Sensor-/Aktortest	
15	T.01 Gebäudekreispumpe Leistung	auf 100 % stellen
16	T.02 Vorrangumschaltventil Warmwasser	Von Heizung auf Warmwasser stellen und wiederholt auf Durchfluss prüfen.
17	T.82 Gebäudekreis Druck	Prüfen, mindestens 1500 - 2000 mbar
18	T.83 Gebäudekreis: Durchfluss	Prüfen, ob bei geöffneten Ventilen genügend Durchfluss vorhanden ist.
19	T.101 Umweltkreis Druck	Prüfen, mindestens 1500 - 2000 mbar
20	T.146 Außentemperatur	prüfen, Anzeige Ist-Temperatur

2.3.2 VRC 700

	Menüpunkt	Aufgaben/Einstellungen
21	Installationsassistent	OK
22	Sprache	auswählen
23	Systemschema	8
24	Konfig. VR70, Adr. 1	1
25	Systemkonfiguration	OK Mit der Auswahl Taste OK gelangen Sie zu den Einstellungen der Fachhandwerkerebene.
26	Fehlerstatus	kein Fehler vorhanden
27	Wasserdruck	prüfen, mindestens 1500 - 2000 mbar
28	Systemstatus	Anzeige der aktuellen Betriebsart
29	Frostschutzverzög.	4 Stunden

****INTERN****Kein Status- 13.10.2017 / 11:33:28- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\VWF_58_4-118_4\DEUVIS_DE_0020265019

	Menüpunkt	Aufgaben/Einstellungen
30	AT Durchheizen	-5 °C
31	Reglermodule anzeigen	Display (VRC 700), Wärmepumpe 1 (VWF xx8/4), Zusatzmodul (VR 70), VR 91, Prüfung der eBUS-Verbindungen
32	adaptive Heizkurve	Nein
33	Betr.artwirkung konf.	Alle
34	Autom. Kühlung	Nein Funktion kann bei Fußbodenheizung aktiviert werden
35	AT Kühlen starten	21 °C Wenn der automatische Start der Kühlung beschleunigt werden soll, muss der Wert reduziert werden.
36	Quellenregenerierung	Nein Gesetzliche Vorgaben beachten, evtl. Länder abhängig
37	akt. Raumlufffeuchte	Anzeige aktueller Wert
38	Hybridmanager	Bivalenzp.
39	Bivalenzpkt Heizung	0 °C, gegebenenfalls nach Absprache mit Kunden ändern
40	Bivalenzpkt WW	-7 °C, gegebenenfalls nach Absprache mit Kunden ändern
41	Alternativpunkt	aus
42	Temp. Notbetrieb	25 °C
43	Energieversorger	WP&ZH aus
44	Zusatzheizgerät für	WW+Hz , gegebenenfalls nach Absprache mit Kunden ändern
45	PV Puffersp. Offset	10 K
46	Systemschema	8
47	Konfig. VR70, Adr. 1	1
48	MA VR70, Adr. 1	ohne Funkt.
49	Multifunktionsausg.2	Zirkul.p.
50	Multifunktionseing.	1xZirkul.
51	Wärmepumpe 1	
52	Status	Anzeige aktueller Wert (Standby, Heizen, Kühlen, Warmwasser)
53	akt. Vorlauftemp.	Anzeige aktueller Wert
54	Wärmeerzeuger 2	
55	Status	Anzeige aktueller Wert (Standby, Heizen, Kühlen, Warmwasser)
56	akt. Vorlauftemp.	Anzeige aktueller Wert
57	HEIZKREIS1	
58	Kreisart	Heizen
59	Status	Anzeige aktueller Wert (aus, Heizbetr., Kühlen, Warmwasser)
60	Vorlaufsolltemp.	Anzeige aktueller Wert
61	AT-Abschaltgrenze	21 °C, gegebenenfalls nach Absprache mit dem Kunden ändern
62	Heizkurve	0,2 bis 0,5 bei Fußbodenheizung 0,6 bis 1,0 bei Radiatorenheizung
63	Minimaltemperatur	15 °C
64	Maximaltemperatur	- 45 °C bei Fußbodenheizung - 55 °C bei Radiatorheizung
65	Modus Auto Off	Nacht
66	Kühlen möglich	Ja , bei Fußbodenheizung Nein , bei Kompaktkollektoren und Flächenkollektoren sollte auf passive Kühlung verzichtet werden
67	Taupunktüberw.	Ja

****INTERN****Kein Status- 13.10.2017 / 11:33:28- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\WWF_58_4-118_4\DEUVIS_DE_0020265019

	Menüpunkt	Aufgaben/Einstellungen
68	min.Vorl.sollw.Kühlen	18 °C
69	AT Kühlen beenden	15 °C
70	Offset Taupunkt	2 K
71	Pumpenstatus	Anzeige aktueller Wert: aus/an
72	HEIZKREIS2	
73	Kreisart	Heizen
74	Status	Anzeige aktueller Wert (aus, Heizbetr., Kühlen, Warmwasser)
75	Vorlaufsoltemp.	Anzeige aktueller Wert
76	Isttemperatur	Anzeige aktueller Wert
77	Temperaturüberhöh.	
78	AT-Abschaltgrenze	21 °C, gegebenenfalls nach Absprache mit dem Kunden ändern
79	Heizkurve	– 0,2 bis 0,5 bei Fußbodenheizung – 0,6 bis 1,0 bei Radiatorenheizung
80	Minimaltemperatur	15 °C
81	Maximaltemperatur	– 45 °C bei Fussbodenheizung – 55 °C bei Radiatorheizung
82	Modus Auto Off	Nacht
83	Kühlen möglich	Ja , bei Fußbodenheizung Nein , bei Kompaktkollektoren und Flächenkollektoren sollte auf passive Kühlung verzichtet werden
84	Pumpenstatus	Anzeige aktueller Wert: aus/an
85	Mischerstatus	Anzeige aktueller Wert: öffnet, schließt, steht
86	ZONE1	
87	Zone aktiviert	Nein/Ja
88	Tagtemperatur	20 °C
89	Nachttemperatur	15 °C
90	Raumtemperatur	Anzeige aktueller Wert
91	Zonenzuordnung	VRC 700
92	Status Zonenventil	Anzeige aktueller Wert (zu/auf)
93	ZONE2	
94	Zone aktiviert	Anzeige aktueller Wert: Nein/Ja
95	Tagtemperatur	20 °C
96	Nachttemperatur	15 °C
97	Raumtemperatur	Anzeige aktueller Wert
98	Zonenzuordnung	VR91 Adr1
99	Status Zonenventil	Anzeige aktueller Wert (zu/auf)
100	Warmwasserkreis	
101	Speicher	aktiv
102	Vorlaufsoltemp.	Anzeige aktueller Wert
103	Warmwasser	60 °C Werkseinstellung Ggf. herunterstellen auf 50 °C um effizienter mit dem Kompressor Warmwasserbereitung zu machen. Betreiber über Legionellenschutz informieren
104	Speicheristtemp.	Anzeige aktueller Wert
105	Speicherladepumpe	Anzeige aktueller Wert: aus/an
106	Zirkulationspumpe	Anzeige aktueller Wert: aus/an
107	Legionell.schutz Tag	– Auswahl: aus, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag\$\$Sonntag – Werkseinstellung: aus
108	Legionell.schutz Zeit	04:00

	Menüpunkt	Aufgaben/Einstellungen
109	Hysterese Speicherl.	5 K Werkseinstellung, ggf. anpassen und erhöhen
110	Speicherlad. Offset	25 K Offset auf die Vorlauftemperatur
111	max. Speicherladez.	60 min.
112	Sperrzeit WW-Bedarf	60 min.
113	Ladepumpe Nachlaufz.	5 min
114	Paral. Speicherlad.	aus
115	Menü → Fachhandwerkerebene → Serviceinformationen	
116	Kontaktdaten eingeben	Telefonnummer/Firma
117	Wartungsdatum nächste Wartung am	Wartungsintervall: 1 Jahr
	Betreiberebene	Einstellungen für Betreiber vornehmen/Betreiber einweisen
118	Menü → Grundeinstellungen → Zonenname eingeben → ZONE1 → ändern	Passenden Namen für Zone eingeben, z. B. Wohnung 1 (In Abstimmung mit dem Kunden)
119	Menü → Grundeinstellungen → Zonenname eingeben → ZONE2 → ändern	Passenden Namen für Zone eingeben, z. B. Wohnung 2 (In Abstimmung mit dem Kunden)
120	Menü → Wunschttemperaturen → ZONE1	Zone1 (Name nach Umbenennung)
121	Tagtemp. Heizen	20 °C
122	Tagtemp. Kühlen	24 °C
123	Nachttemp. Heizen	15 °C
124	Raumtemperatur	Anzeige aktueller Wert
125	Menü → Zeitprogramme → ZONE1	Zeitplan für Zone 1 (Name nach Umbenennung) nach Absprache mit Kunden ändern Zone 1 = Heizkreis 1
126	HEIZKREIS1: Kühlen	nach Absprache mit Kunden ändern
127	Warmwasserkreis	nach Absprache mit Kunden ändern
128	Zirkulation	nach Absprache mit Kunden ändern

2.3.3 VR 91

	Arbeiten	Bemerkungen/Einstellungen
120	Grundeinstellungen	
121	Sprache	auswählen
122	Menü → Fachhandwerkerebene → Systemkonfiguration	
123	Fehlerstatus	kein Fehler
124	Reglermodule	Anzeige der Softwareversion des Bediengeräts
125	Adresse Fernbediengerät	1, Abhängig von der Einstellung am VRC 700: Zonenzuordnung
126	Menü → Wunschttemperaturen → ZONE2	
127	Tagtemp. Heizen	20 °C
128	Nachttemp. Heizen	15 °C
129	Menü → Zeitprogramme → ZONE2	
130	Heizen	nach Absprache mit Kunden ändern
131	Kühlen	nach Absprache mit Kunden ändern

0020265019_00

0020265019_00 ■ 13.10.2017 – INTERN

Lieferant

Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid

Telefon 021 91 18-0 ■ Telefax 021 91 18-2810

Auftragsannahme Vaillant Kundendienst 021 91 5767901

info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

© Diese Anleitungen, oder Teile davon, sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers vervielfältigt oder verbreitet werden.

Technische Änderungen vorbehalten.

*****INTERN*****Kein Status- 13.10.2017 / 11:33:28- VaillantGroup\DOC-pro\Brand\VWF_58_4-118_4\DEU\IS_DE_0020265019