

Kurz-Bedienungsanleitung atmoCOMPACT

Short user manual atmoCOMPACT

		Warmes Wasser Warm Water
		Energiesparstellung Efficiency Mode
		Heißes Wasser Hot Water

+20 °C 		Sommerbetrieb (nur Warmwasser) Summer Mode (warm water only)
+20 °C +15 °C 		Übergangszeit Spring/Autumn
+5 °C -15 °C 		Starke Kälte Cold Winter

Hinweis: Bei Anschluss eines witterungsgeführten Reglers oder Raumtemperaturreglers: Einstellung „Starke Kälte“

Note: When connected to a weather compensator or room thermostat set the heating control knob to the „cold winter“ position

Achtung!
Für einen sicheren und energiesparenden Umgang mit diesem Gerät lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.

Achtung!
Das Gerät benötigt Verbrennungsluft aus dem Aufstellungsraum, der freie Be- und Entlüftung haben muss. Das Gerät darf nicht abgedeckt oder isoliert werden.

Caution!
Please read this operating manual for safe and energy-saving use of this device.

Caution!
The appliance needs air for combustion from the room it is installed in. This room must be well ventilated. The appliance may not be covered or insulated.

Störungsbehebung
Reset

Druckanzeige
Pressure display

Speichertemperatur
Cylinder temperature

Statusanzeige
Status display

Aus OFF
Ein ON

OK
Anlagendruck
System pressure