


Installationsanleitung

Vaillant® Geyser® MAG® 275/9 XTZ, MAG® 275/10 XRTZ



Vaillant

Ihr Partner für Heizen, Regeln, warmes Wasser.

80 90 84 D01

Inhalt

	Seite		Seite
2 Typenübersicht	3	8 Wartung	19-20
3 Abmessungen	4	9 Umstellung	
4 Vorschriften, Regeln, Richtlinien	5	auf eine andere Gasart	21
5 Installation	6-11	10 Abgassensor	22
6 Betriebsbereitstellung	12	11 Werksgarantie	22
7 Gaseinstellung	12-18	12 Vaillant Kundendienst	23
		13 Technische Daten	Rückseite

Deutsche Warenzeichen

Vaillant®

Geyser®

MAG®



Titel MAG 269/0

2 Typenübersicht


Gerätetyp	Nennwärmeleistung kW	Kategorie	Ausführung
MAG 275/9XTZ	17,4 ²⁾ /19,2	I ₂ HL	Eingasgerät für Erdgas ³⁾
MAG 275/10XRTZ	17,4 ²⁾ /19,2	II ₁₂ HL	Mehrgasgerät für Stadt- und Erdgas ¹⁾
¹⁾ werkseitig eingerichtet für Stadtgas nach TGL 28049 ²⁾ werkseitige Einstellung ³⁾ werkseitig eingerichtet für Erdgas H			

3 Abmessungen

A	722
B	669
C	110
C ₁	130
D	R $\frac{3}{4}$
E	248
F	351
G	200
H	506
K	601
L	516
M	285
N	120
O	83

- 1 Abgasanschluß
- 1a Adapter
- 2 Gerätemantel
- 3a/b Aufhängeöffnungen
- 4 Zündbrenneröffnung
- 6 Warmwasseranschluß (Wand)
- 7 Temperaturwähler
- 8 Kaltwasseranschluß (Wand)
- 9 Gasanschluß
- 10 Wasserschalter

4



4 Vorschriften, Regeln, Richtlinien

Die Installation des Vaillant Geyser darf nur vom anerkannten Fachmann durchgeführt werden. Dieser übernimmt auch die Verantwortung für die ordnungsgemäße Installation und die erste Inbetriebnahme.

Vor der Installation des Vaillant Geyser sollte die Stellungnahme des Gasversorgungsunternehmens und des Bezirks-Schornsteinfegermeisters eingeholt werden.

Für die Installation sind nachstehende Vorschriften, Regeln und Richtlinien zu beachten:

- Bestimmungen des zuständigen Bau- und Gewerbeaufsichtsamtes (meistens vertreten durch den Bezirks-Schornsteinfegermeister)
- Bestimmungen des zuständigen Gasversorgungs-Unternehmen (GVU)
- Technische Regeln für Gas-Installationen DVGW-TRGI 1986 Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser m.b.H., 5300 Bonn 1
- Technische Regeln Flüssiggas TRF 1988 Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser m.b.H., 5300 Bonn 1
- DIN-Normen
DIN 1988—Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen (TRWI)
DIN 4756 „Gasfeuerungen in Heizungsanlagen“
Beuth-Vertrieb GmbH, 1000 Berlin 30

- Die Geräte dürfen nicht in Räumen installiert werden, aus denen Lüftungsanlagen oder Warmluft-Heizungsanlagen Luft mit Hilfe von Ventilatoren absaugen (z.B. Dunstabzugshauben, Wäschetrockner)
- Ein Abstand des Gerätes von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen bzw. mit brennbaren Bestandteilen ist nicht erforderlich, da bei Nennwärmeleistung des Gerätes hier eine niedrigere Temperatur auftritt als die zulässige Temperatur von 85° C.

5 Installation

5.1 Zubehör

Das für den Vaillant Geyser erhältliche Zubehör kann der Preisliste VG entnommen werden.

Erforderliches Zubehör für die Installation des Gerätes mit Zapfventilen am Gerät und/oder entfernter Zapfstelle nach nebenstehender Tabelle.

Gerätetyp		MAG 275/9... /10...		
Zubehör		Anschluß	Art.-Nr.	
Gasabsperrhahn Unterputz Überputz		R ¾	9295	
			9298	
Fernzapfung Unterputz Überputz		R ½	9270	
			9271	
Direktzapfung am Gerät (Mischbatterie) und Fern- zapfung Unterputz Überputz		R ½	9011 + 9270	
			9011 + 9271	
Direktzapfung am Gerät (Mischbatterie) und Umschaltweiche mit Brause und Fernzapfung Unterputz Überputz		R ½	9011 + 9270 + 9274	
			9011 + 9271 + 9274	
2 Adapter für Geräteaus- tausch bei Altinstallation bei Verwendung der best. KW- und WW-Anschlüsse		R ¾	9059	

5.2 Vorinstallation

Nach Festlegung des Gerätestandortes sind Gas- und Wasserleitungen an die Anschlußstellen des Gerätes bzw. des betr. Anschlußzubehörs zu verlegen.

Bei der Verwendung von Cu-Rohr ggf. besondere Vorschriften des Herstellers beachten.

Abb. 3 zeigt die Lage der Anschlüsse bei:

- Ⓐ Unterputzinstallation
- Ⓑ Überputzinstallation

Die Abmessungen berücksichtigen die Verwendung des Vaillant Zubehörs.

3 Warmwasseranschluß R ½

5 Gasanschluß (s. Maßtabelle),

6 Kaltwasseranschluß R ½




Abb. 3

Maßtabelle für Abb. 3


Gerätetyp	Gas- anschluß	a	b	c
MAG 275/9 MAG 275/10	R ¾	120	110	≈ 135

5.3 Montage von Gasabsperrhahn und Wasseranschlüssen

Im weiteren ist die Montage bei Unterputz näher beschrieben. Bei Überputzinstallation ist unter Verwendung des entsprechenden Zubehörs sinngemäß zu verfahren.

Gasabsperrhahn montieren

- 5 Gasabsperrhahn
- 5a Rosette
- 5b Verschraubung




Gasabsperrhahn (5) mit 50 mm Wandabstand (von der verputzten o. gefliesten Wand) unter Verwendung der zugehörigen Rosette (5a) dicht in die Gasleitung einschrauben.

Falls erforderlich (Wandanschluß zu tief), Verlängerung zwischen Wandanschluß und Gasabsperrhahn setzen.

Wasseranschlüsse montieren

Ist keine entfernte Zapfstelle vorgesehen, entfällt die Montage des Warmwasseranschlusses (3).

- 3 Warmwasseranschluß
 - 6 Kaltwasseranschluß mit Absperrventil
 - 15a Rosetten
- 8



- a) Kaltwasseranschluß mit Absperrventil (6) in Kaltwasserleitung (rechts) und Warmwasseranschluß (3) in Warmwasserleitung unter Verwendung der Rosetten (15a) auf 125* mm Wandabstand dicht einschrauben.
Ggf. Gewinde der Anschlüsse kürzen.
- b) Anschlüsse für den späteren Anschluß am Wasserschalter des Gerätes auf 70 mm waagerechten mittigen Abstand ausrichten.


* Bei Austauschinstallation unter Verwendung der bestehenden Wasseranschlüsse mit 100 mm Wandabstand zusätzlich Adapter Art.-Nr. 9059 für 25 mm Längendifferenzausgleich verwenden.

5.4 Gerätemontage

Je nach den örtlichen Gegebenheiten Aussparungen (3a) bzw. Bohrungen (3b) in der Geräterückwand zur Geräteaufhängung verwenden.

Gerätebefestigung je nach gewählten Aufhängestellen mit Mauerankern, Haken bzw. Schrauben o. Gewindebolzen vornehmen.

- | | |
|----------------------|------------------|
| 3a Aussparungen | } für Geräteauf- |
| 3b Bohrungen | |
| 6 WW-Anschluß (Wand) | |
| 8 KW-Anschluß (Wand) | |



Maßtabelle zu Abb. 6


	MAG 275
E	248
G	200
H	506
K	601
L	516
M	285

Gerät aufhängen

- Geräterückwand an der Wand befestigen wie oben beschrieben.
- Verschraubung (Abb. 4, Pos. 5b) vom Gasabsperrhahn lösen und dicht auf den Geräteanschluß aufschrauben.

Gerätemantel aufsetzen

- Temperaturwählerknopf (1) abziehen.
- Gerätemantel unten über die Temperaturwählerspindel (3) gegen Geräterückwand aufsetzen und anschließend oben in die Haltefedern (4) einclippen.
- Überwurfmutter (2) festziehen und Temperaturwählerknopf aufstecken.




Gerätemantel abnehmen

- Temperaturwählerknopf (1) abziehen.
- Überwurfmutter (2) lösen (die Überwurfmutter verbleibt am Gerätemantel).
- Gerätemantel unten über die Temperaturwählerspindel (3) wegschwenken und anschließend aus den beiden Haltefedern (4) nach unten herausziehen.

Gerät an Gas- und Wasserleitung anschließen

- 3 Warmwasseranschluß
- 5 Gasabsperrhahn
- 5b Verschraubung
- 6 Kaltwasseranschluß mit Absperrventil
- 9 Geräteanschluß (Gas)
- 20 Wasserschalter



- a) Verschraubung (5b) mit zugehöriger Überwurfmutter am Gasabsperrhahn (5) festschrauben.

Anschluß des Direktzapf-Zubehörs




Abb. 10

- Verschlußschrauben (1) aus den Anschlußstutzen des Wasserschalters ausschrauben.
- Drossel (3) in das KW-Verbindungsstück (2) einsetzen.
- Mischbatterie mittels KW- und WW-Verbindungsstück (2) an den Anschlußstutzen des Wasserschalters anschrauben.

5.5 Abgasanschluß

Bestimmungen über die Abgasführung nach DVGW-TRGI 1986, Abschnitt 6, sowie evtl. geltender örtlicher Vorschriften beachten.




Abb. 11

Abgasrohr (21) in die Strömungssicherung (22) des Gerätes einsetzen. Hierbei auf richtigen Sitz des Rohres im Kragen (22a) der Strömungssicherung achten.

Bei größerem Durchmesser der Abgasleitung den mitgelieferten Adapter auf die Strömungssicherung aufsetzen (s. Abb. 2, Seite 4).

- 21 Abgasrohr
- 22 Strömungssicherung
- 22a Kragen der Strömungssicherung

6 Betriebsbereitstellung

Inbetriebnahme/Bedienung

Bei der ersten Inbetriebnahme ist die Gaseinstellung gemäß Kapitel 7 vorzunehmen.

Die erste Inbetriebnahme und Bedienung des Gerätes, sowie die Einweisung des Betreibers **müssen** von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.

Die Inbetriebnahme/Bedienung des Geyser ist entsprechend der dem Gerät beigegebenen Bedienungsanleitung 806164D vorzunehmen.

7 Gaseinstellung

7.1 Übersicht über die werkseitige Gaseinstellung der Geräte

Geräteausführung	Stadtgase	Erdgase
werkseitige Einstellung Wobbe-Index W_o in kWh/m ³	TGL 28049: 6,5	15,0
Justierung der werkseitigen Einstellung	Einstellung nicht plombiert	Einstellung plombiert

7.2 Maßnahmen zur Gaseinstellung der Geräte

Geräteausführung für	Stadtgase, Ferngase	Erdgase der Gruppe	
		L	H
Ⓐ Geräteausführung entspricht nicht der örtlich vorhandenen Gasfamilie/Gasart	Umstellung auf eine andere Gasfamilie/Gasart, gemäß Kapitel 9 vornehmen. Anschließend Gaseinstellung gemäß Abs. Ⓑ...Ⓒ vornehmen. Bei Geräteausführung I _{2HL} keine Umstellung auf andere Gasfamilie zulässig.		
Ⓑ Übereinstimmung des Wobbe-Index W_o des örtlichen Gases mit dem werkseitig eingestellten Wobbe-Index W_o	Grobe Zählerkontrolle in Anlehnung an Abs. 7.4		
	Funktionsprüfung nach Abs. 7.6		
Ⓒ Örtlich vorhandenes Gas mit unterschiedlichem Wobbe-Index W_o zum werkseitig eingestellten Wobbe-Index W_o	Gaseinstellung auf Nennwärmebelastung vornehmen. Einstellung plombieren.	Gaseinstellung auf Nennwärmebelastung vornehmen. Einstellung plombieren.	

7.3 Gaseinstellung des Hauptbrenners nach der Düsendruck-Methode

Die angegebene Reihenfolge für die Gaseinstellung ist unbedingt einzuhalten.

- Dichtungsschraube des Düsendruck-Meßstutzens (1) lösen, aber nicht ganz herausdrehen.
- U-Rohr-Manometer anschließen.
- Gerät entsprechend Bedienungsanleitung in Betrieb nehmen und Warmwasser zapfen.

- Nach Tabelle 7.8 (Seite 17) einzustellenden Düsendruck festlegen.

Tabellenwert:(mbar)

- Schutzkappe (2) bzw. Sicherungsblech der Einstellschraube abnehmen.
- Düsendruck an der Einstellschraube (8) einstellen.

Linksdrehen — Druckerhöhung —

mehr Gas

Rechtsdrehen — Druckminderung —

weniger Gas

Ist Düsendruck nicht erreichbar, Anschlußdruck gemäß Abschnitt 7.5 überprüfen.

7.4 Kontrolle der Gaseinstellung nach der volumetrischen Methode

- Nach ca. 5 Minuten Betriebsdauer Zählerkontrolle vornehmen, wenn sichergestellt ist, daß während dessen kein Zusatzgas zur Deckung von Gasverbrauchsspitzen eingespeist wird. Bitte Informationen hierüber beim Gasversorgungsunternehmen einholen.

Kontrolle des Durchflußvolumens durch Vergleich des abzulesenden Zählerwertes mit dem entspr. Wert der Tab. 7.9 Zeitmessung möglichst mit Stoppuhr.

- Abweichungen unter $\pm 5\%$, nachstellen nicht erforderlich.
- Abweichungen zwischen -5% und -10% , Durchflußmenge nachstellen.
- Abweichungen über $+5\%$ oder -10% , Düsendruck (Abs. 7.3) Düsenkennzeichnung mit Tabelle 7.8 (Seite 17) u. Anschlußdruck (Abs. 7.5) überprüfen.

Wird bei dieser Überprüfung keine Unregelmäßigkeit festgestellt und liegt nach Rücksprache mit dem zuständigen GVV keine Störung in der Gasver-

sorgung vor, Kundendienst zu Rate ziehen.

- Gerät entsprechend Bedienungsanleitung außer Betrieb nehmen.
- U-Rohr-Manometer abnehmen.
- Dichtungsschraube des Düsendruck-Meßstutzens festdrehen.
- Schutzkappe bzw. Sicherungsblech der Einstellschraube wieder anbringen und plombieren.






Abb. 13: MAG 275/10 XRTZ
Abb. 13a: MAG 275/9 XTZ



- 1 Düsendruck-Meßstutzen
- 2 Schutzkappe
- 4 Anschlußdruck-Meßstutzen
- 7 Temperaturwähler
- 8 Einstellschraube für Gas

7.5 Überprüfung des Anschlußdruckes (Gasfließdruckes)

- Dichtungsschraube des Anschlußdruck-Meßstutzens heraus-schrauben (siehe Abb. 15, Seite 15, Pos. 4, Meßstutzen bei MAG.../10 um 90° versetzt nach vorn).
- U-Rohr-Manometer anschließen.
- Gerät entsprechend Bedienungsan-leitung in Betrieb nehmen und Warmwasser zapfen.
- Anschlußdruck (Gasfließdruck) messen.

Er muß liegen zwischen:

7,5 und 15 mbar
bei der 1. Gasfamilie (Stadtgase)
18 und 25 mbar
bei der 2. Gasfamilie (Erdgase)
Liegt der Meßwert außerhalb der oben angegebenen Bereiche, Ursache ermit-teln und Fehler beheben.

Liegt der Anschlußdruck zwischen:

5 und 7,5 mbar
bei der 1. Gasfamilie (Stadtgase),
15 und 18 mbar
bei der 2. Gasfamilie (Erdgase),
sind die **Klammerwerte** der Tabelle 7.8 für die Einstellung zu verwenden.

Bei Anschlußdrücken außerhalb der genannten Bereiche darf **keine** Ein-stellung und **keine** Inbetriebnahme vor-genommen werden. Das GUV ist zu ver-ständigen, falls der Fehler nicht beho-ben werden kann.

- Gerät außer Betrieb nehmen.
- U-Rohr-Manometer abnehmen.
- Dichtungsschraube des Anschlußdruck-Meßstutzens wieder einschrauben.

7.6 Funktionsprüfung

- Gerät entsprechend Bedienungsan-leitung in Betrieb nehmen.
- Gerät auf Dichtheit prüfen.
- Einwandfreie Abgasführung an der Strömungssicherung prüfen.
- Funktionsprüfung des Abgassen-sors vornehmen.
Siehe ausführliche Hinweise Kapitel 10.
- Überzündung und regelmäßiges Flammenbild des Hauptbrenners prüfen.
- Zündflamme auf richtige Einstellung prüfen.

- Gebrauchsanleitung auf den Geräte-mantel aufkleben.
- Kunden mit der Gerätebedienung vertraut machen und Anleitung über-geben.
- Wartungsvertrag empfehlen.

7.7 Unterrichtung des Betreibers

Der Betreiber der Anlage ist über die Handhabung und Funktion zu unterrichten. Dabei sind insbesondere folgende Maßnahmen durchzuführen:

- Übergabe der zugehörigen Bedienungsanleitung.
- Unterrichtung über getroffene Maßnahmen zur Verbrennungsluftversorgung und Abgasabführung mit besonderer Betonung, daß diese Maßnahmen nicht nachteilig verändert werden dürfen.
- Hinweise auf die Notwendigkeit einer regelmäßigen Wartung der Anlage (Wartungsvertrag).

7.8 Düsendruck-Einstelltabelle

Die Düsendruck-Werte in Klammern () gelten für die Einstellung bei zu geringem Anschlußdruck (s. Seite 16, Abs. 7.5)

¹⁾ Die Düsen sind mit den in dieser Tabelle aufgeführten Werten gestempelt.

Die Kennzeichnung entspricht dem Bohrungsdurchmesser multipliziert mit 100.

²⁾ 1 mbar entspricht mit ausreichender Genauigkeit 10 mm WS.

³⁾ 15° C, 1013 mbar, trocken.

⁴⁾ bez. auf H_{u,n}

Gasart	Geräte-Kennbuchstabe	Kennzeichnung ¹⁾		Wobbe-Index W _o (kWh/m³)	Düsendruck in mbar ²⁾³⁾ ()-Werte 85% der jeweiligen Wärmebelastung	
		Brennerdüsen	Zündbrennerdüse		Nennwärmebelastung (kW) ⁴⁾	
				20,0	22,1	
1. Gasfamilie	S	7/250	55	6,50	2,7 (1,9)	3,0 (2,2)
Stadt- und Ferngase (A und B)				6,75	2,5 (1,8)	2,9 (2,1)
				7,00	2,3 (1,7)	2,7 (2,0)
				7,25	2,2 (1,6)	2,6 (1,8)
				7,50	2,0 (1,5)	2,4 (1,7)
				7,75	1,9 (1,4)	2,2 (1,6)
				8,00	1,8 (1,3)	2,1 (1,5)
				8,10	1,7 (1,3)	2,1 (1,5)
				8,25	1,7 (1,2)	2,0 (1,4)
				8,50	1,6 (1,1)	1,9 (1,3)
				8,75	1,5 (1,1)	1,8 (1,3)
9,00				1,4 (1,0)	1,7 (1,2)	
2. Gasfamilie	L	7/150	23	11,65	6,0 (4,3)	7,3 (5,2)
Erdgase Gruppe L				11,90	5,7 (4,1)	7,0 (5,0)
				12,15	5,5 (3,9)	6,7 (4,8)
				12,40	5,2 (3,8)	6,4 (4,6)
				12,65	5,1 (3,7)	6,2 (4,5)
				12,90	4,8 (3,5)	5,9 (4,3)
				13,25	4,6 (3,4)	5,6 (4,1)
2. Gasfamilie	H	7/130	23	13,25	8,0 (5,8)	9,3 (6,7)
Erdgase Gruppe H				13,50	7,8 (5,6)	8,9 (6,4)
				13,75	7,5 (5,4)	8,6 (6,2)
				14,00	7,2 (5,2)	8,3 (6,0)
				14,25	7,0 (5,0)	8,0 (5,8)
				14,50	6,7 (4,9)	7,7 (5,6)
				14,75	6,5 (4,7)	7,5 (5,4)
				15,00	6,3 (4,5)	7,2 (5,2)
				15,25	6,1 (4,4)	7,0 (5,0)
				15,50	5,9 (4,2)	6,8 (4,9)

7.9 Gasdurchfluß-Einstelltabelle für Zählerkontrolle

Gasart	H _{u,B} ¹⁾ Betriebs- heizwert kWh/m ³	H _{u,n} ²⁾ Heizwert kWh/m ³	H _{o,n} ²⁾ Brennwert kWh/m ³	Gasdurchfluß in l/min ¹⁾ Nennwärmebelastung (kW) ³⁾	
				20,0	22,1
1. Gasfam. Stadt- und Ferngase (A und B)	3,7	3,9	4,4	90,0	99,5
	4,0	4,2	4,7	83,3	92,1
	4,3	4,5	5,0	77,6	85,7
	4,6	4,9	5,4	72,5	80,1
	4,9	5,2	5,8	68,1	75,2
	5,2	5,5	6,1	64,1	70,8
	5,5	5,8	6,4	60,6	67,0
	5,8	6,1	6,8	57,5	63,5
	6,1	6,4	7,1	54,7	60,4
	6,4	6,8	7,5	52,1	57,6
2. Gasfam. Erdgase Gruppe L und H	7,6	8,0	8,9	43,9	48,5
	8,0	8,4	9,3	41,6	46,0
	8,4	8,9	9,9	39,6	43,8
	8,8	9,3	10,3	37,9	41,9
	9,2	9,7	10,8	36,2	40,0
	9,6	10,1	11,2	34,8	38,4
	10,0	10,5	11,7	33,3	36,8
	10,4	11,0	12,2	32,0	35,4
	10,8	11,4	12,7	30,9	34,1
	11,2	11,8	13,1	29,8	32,9

¹⁾ 15 °C, 1013 mbar, trocken

²⁾ 0 °C, 1013 mbar, trocken

³⁾ bez. auf H_{u,n}

8 Wartung

Die regelmäßige Wartung des Vaillant Geyser erhöht dessen Lebensdauer und Betriebssicherheit.

Wenigstens einmal jährlich muß eine Überprüfung des Gerätes vorgenommen werden. Hiefür empfiehlt sich der Abschluß eines Wartungsvertrages.

8.1 Durchführung der Wartung

Entleerung des Gerätes

Zur Durchführung der Wartungsarbeiten ist das Gerät zu entleeren.

Reinigen des Geräteheizkörpers

Bei geringer Verschmutzung genügt es die Lamellen des Heizkörpers mit einem scharfen Wasserstrahl zu durchspülen. Bei stärkerer Verschmutzung kann auch eine weiche, haushaltsübliche Bürste zur Reinigung des Lamellenblockes von oben und unten vorzugsweise in einem Behälter mit heißem eingesetzt werden.

Dabei ist darauf zu achten, daß mit nur geringem Bürstenandruck gearbeitet wird

(Lamellen auf keinen Fall verbiegen!). Anschließend erfolgt eine Endspülung unter fließendem Wasser.

Bei zusätzlicher Verschmutzung des Heizkörpers mit fett- und ölhaltigen Ablagerungen ist die Verwendung von heißem Wasser mit Zusatz von fettlösenden Waschmitteln zu empfehlen.

Unbedingt zu vermeiden ist der Einsatz von Drahtbürsten oder anderen harten Bürsten mit vergleichbaren Eigenschaften.

Ein geringer Abtrag der Beschichtung ist bei dem Reinigungsvorgang möglich. Eine Beeinträchtigung der Funktion des Heizkörpers ist jedoch nicht zu befürchten.

Kleinere Schäden der Beschichtung können mühelos mit einem hierfür vorbereiteten SUPRAL-Stift (Ersatzteil Nr. 99-0310) ausgebessert werden. Hierzu muß die Schadenstelle trocken, frei von Ablagerungen und fetthaltigen Rückständen sein. Den SUPRAL-Stift vor Gebrauch kräftig schütteln und anschließend das Beschichtungsmaterial dünn und gleichmäßig auftragen. Die Beschichtung ist lufttrocknend und verlangt keinerlei Nacharbeit.

Das Gerät kann unmittelbar nach dem Beschichtungsauftrag wieder betrieben werden.

Beim Ausbau des Heizkörpers darauf achten, daß der Heizschacht nicht verbogen wird.

Beim Einbau darauf achten, daß Heizschacht und Anschlußrohre nicht verbogen werden.

Brennkammern beim Einbau mittig unter dem Heizschacht ausrichten.

Entkalken des Geräteheizkörpers

Je nach Wasserbeschaffenheit empfiehlt sich eine periodische, brauchwasserseitige Entkalkung des Geräteheizkörpers mit einem handelsüblichen Kalklöser.

Die zugehörigen Gebrauchsanleitungen sind zu beachten.

Reinigen des Brenners

Evtl. Verbrennungsrückstände sind mit einer Messing-Drahtbürste zu entfernen. Düsen, Injektoren und Zündbrennerdüse ggf. mit einem weichen Pinsel reinigen und mit Preßluft durchblasen. Bei stärkerer Verschmutzung Brenner mit Seifenlauge auswaschen und mit klarem Wasser nachspülen.

Überprüfung des Wasserschalters

Der Wasserschalter ist in der Regel wartungsfrei. Lediglich bei ungünstiger Wasserbeschaffenheit sollte eine periodische Überprüfung erfolgen.

8.2 Funktionsprüfung

Nach Durchführung der Wartung ist das Gerät einer Funktionsprüfung zu unterziehen.

- Gerät in Betrieb nehmen.
- Gerät auf Dichtheit prüfen.
- Einwandfreie Abgasführung an der Strömungssicherung prüfen.
- Funktionsprüfung des Abgas-sensors vornehmen.
Siehe ausführliche Hinweise Kapitel 10.
- Überzündung und regelmäßiges Flammenbild des Hauptbrenners prüfen.
- Zündflamme auf richtige Einstellung prüfen.
- Sämtliche Steuer- und Überwachungseinrichtungen auf richtige Einstellung und einwandfreie Funktion prüfen.


Wird das Gerät außer Betrieb genommen muß nach weniger als 60 Sekunden das durch den Thermostrom gesteuerte Gassicherheitsventil schließen.

8.3 Ersatzteile

Eine Aufstellung evtl. benötigter Ersatzteile enthalten die jeweils gültigen Ersatzteil-Kataloge. Auskünfte erteilen die Vaillant Vertriebsbüros.

9 Umstellung auf eine andere Gasart

Die Umstellung darf nur mit den ab Werk lieferbaren Umbausätzen vorgenommen werden.



- 1 Brenner
- 2 Düsenträger
- 3 Brennerdüsen
- 4 Schrauben
- 5 Überwurfmutter
- 6 Zündbrennerdüse
- 8 Zündbrennerrohr

Abb. 16

9.1 Durchführung der Umstellung

- Gerätemantel abnehmen.
- Brenner (1) ausbauen.
- Schrauben (4) lösen und Düsenträger (2) vom Brenner abnehmen.
- Brennerdüsen (3) ausschrauben.
- Neue Brennerdüsen einschrauben. (Düsenkennzeichnung laut Tabelle 7.8, Seite 17 vergleichen).

Zur Beachtung:

Die Düsen sind metallisch dichtend. Sie müssen gasdicht angezogen, dürfen jedoch nicht überdreht werden.

Dichtmaterialien wie Kitt, Hanf usw. dürfen hier nicht benutzt werden.

- Zündbrennerdüse (6) wechseln. (Düsenkennzeichnung laut Tabelle 7.8, Seite 17 vergleichen).

Bei Anpassung von Erdgas L auf H oder umgekehrt ist ein Wechsel der Zündbrennerdüse nicht erforderlich.

- Kompletten Brenner wieder einbauen.
- Gaseinstellung entsprechend den Angaben des Kapitels 7 vornehmen.
- Brenneranschlußverschraubung (5) auf Dichtheit prüfen.
- Umbauklebeschild in der Nähe des Geräteschildes anbringen.

10 Abgassensor

Die MAG-Geräte sind mit einem Abgassensor ausgestattet. Bei nicht ordnungsgemäßer Abgasanlage schaltet dieser bei Ausströmen von Abgas in den Aufstellungsraum das Gerät ab.

Funktionskontrolle

Funktionskontrolle wie folgt vornehmen:

- Abgasweg mit Vaillant Abgasfächer absperren.
Der Vaillant Abgasfächer ist als Ersatzteil (Nr. 99-0301) zu beziehen. Die Handhabung ist in der mitgelieferten Gebrauchsanleitung beschrieben.
- Gerät in Betrieb nehmen.
- Gerät muß innerhalb von 2 Minuten automatisch abschalten.
- Gerät kann dann nach einer Wartezeit von wenigen Minuten von Hand wieder in Betrieb genommen werden.

Bei nicht ordnungsgemäßer Funktion darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden!

11 Werksgarantie

Dem Eigentümer des Gerätes räumen wir eine Werksgarantie zu den in der Bedienungsanleitung genannten Bedingungen ein.

Garantiarbeiten werden grundsätzlich nur von unserem Werkskundendienst ausgeführt. Wir können Ihnen daher etwaige Kosten, die Ihnen bei der Durchführung von Arbeiten an dem Gerät während der Garantiezeit entstehen nur dann erstatten, falls wir Ihnen einen entsprechenden Auftrag erteilt haben und es sich um einen Garantiefall handelt.

12 Vaillant Vertriebsbüros, Vertriebsstellen, Werkskundendienst

Alle Fernsprechanchlüsse sind mit einem automatischen Anrufbeantworter/Auskunftgeber ausgerüstet, welche außerhalb der Geschäftszeiten angeschaltet sind und Nachrichten (z.B. Aufträge) entgegennehmen.

Ort	Telefon
Aachen	(0241) 501075
Altenbeken	(05255) 7466
Amberg	(09621) 12671
Ansbach	(0981) 63836
Attendorf	(02722) 51492
Augsburg	(0821) 91196
Aurich	(04941) 5802
Bad Kreuznach	(06131) 86569
Bad Sooden-All.	(05652) 6314
Bamberg	(0951) 69791
Bayreuth	(09208) 9689
Belzig	(Belzig) 8533
Berg. Gladbach	(02202) 52365
Bergkamen	(02307) 60787
Berlin	(030) 4500450
Berlin Ost	(Berlin) 5297404
Bexbach	(06826) 51561
Bielefeld	(0521) 3049940
Blomberg/Istrup	(05235) 2281
Bocholt	(02871) 16164
Bonn	(0228) 640055
Braunschweig	(0531) 74124
Bremen	(0421) 4343850
Bremerhaven	(0471) 28224
Bünde	(05223) 42768
Celle	(05145) 6398
Chemnitz	(0037/71) 5901317
Chemnitz	(049161) 2524949

Ort	Telefon
Darmstadt	(06061) 71472
Datteln	(02363) 71719
Delmenhorst	(04221) 23951
Dernau	(02643) 7770
Detmold	(05231) 28822
Diemelsee/St.	(05633) 5416
Dorsten	(02866) 4318
Dortmund	(0231) 6550750
Dresden	(0037/51) 2716291
Düren	(02421) 64686
Düsseldorf	(02102) 480722
Duisburg	(0203) 668310
Duisburg	(0203) 482379
Ebersbach	(07163) 4432
Erfurt	(0037/61) 27937
Erfurt	(Erfurt) 20184
Essen	(0201) 300281
Forchheim	(09191) 95743
Frankfurt	(069) 42098325
Frankfurt/O.	(0037/30) 22721
Freiburg	(0761) 4521150
Fulda	(06648) 2887
Fürth-Land	(09103) 1865
Geretsried	(08171) 60989
Gießen	(06403) 68220
Gifhorn	(05371) 58544
Goch	(02823) 3735
Göttingen	(05592) 433

Ort	Telefon
Goslar	(05321) 64653
Grenzach/Wyhl.	(07624) 1082
Hagen	(02331) 79049
Halle	(0037/46) 23160/51
Halle/Westf.	(05201) 5944
Hamburg	(040) 50711550
HH-Neugraben.	(040) 7022893
Hameln	(05152) 4307
Hamm	(02381) 50543
Hannover	(0511) 7400328
Hattingen	(02324) 28614
Heidelberg	(06221) 833465
Heilbronn	(07131) 54394
Herne I	(02323) 55916
Hess. Oldendorf	(05152) 4307
Hildesheim	(05121) 45856
Höxter	(05535) 1358
Hoyerswerda	(Hoyersw.) 72427
Ingolstadt	(0841) 46356
Itzehoe	(04821) 41275
Jakobneuhart.	(08092) 7573
Kaiserslautern	(0631) 59316
Karlsruhe	(0721) 684836
Karlsruhe	(0721) 555190
Kassel	(0561) 52126
Kassel	(0561) 523227
Kempten	(08374) 8371
Kesdorf	(04524) 9819
Kiel	(0431) 522325
Kirchheimboland.	(06352) 5074
Koblenz	(0261) 24007
Köln	(02234) 182860
Königswinter	(02223) 22977
Krefeld	(02151) 65941
Krefeld	(02151) 563276
Krefeld	(02151) 752057
Lahr, Offenburg	(07821) 37175
Landshut	(08731) 9488
Leer/Weener	(04951) 1430

Ort	Telefon
Leipzig	(0037/41) 81110
Limburg/Selters	(06483) 1323
Lindlar	(02266) 7888
Lübeck	(0451) 23136
Lüneburg	(04131) 121372
Magdeburg	(0037/91) 282578
Mainz/Bingen	(06131) 366802
Mannheim	(0621) 7776750
Marb./Münchh.	(06457) 771
Marienheide	(02264) 1444
Mindelheim	(08336) 9337
Minden	(0571) 30452
München	(089) 74517152
Münster	(0251) 6180950
Neidenbach	(06563) 2920
Neubrandenburg	(0037/90) 58480
Neumünster	(04321) 53546
Neuss	(02131) 277115
Neustadt	(06321) 33417
Nordhorn	(05921) 4152
Nürnberg	(0911) 6577440
Oberhausen	(0208) 879241
Oldenburg	(0441) 601585
Orlinghausen	(05202) 6802
Ortenau	(07821) 37175
Osnabrück	(0541) 122729
Osterode	(05522) 74283
Paderborn	(05258) 4685
Peine	(05302) 4493
Pforzheim	(07231) 26577
Pirmasens	(06331) 31133
Quakenbrück	(05431) 3453
Ravensburg	(0751) 5091850
Regensburg	(09402) 1625
Remscheid	(02191) 182333
Rheine	(05977) 429
Rosenh./Traunst.	(0861) 14723
Rostock	(0037/81) 21028
Saarbrücken	(0681) 8705050

Ort	Telefon
Salzgitter	(05341) 46165
Salzkotten	(05258) 4685
Schacht-Audorf	(04331) 92157
Schauenburg	(05601) 5300
Schleswig	(04621) 23849
Schweinfurt	(09724) 681
Schwerin	(0037/84) 42076
Schwerin	(Schwer.) 376348
Sigmar./Inzigk. 3	(07571) 12391
Singen	(07731) 26142
Soest	(02921) 61018
Soltau	(05191) 12120
Spessart-M.-T.	(09369) 8002
Speyer	(06232) 79301
Stuttgart	(0711) 6565750
Sundern	(02933) 3541
Süplingen	(05355) 6298
Trier	(0651) 57514
Tübingen	(07071) 87437
Ulm/Unterweiler	(07346) 2769
Villingen/Schw.	(07654) 8437
Wattenscheid	(02327) 31168
Weinheim	(06201) 16234
Wiesbaden	(06198) 33588
Wilhelmshaven	(04421) 31793
Winnenden	(07195) 60342
Wipfeld	(09384) 8156
Wunstorf	(05031) 75252
Würzburg	(09303) 8725
Würzburg	(09365) 3693
Wuppertal	(0202) 6477630
Zwickau	(0037/74) 242390

13 Technische Daten

- ¹⁾ Druckverlust im Gerät. Vor- und nachgeschaltete Leitungen sind gesondert zu berücksichtigen.
- ²⁾ Werkseitige Einstellung
- *¹⁾ Werte in dieser Spalte beziehen sich auf werkseitige Einstellung der Nennwärmebelastung

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Installationsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Vaillant

Joh. Vaillant GmbH u. Co
Berghauser Straße 40
Postfach 10 10 61
D-5630 Remscheid 1

Telefon (02191) 18-0
Telex 8 513-879
Telefax (02191) 18-28 10

0193 V
Änderungen vorbehalten
Printed in Germany, Imprimé en Allemagne

Gas-Durchlaufwasserheizer, Art B, Kategorie: siehe Typenübersicht Seite 3.

Gerätetyp	MAG...XRTZ MAG...XTZ	275/10 * 275/9	
Nennwärmeleistung	17,4 ²⁾	19,2	kW
Nennwärmebelastung (bezogen auf den Heizwert $H_{u,n}$)	20,0 ²⁾	22,1	kW
Min. Abgas-Förderdruck p_w	0,015		mbar
Abgasmassenstrom bei max. Wärmeleistung	50	52	kg/h
Abgastemperatur bei max. Wärmebelastung	150	155	°C
Warmwassermenge bei Erwärmung um 30 K	8,3	9,2	l/min
40 K	6,3	6,9	l/min
50 K	5,0	5,5	l/min
bei Nennwärmebelastung			
Erforderlicher Mindestwasserdruck $p_0^{1)}$ bei Temperaturwählerstellung „heiß“	0,25		bar
bei Temperaturwählerstellung „warm“	0,8		bar
Max. zulässiger Wasserdruck p_0	13		bar
Gasanschlußwert	kWh/m ³		
Stadtgas	4,2	5,3	m ³ /h
Erdgas	8,4	2,7	m ³ /h
$H_{u,B}$			
Anschlußdruck (Gasfließdruck) p_0 vor dem Gerät	8		mbar
Stadtgas	20		mbar
Erdgas			
Gewicht ca.	12		kg