

Für den Betreiber



Bedienungsanleitung VRC calormatic UB




DE

Witterungsgeführte Heizungsregelung



1 Geräteübersicht



1 Zeitschaltuhr

2 Drehknopf Heizkurve

3 Drehknopf Nacht-Temperatur Heizung

4 Drehknopf Tag-Temperatur Heizung

5 Drehschalter Betriebsart Heizung

6 Kontrollampe Heizung Stufe I

7 Kontrollampe Heizung Stufe II

8 Ablagefach für Kurz-Bedienungsanleitung

Verehrte Kundin, verehrter Kunde!

Mit der Heizungsregelung VRC calormatic UB haben Sie ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Vaillant erworben – wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Um alle Vorteile dieser modernen Heizungsregelung optimal nutzen zu können, lesen Sie bitte vor Gebrauch die vorliegende Bedienungsanleitung. Sie enthält alles Wissenswerte über das Gerät und gibt Ihnen Tips zum energiesparenden und damit umweltschonenden Heizen.

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zusammen mit der Installationsanleitung und entsprechenden Anleitungen für Ihren Heizkessel sorgfältig auf – im eigenen Interesse wie auch im Interesse eventueller Nachbesitzer.

TIP Das Regelgerät ist mit einer Funkuhr ausgerüstet, so daß Sie Datum und Uhrzeit nicht einstellen müssen. Auch die lästige Umstellung von Sommer- auf Winterzeit und umgekehrt entfällt.

TIP Der Regler ist werkseitig mit einer Standardprogrammierung ausgestattet. Falls Ihnen die eingestellten Zeiten zusagen (s. Kapitel 5.3), brauchen Sie an der Programmierung der Zeitschaltuhr nichts mehr zu ändern.

Zu Ihrer Sicherheit!

Alle Arbeiten am Regelgerät und an der Heizungsanlage (Montage, Wartung, Reparaturen usw.) dürfen nur autorisierte Fachinstallateure durchführen!

! Bedenken Sie, daß bei nicht fachgerecht ausgeführten Arbeiten Gefahr für Leib und Leben bestehen kann!

Für Schäden, die durch Nichtbeachten der vorliegenden Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

1	Geräteübersicht	2
2	Tips zum Energiesparen	4
3	Einstellungen Heizung	5
	3.1 Tag-Temperatur einstellen	5
	3.2 Nacht-Temperatur einstellen	5
	3.3 Betriebsarten Heizung	6
4	Zeitschaltuhr	7
	4.1 Wie funktioniert die Regelung?	7
	4.2 Displayanzeige und Bedientasten	7
	4.3 Das Standardprogramm	8
	4.4 Programmierte Zeitabschnitte anzeigen	8
	4.5 Standardprogramm wieder aktivieren	9
5	Programmieren	10
	5.1 Programmierbeispiel	10
	5.2 Blockprogrammierung	12
6	Zusatzinformationen	13
	6.1 Heizkurve korrigieren	13
	6.2 Frostschutzfunktion	14
	6.3 Funkentstörung	14
	6.4 Funkuhr	14
	6.5 Uhrzeit manuell einstellen	14
7	Tabellenblatt zur Programmierung	16
8	Übersicht Display und Bedientasten	17

2 Tips zum Energiesparen

In diesem einleitenden Kapitel geben wir Ihnen einige Tips zum Energiesparen. Damit Sie Ihre moderne Heizungsregelung optimal nutzen können, geben wir zusätzlich einige Hintergrundinformationen.

Keine Angst: Sie brauchen kein Heizungsfachmann zu sein, um das zu verstehen.

Das Zusammenspiel

Die Heizungsregelung VRC calormatic UB ist eine witterungsgeführte Heizungsregelung. Durch Temperaturfühler erhält sie Informationen über die Außentemperatur und die Raumtemperatur (Zubehör). Die Regelung bewirkt, daß der vorgegebene Wert für die Raumtemperatur eingehalten wird.

TIP

Ein Temperaturfühler für die Innenräume befindet sich ggf. im Fernbedienungsgerät. Stellen Sie sicher, daß dieses leicht zugänglich ist und nicht durch Möbel, Vorhänge usw. verstellt ist.

Die „richtige“ Raumtemperatur

Das Temperaturempfinden ist individuell sehr unterschiedlich. Im Normalfall wird eine Raumtemperatur von 21 °C als angenehm empfunden.

TIP

Mit jedem Grad Celsius, um das Sie Ihre Räume weniger beheizen, sparen Sie ca. 6% Energie.

Wann und wie lange muß überhaupt geheizt werden?

Die VRC calormatic UB ermöglicht eine zeitgenaue Steuerung der Heizzeiten. Während der Absenkezeiten sparen Sie Energie. Um die Wohnräume z. B. morgens ab 7:00 Uhr auf die eingestellte Temperatur zu heizen, reicht es aus, den Heizbetrieb um 6:00 Uhr beginnen zu lassen. Entsprechend können Sie bereits um 22:00 Uhr in den Absenkbetrieb wechseln und haben dabei noch bis ca. 23:00 Uhr die gewohnte Raumtemperatur.

TIP

Betreiben Sie die Heizung während der Nacht und bei Abwesenheit im Absenkbetrieb. Dehnen Sie die Absenkezeiten so weit wie möglich aus.

Lüften: kurz und kräftig

Während der Heizperiode sollten Sie die Fenster nur zum Lüften öffnen, nicht aber zur Temperaturregelung – das erledigt die VRC calormatic UB viel eleganter.

TIP

Kurzes, kräftiges Lüften ist wirkungsvoller und energiesparender als lange geöffnete Kippfenster. Schließen Sie während des Lüftens die Thermostatventile an den Heizkörpern.

In diesem Kapitel lernen Sie die grundlegenden Einstellungen kennen, die für den Heizbetrieb möglich sind. Zum Beispiel können Sie die Raumtemperatur entsprechend Ihrem persönlichen Temperaturempfinden einstellen. Auch die Erklärung der Betriebsarten, in denen die Heizung laufen kann, sind hier beschrieben (z.B. nach Programm, Dauerbetrieb usw.).


TIP: Zur besseren Orientierung nehmen Sie die Übersicht auf Seite 3 zu Hilfe.

3 Einstellungen Heizung

3.1 Tag-Temperatur einstellen




Der Drehknopf für die Tag-Temperatur (Knopf 4 in der Geräteübersicht) befindet sich in Stellung „0“. Mit dieser Grundeinstellung wird eine Raumtemperatur von 20 °C erreicht, wenn die im Raum vorhandenen Thermostatventile voll geöffnet sind. Voraussetzung ist, daß die Heizkurve korrekt eingestellt ist (vgl. Kapitel 6.1) Jeder Skalenstrich bedeutet eine Temperaturänderung von 2,5 °C.



Um die Raumtemperatur zu erhöhen: Drehknopf nach rechts drehen.

Stellung „+1“ 22,5 °C
Stellung „+2“ 25 °C
Stellung „+3“ 27,5 °C



Um die Raumtemperatur zu verringern: Drehknopf nach links drehen.

Stellung „-1“ 17,5 °C
Stellung „-2“ 15 °C
Stellung „-3“ 12,5 °C

3.2 Nacht-Temperatur einstellen




Der Drehknopf für die Nacht-Temperatur (3) befindet sich in Stellung „0“. Mit dieser Grundeinstellung wird während der Nacht (d.h. während der Absenkephase) eine Raumtemperatur von 10 °C erreicht. Jeder Skalenstrich bedeutet eine Temperaturänderung von 2,5 °C.

TIP

Um ein zu starkes Auskühlen des Gebäudes während der Nacht zu vermeiden, empfehlen wir eine Nachttemperatur von 15 °C (Stellung „+2“).


!

Die gewählte Nacht-Temperatur wird während der programmierten Absenkezeiten nur dann vom Regler eingestellt, wenn er sich in den Betriebsarten „Mond“ oder „Uhr“ befindet (s. Kapitel 3.3).



Um die Raumtemperatur zu erhöhen: Drehknopf nach rechts drehen.

Stellung „+1“ 12,5 °C
Stellung „+2“ 15 °C
Stellung „+3“ 17,5 °C



Um die Raumtemperatur zu verringern: Drehknopf nach links drehen.

Stellung „-1“ 7,5 °C
Stellung „-2“ 5 °C
Stellung „-3“ 2,5 °C

3 Einstellungen Heizung

3.3 Betriebsarten Heizung

Der Drehschalter für die Betriebsarten Heizung (Schalter 5 in der Geräteübersicht) rastet in der gewünschten Stellung ein.



HEIZEN NACH PROGRAMM

Die Regelung arbeitet nach dem eingestellten Programm. Der Betrieb wechselt zu den vorgegebenen Zeitpunkten zwischen „Tag-Temperatur“ und „Nacht-Temperatur“.

Das ist sinnvoll, wenn...

Sie die Vorteile der automatischen Regelung nutzen wollen, ohne sich viel um Ihre Heizung zu kümmern. Das vorgegebene Standardprogramm können Sie Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen. Während der kalten Jahreszeit ist gewährleistet, daß das Gebäude nicht zu stark auskühlt.




HEIZEN NACH PROGRAMM MIT AUSSCHALTEN

Die Regelung arbeitet nach dem eingestellten Programm. In dieser Betriebsart wechselt der Betrieb allerdings zwischen „Tag-Temperatur“ und „Aus“. Die Frostschutzfunktion bleibt aktiv (s. Kapitel 6.2).

Das ist sinnvoll, wenn...

Sie z. B. während der Übergangsmonate und im Sommer nachts keine Heizleistung benötigen. Und selbst bei unerwarteten Frostnächten ist Ihre Anlage durch die Frostschutzfunktion geschützt.



HEIZEN IM DAUERBETRIEB „TAG“

Die Regelung hält den Heizkreis ständig im Betrieb „Tag-Temperatur“.

Das ist sinnvoll, wenn...

Sie auch mal während der programmierten Ausschaltzeiten Heizen möchten. Beispiel: Sie nutzen normalerweise das Standardprogramm, wollen aber abends noch länger aufbleiben und deshalb länger heizen. Vergessen Sie nicht, den Schalter wieder auf „Programm“ umzuschalten!




HEIZEN IM DAUERBETRIEB „NACHT“

Die Regelung hält den Heizkreis ständig im Betrieb „Nacht-Temperatur“.

Das ist sinnvoll, wenn...

Sie auch mal während der programmierten Einschaltzeiten die Heizung ausschalten möchten, z. B. weil die ganze Familie einen Sonntagsausflug macht. Vergessen Sie nicht, den Schalter wieder auf „Programm“ umzuschalten!




HEIZUNG AUS

Die Regelung ist ausgeschaltet. Die Frostschutzfunktion bleibt aktiv.

Das ist sinnvoll, wenn...

Sie längere Zeit nicht anwesend sind, also keine Heizleistung benötigen.



WARTUNG

Die Regelung ist ausgeschaltet, Brenner und Heizpumpe bleiben aber eingeschaltet.

Das ist sinnvoll, wenn...

Einstellarbeiten und Messungen an der Heizungsanlage durchgeführt werden. Diese Arbeiten sollte nur ein fachkundiger Installateur oder Schornsteinfeger ausführen!

In diesem Kapitel werden wir Ihnen die Zeitschaltuhr Ihrer VRC calormatic UB vorstellen. Sie erfahren, wie die Uhr zu bedienen ist, wie das Standardprogramm eingerichtet ist und wie Sie programmierte Schaltzeiten prüfen können. Da Sie das werkseitig eingestellte Standardprogramm jederzeit wieder aufrufen können, brauchen Sie keine Angst zu haben, daß Sie durch falsche Betätigung einen Schaden anrichten.

TIP: Nehmen Sie die Übersicht am Ende der Anleitung zu Hilfe.

4 Zeitschaltuhr

4.1 Wie funktioniert die Regelung?

Für den Programmablauf müssen die Ein- und Ausschaltzeitpunkte für den Heizkreis festgelegt werden. Während des Betriebs „Ein“ wird der Heizkessel so gesteuert, daß die durch die Grundeinstellungen vorgegebene Temperatur erreicht werden. Während des Betriebs „Aus“ wird der Heizkreis entweder auf Nacht-Temperatur betrieben oder ausgeschaltet (vgl. Kapitel 3.3 „Betriebsarten Heizung“).

Ein Zeitabschnitt wird durch die Uhrzeiten für das Ein- und Ausschalten bestimmt. Für jeden Wochentag können maximal vier Zeitabschnitte für den Heizkreis eingerichtet werden.

4.2 Displayanzeige und Bedientasten

Machen Sie sich zunächst mit den Bedienelementen der Zeitschaltuhr vertraut. Die obere Abbildung in Abschnitt 8 zeigt das Display der Zeitschaltuhr mit allen Symbolen, die angezeigt werden können.

Ca. 5 Minuten nach der Inbetriebnahme und nach jeder Betätigung der Rücksetz-Taste zeigt das Display an Ihrem Gerät die aktuelle Uhrzeit und den aktuellen Wochentag an. Sehen Sie diese Anzeigen auch nach 5 bis 10 Minuten noch nicht, so ist der Funkempfang gestört bzw. nicht möglich (vgl. Kapitel 6.4 „Funkuhr“). In diesem Fall stellen Sie Uhrzeit und Wochentag manuell ein, wie es in Kapitel 6.5 beschrieben ist.

Falls der Funkempfang während des laufenden Betriebs gestört ist, blinkt der Punkt zwischen Stunden- und Minutenanzeige im Sekundentakt. Bei einwandfreiem Funkempfang wird dieser Punkt permanent angezeigt.

Die untere Abbildung in Abschnitt 8 zeigt die Bedientasten. Die oberen beiden Tastenreihen bestehen aus vier Tastenpaaren, die mit einem bis vier Punkten gekennzeichnet sind. Mit der jeweils oberen, roten Taste können Sie den Einschaltzeitpunkt eines Zeitabschnitts programmieren. Den zugehörigen Ausschaltzeitpunkt programmieren Sie mit der jeweils unteren, grünen Taste.

Die schwarzen Funktionstasten benutzen Sie bei der Programmierung und – falls erforderlich – um die Uhrzeit einzustellen. Um den Wochentag anzuwählen betätigen Sie die Wochentag-Taste, um Uhrzeit oder Schaltzeiten einzugeben betätigen Sie die Uhr-Taste. Die Auswahl von Wochentag bzw. Uhrzeit erfolgt jeweils durch Betätigen der Plus- und Minus-Tasten.

Im unteren Bereich des Displays wird angezeigt, welche Schaltzeiten für den gerade angezeigten Wochentag im Programm vorgegeben sind und welche Zeitabschnitte gerade aktiv sind. Dies ist also keine Betriebszustandsanzeige für den Heizkessel. In der Abbildung sehen Sie, daß für den Heizkreis zwei Zeitabschnitte programmiert sind. Zur angezeigten Uhrzeit (8.00) ist der erste Zeitabschnitt aktiv (Querstrich zwischen den Balken wird angezeigt). Der zweite Zeitabschnitt ist programmiert aber nicht aktiv (nur Balken werden angezeigt).

TIP

Falls das Display unplausible Werte oder unvollständige Symbole anzeigt, betätigen Sie die Rücksetz-Taste. Damit wird die Programmierung auf das Standard-Programm zurückgesetzt.

TIP

Während des Programmierens schaltet das Display ca. 5 Sek. nach der letzten Tastaturbetätigung in die Normalanzeige zurück. In diesem Fall müssen Sie den jeweils letzten Bedienschritt wiederholen.

4 Zeitschaltuhr

Auf dieser Seite beschreiben wir das Standardprogramm und zeigen Ihnen, wie Sie sich bereits programmierte Zeitabschnitte anzeigen lassen. Damit können Sie jederzeit das aktuelle Programm überprüfen. Das ist besonders dann sinnvoll, wenn Sie das Standardprogramm geändert haben oder ein ganz individuelles Programm eingegeben haben.

4.3 Das Standardprogramm

In der Zeitschaltuhr ist bereits ein Standardprogramm gespeichert. Sie können dieses Programm nach Ihren Wünschen verändern (s. Programmierbeispiel im Kapitel 5). In jedem Fall können Sie das Standardprogramm durch Drücken der Rücksetz-Taste wieder aufrufen. Dabei werden alle vorgenommenen Änderungen gelöscht.

Der prinzipielle Aufbau eines Programms kann tabellarisch wiedergegeben werden. Dabei werden die programmierten Ein- und Ausschaltzeiten an jedem Wochentag eingetragen.


Die untenstehende Tabelle gibt die Schaltzeitpunkte des Standardprogramms an. Sie liest sich wie folgt: Von Montag bis Sonntag wird der Heizkreis um 6:00 Uhr eingeschaltet und um 22:00 Uhr ausgeschaltet.

TIP


Im folgenden Abschnitt zeigen wir Ihnen, wie Sie die Speicherplatzbelegung überprüfen. Lassen Sie sich die Speicherplätze des Standardprogramms anzeigen – als erste Übung für den Umgang mit der Zeitschaltuhr.

Heizkreis	1/Mo	2/Di	3/Mi	4/Do	5/Fr	6/Sa	7/So
Ein	06:00	06:00	06:00	06:00	06:00	06:00	06:00
Aus	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00


4.4 Programmierte Zeitabschnitte anzeigen



- 1 Wochentag-Taste drücken. Mit Plus- oder Minus-Taste gewünschten Wochentag einstellen (hier: Montag). Die Zeitabschnitt-Balken zeigen an, daß nur ein Zeitabschnitt programmiert ist.



- 2 Erste rote Taste drücken. Der linke Balken für den 1. Einschaltzeitpunkt des Heizkreises blinkt. Der zugewiesene Einschaltzeitpunkt wird angezeigt (hier: 6:00).



- 3 Erste grüne-Taste drücken. Der rechte Balken für den 1. Ausschaltzeitpunkt blinkt. Der zugewiesene Ausschaltzeitpunkt wird angezeigt (hier: 22:00).

- 4 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 für jeden Wochentag, dessen programmierte Zeitabschnitte Sie prüfen wollen. Das Wochentag-Dreieck für den jeweils überprüften Wochentag blinkt bei allen anderen Tagen außer dem aktuellen Wochentag.


4 Zeitschaltuhr

4.4 Standardprogramm wieder aktivieren

Die Rücksetz-Taste ermöglicht es, das werkseitig eingestellte Standardprogramm wieder zu aktivieren. Dabei werden alle individuell eingestellten Zeitabschnitte gelöscht.

Bei normalem Funkempfang werden die aktuelle Uhrzeit und der aktuelle Wochentag nach wenigen Minuten wieder angezeigt.

Andernfalls stellen Sie Uhrzeit und Wochentag ein, wie es im Kapitel 6.5 beschrieben ist.



- 1 Rücksetz-Taste drücken.
Die individuelle Programmierung wird gelöscht, das Standardprogramm ist wieder aktiviert.

5 Programmieren

In diesem Programmierbeispiel zeigen wir Ihnen, wie Sie das Standardprogramm so ändern, daß der Heizkreis während der Woche (Mo bis Fr) tagsüber von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr ausgeschaltet sind. Das ist sinnvoll, wenn z.B. alle Bewohner berufstätig sind und deshalb nur am Wochenende auch tagsüber anwesend sind.
Zur Erinnerung: Sie brauchen keine Angst zu haben, denn mit der Rücksetz-Taste können Sie das Standardprogramm im Originalzustand jederzeit wieder aufrufen.

5.1 Programmierbeispiel


Heizkreis	1/Mo	2/Di	3/Mi	4/Do	5/Fr	6/Sa	7/So
Ein	06:00	06:00	06:00	06:00	06:00	06:00	06:00
Aus	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00		
Ein	16:00	16:00	16:00	16:00	16:00		
Aus	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00

Die Tabelle zeigt das geänderte Programm. Für diesen Programmablauf ändern Sie im Standardprogramm für die Tage Montag bis Freitag den ersten Zeitabschnitt auf 6:00 bis 9:00 und richten einen zweiten Zeitabschnitt neu ein (16:00 bis 22:00). Wie das geht zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt in der folgenden Beschreibung.


TIP Während des Programmierens kann es passieren, daß die Display-Anzeige zur aktuellen Uhrzeit zurückwechselt, bevor Sie alle Eingaben vornehmen konnten. Lassen Sie sich dadurch nicht irritieren, sondern fahren Sie wie beschrieben mit den Arbeitsschritten fort.

TIP Wenn Sie ein eigenes Programm entwerfen wollen, legen Sie eine Tabelle wie oben gezeigt an (siehe Kapitel 7, Tabellenblatt zur Programmierung).

! Achten Sie bei Ihrer individuellen Programmplanung darauf, daß sich die beiden Zeitabschnitte, die Sie programmieren wollen, nicht überschneiden.




1 Wochentag-Taste drücken und Plus- oder Minus-Taste so oft drücken, bis der Montag angezeigt wird (erstes Dreieck blinkt).




2 Erste grüne Taste drücken. Die derzeit programmierte Ausschaltzeit (22:00) wird angezeigt, der rechte Balken für die 1. Ausschaltzeit des Heizkreises blinkt.


5 Programmieren




3 Minus-Taste drücken, bis die gewünschte Ausschaltzeit (9:00) angezeigt wird.




4 Zweite rote Taste drücken. Der linke Balken für die 2. Einschaltzeit blinkt. Da bisher kein zweiter Zeitabschnitt programmiert ist, wird keine Uhrzeit angezeigt (---).




5 Plus-Taste drücken bis die gewünschte Uhrzeit (16:00) angezeigt wird.



6 Zweite grüne Taste drücken. Der rechte Balken für die 2. Ausschaltzeit blinkt. Da bisher kein zweiter Zeitabschnitt programmiert ist, wird keine Uhrzeit angezeigt (---).




7 Plus-Taste drücken bis die gewünschte Uhrzeit (22:00) angezeigt wird. Sie haben jetzt für den Heizkreis am Montag einen zweiten Zeitabschnitt eingestellt, die Einstellungen sind aber noch nicht gespeichert!




8 Wochentag-Taste drücken und Plus- oder Minus-Taste so oft drücken bis der nächste gewünschte Wochentag angezeigt wird (hier: Dienstag).

5 Programmieren

Die Blockprogrammierung (Kapitel 5.2) ermöglicht es Ihnen, einzelne oder mehrere Schaltzeitpunkte für **alle Wochentage** einheitlich zu programmieren. Wenn sie z.B. die Schaltzeitpunkte des Standardprogramms lediglich um eine Stunde verschieben wollen, können Sie das mit wenigen Programmierschritten tun.




9 Schritte 2 bis 8 für die Tage Dienstag bis Freitag wiederholen.




10 Wochentag-Taste drücken und Plus- oder Minus-Taste so oft drücken, bis der aktuelle Wochentag angezeigt wird. Nach wenigen Sekunden schaltet das Display zur Normalanzeige um. Ihre Einstellungen sind gespeichert.


5.2 Blockprogrammierung




1 Handlungsschritte 1 bis 6 ausführen, die im Kapitel 6.5 „Uhrzeit manuell einstellen“ beschrieben sind. Im Display werden die Uhrzeit und alle Wochentag-Dreiecke angezeigt. Das Standardprogramm ist aktiv.



2 Mit Hilfe der vier rot/grünen Tastenpaare den jeweiligen Ein- bzw. Ausschaltzeitpunkt anwählen, der geändert oder neu eingerichtet werden soll (hier: Einschaltzeitpunkt des Heizkreises im Standardprogramm 6:00).



3 Plus- oder Minus-Taste drücken, bis die jeweils gewünschte Schaltzeit angezeigt wird (hier: 7:00). Diese Schaltzeit gilt künftig für alle Wochentage.



4 Wenn alle Änderungen vorgenommen sind, Wochentag-Taste drücken und Minus-Taste so oft drücken, bis nur noch der aktuelle Wochentag angezeigt wird. Die Blockprogrammierung ist jetzt gespeichert.

6 Zusatzinformationen

In diesem Kapitel geben wir Ihnen zusätzliche Informationen über Ihr Regelgerät, die Sie nur in bestimmten Situationen nachschlagen müssen. Aus diesem Grund haben wir sie an das Ende der Anleitung platziert.

6.1 Heizkurve korrigieren

Was ist die Heizkurve?


Die Heizungsregelung VRC calormatic UB ist eine witterungsgesteuerte Heizungsregelung. Ein Außentemperaturfühler (meist an der Nordseite des Gebäudes angebracht) mißt ständig die aktuelle Außentemperatur. Die Regelung sorgt dafür, daß die in der Grundeinstellung (vgl. Abschnitt 3.1) vorgegebene Raumtemperatur – bei voll geöffneten Thermostatventilen – erreicht wird.

Je nachdem, wie gut Ihr Gebäude isoliert ist und welche Heizkörper vorhanden sind (z. B. Konvektoren, Fußbodenheizung usw.), muß der Heizkessel eine bestimmte Vorlauftemperatur erzeugen, um die gewünschte Raumtemperatur zu gewährleisten. Die Heizkurve beschreibt die Abhängigkeit der erforderlichen Vorlauftemperatur von der Außentemperatur (s. Abb.).

Wann muß die Heizkurve korrigiert werden?

Die Heizkurve wird von Ihrem Installateur eingestellt, wenn er das Regelgerät in Betrieb nimmt. Eine Korrektur ist normalerweise nur selten erforderlich.

Falls Sie feststellen, daß bei niedrigen Außentemperaturen trotz voll geöffneter Thermostatventile und geschlossener Türen und Fenster die gewünschte Raumtemperatur nicht erreicht wird, sollten Sie die Heizkurve korrigieren.




VT = Vorlauftemperatur

AT = Außentemperatur


RT = Raumtemperatur

TIP Wird die gewünschte Raumtemperatur gleichermaßen bei niedrigen und höheren Außentemperaturen nicht erreicht, brauchen Sie die Heizkurve nicht zu verändern. In diesem Fall reicht es aus, eine höhere Grundeinstellung für die Raumtemperatur (Drehschalter 4) einzustellen (vgl. Abschnitt 3.1).




Am Drehknopf 2 (s. Abb. Geräteübersicht, Seite 3) können Sie die Heizkurve verändern. Das ist erforderlich, wenn sich bei niedrigen Außentemperaturen die gewünschte Raumtemperatur nicht einstellt. Drehen Sie zuvor die Thermostatventile in allen Räumen voll auf und schließen Sie alle Türen und Fenster. Die Standardeinstellungen des Drehknopfes Heizkurve sind:

- „5“ für Heizungsanlagen mit Radiatoren bzw. Konvektoren,
- „II“ für Fußbodenheizungen.



Um die Raumtemperatur zu erhöhen: Drehknopf nach rechts drehen. Die Heizkennlinie wird nach oben verschoben.



Um die Raumtemperatur zu verringern: Drehknopf nach links drehen. Die Heizkurve wird nach unten verschoben.

6 Zusatzinformationen

6.2 Frostschutzfunktion

Während der Ausschaltzeiten wird die Heizungsanlage durch die Frostschutzfunktion vor Einfrieren geschützt. Sinkt die Außentemperatur unter ca. 3 °C, wird der Brenner automatisch eingeschaltet. Die Regelung erfolgt dann auf „Nacht-Temperatur“.

6.3 Funkentstörung

Die Heizungsregelung VRC calormatic UB ist in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Amtsbf.Vfg. 1046/1984 funkentstört. Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen des Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

6.4 Funkuhr


Die Zeitschaltuhr in der VRC calormatic UB ist mit einer Funkuhr ausgestattet. Der in den Außentemperaturfühler integrierte Zeitzeichenempfänger kann das Zeitsignal des Langwellensenders Mainflingen (b. Frankfurt) empfangen.

Bei der Inbetriebnahme und nach jeder Betriebsunterbrechung kann es ca. 5 bis 10 Minuten dauern bis die aktuelle Uhrzeit im Display angezeigt wird (Synchronisierungszeit). Während dieser Zeit wird der Punkt zwischen der Stunden- und Minutenanzeige dauernd angezeigt. Falls der Funkempfänger nicht korrekt arbeitet oder nicht angeschlossen ist, blinkt dieser Punkt.


Außer der aktuellen Uhrzeit und dem aktuellen Wochentag wird auch die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit vom Sender übertragen.

In seltenen Fällen kann es vorkommen, daß der Langwellensender am Standort des Gerätes nicht empfangen werden kann. Das erkennen Sie daran, daß auch nach längerer Wartezeit die aktuelle Uhrzeit nicht automatisch angezeigt wird und der Punkt zwischen Stunden- und Minutenanzeige blinkt. In diesem Fall stellen Sie die Uhrzeit von Hand ein, wie es im folgenden Abschnitt beschrieben wird.

6.5 Uhrzeit manuell einstellen




- 1 Rücksetz-Taste drücken.
Im Display blinken abwechselnd der Sekundenpunkt und alle Wochentag-Dreiecke.




- 2 Wochentag-Taste drücken und Minus-Taste so oft drücken, bis der aktuelle Wochentag angezeigt wird (hier: Dienstag).


6 Zusatzinformationen




3 Nach wenigen Sekunden blinkt die Uhrzeit-Anzeige im Display.




4 Stunden-Taste drücken und gedrückt halten.




5 Plus- oder Minus-Taste so oft drücken, bis die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird. Alle Tasten loslassen.



6 Nach wenigen Sekunden werden außer der Uhrzeit alle Wochentag-Dreiecke angezeigt. (Dies ist die Ausgangssituation für die Blockprogrammierung, die im Kapitel 5.2 beschrieben ist.)





7 Wochentag-Taste drücken und Plus- oder Minus-Taste so oft drücken, bis nur noch der aktuelle Wochentag angezeigt wird.



8 Sie haben jetzt den aktuellen Wochentag und die aktuelle Uhrzeit eingegeben. Solange der Funkempfang gestört ist, blinkt der Punkt im Sekundentakt.

8 Übersicht Display und Bedientasten



Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/ 18-0
Telefax 0 21 91/ 18-28 10 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de