

 Vaillant



14:30

21.0 °C

Desired heating temperature  
Current room temperature 19°C



de

## Kurzanleitung



- Menü aufrufen
- Zurück zum Hauptmenü



- Auswahl/Änderung bestätigen
- Einstellwerte speichern



- Eine Ebene zurück
- Eingabe abbrechen



- Durch Menüstruktur navigieren
- Einstellwert verringern oder erhöhen
- Zu einzelnen Zahlen/Buchstaben navigieren



- Hilfe aufrufen
- Zeitprogrammassistent aufrufen



- Display einschalten\*
- Display ausschalten\*

Das Bedienelement befindet sich an der Oberseite des Reglers.



Ladestand der Batterien\*



Signalstärke\*



Tastensperre aktiv\*



Zeitgesteuertes Heizen aktiv



Wartung fällig



Fehler in der Heizungsanlage



Fachhandwerker kontaktieren



Flüsterbetrieb aktiv\*



Energieeffizientester Heizmodus aktiv\*

\*nicht alle Funktionen sind für alle Systemkombinationen verfügbar

## Auswahl häufiger Funktionen

### Raumtemperatur zeitlich begrenzt ändern

Die Raumtemperatur wird bis zu 12 h erhöht oder verringert, z.B. für eine Party.

- ▶ 1 ×  → **Temperatur**  → 
- ▶ **Zeitraum**  → 

### Heizung ausschalten

Heizen ist nicht erforderlich, Warmwasserbereitung und Frostschutz bleiben aktiv, z.B. im Sommer.

- ▶ 2 ×  → **Regelung**  → **Zone 1**  →  → **Heizen**   
→  → **Modus: xxx**  → **Aus**  → 

### Heizung einschalten

Heizen wird eingeschaltet, z.B. im Winter.

- ▶ 2 ×  → **Regelung**  → **Zone 1**  →  → **Heizen**   
→  → **Modus: Aus**  → **Modus: Manuell / Zeitgesteuert**   
→ 

### Warmwasser einmalig aufheizen

Einmalig Warmwasser aufheizen außerhalb des eingestellten Zeitraums für Warmwasserbereitung oder bei deaktivierter Warmwasserbereitung.

- ▶ 2 ×  → **Regelung**  → **Warmwasser schnell**  →  → 

### Abwesenheit einstellen

Heizen und Warmwasserbereitung sind nicht erforderlich, Frostschutz bleibt aktiv, z.B. für Urlaubszeiten.

- ▶ 2 ×  → **Abwesenheit**  → **Alle**  → 

