Kurz-Bedienungsanleitung



geoTHERM, geoTHERM plus, geoTHERM exclusiv



Abb. 1 Bedienübersicht

Legende

Γ

- 1 Menübezeichnung
- 2 Cursor, zeigt den gewählten Parameter an
- 3 Menünummer
- 4 Einsteller ⊡,
- Parameter stellen (drehen), Parameter wählen (drücken) 5 Einsteller ⊟,
- Menü wählen (drehen), Sonderbetriebsart aktivieren (drücken) 6 Informationszeile (im Beispiel eine Handlungsaufforderung)

Typischer Bedienablauf (Betreiberebene)

	 Drehen Sie den Einsteller	
	 Drehen Sie den Einsteller	
	 Drücken Sie den Einsteller E, um den zu verändernden Parameter zu markieren. Der Parameter wird dunkel binterlegt 	
	 Drehen Sie den Einsteller E, um den Einstellwert des Parameter zu ändern. 	
	 Drücken Sie den Einsteller E, um den geänderten Einstellwert zu übernehmen. 	



Für einen energiesparenden Umgang mit dieser Wärmepumpe lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.

Grafikanzeige Heizbetrieb

Grafikanzeige Kühlbetrieb*



Energieertragsdisplay



))) = =(((



* nur geoTHERM exclusiv (teilweise nachrüstbar bei geoTHERM)

Menüs und Parameter einstellen

bisherige Einstellung		geänderte Einstellung
Ferien programmieren = 6 für Gesamtsystem Zeiträume Zeiträume 1 >06.01.08 08.01.08 2 14.01.08 30.01.08 Solltemperatur 12°C >Start Tag einstellen	 Menü auswählen: ((○))^a Einsteller ∃ drehen: Menü auswählen, z. B. von Menü 6 zu 7. 	Grunddaten 7 Datum >21.04.08 Wochentag Mo Uhrzeit 09:35 >Tag einstellen
Grunddaten Datum >21.04.08 Wochentag Mo Uhrzeit 09:35 	 Parameter auswählen: Parameter auswählen: Einsteller E drehen: den zu ändernden Parameter auswählen. z. B. von Zeile 1 Tag zu Zeile 2 Wochentag (im diesem Beispiel 3 Rastpunkte weiterdrehen). 	Grunddaten Image: 7 Datum 21.04.08 Wochentag >Mo Uhrzeit 09:35 >Wochentag einstellen
Grunddaten Image: 7 Datum 21.04.08 Wochentag >Mo Uhrzeit 09:35 >Wochentag einstellen	Parameter Wochentag von Montag auf Dienstag ändern:) ■ ■() • Einsteller E drücken: Parameter auswählen) ■ ■() • Einsteller E drehen: Parameter ändern,) ■ ■() • Einsteller E drehen: Parameter ändern,) ■ ■() • Einsteller E drücken: Änderung übernehmen.	Grunddaten Image: 7 Datum 21.04.08 Wochentag >Di Uhrzeit 09:35 >Wochentag einstellen



Raumsolltemperatur einstellen	HK2 Parameter	⊒ 2	 Stellen Sie das Menü 2 für die Heizkreisparameter ein. Stellen Sie die gewünschte Raumsolltemperatur 	
	Betriebsart Heizen 🔆		ein (Einstellbereich: 5 - 30 °C).	
	Auto			
	Raumsolltemp.	>20°C		
	Absenktemperatur	15°C		
	>Raumsolltemperatur wählen			
O Absenktemperatur einstellen	HK2	= 2	• Stellen Sie das Menü 2 für die Heizkreisparameter	
	Parameter		 ein. Stellen Sie die gewünschte Absenktemperatur ein 	
	Betriebsart Heizen 🔆		(Einstellbereich: 5 - 30 °C).	
	Auto			
	Raumsolltemp.	20°C		
	Absenktemperatur	> 15°C		
	>Absenktemperatur wählen			
4 Warmwassertemperatur	Warmwasser	= 4	• Stellen Sie das Menü 3 für die Warmwasserpara-	
einstellen	Parameter	_	 meter ein. Stellen Sie die gewünschte Min. Warmwasser- 	
	Betriebsart WW	Auto	temperatur ein (Einstellbereich: 30 - 45 °C).	
	Max. Warmwassertemp	60°C		
	Min. Warmwassertemp	>44°C		
	Speichertemp. IST	51°C		
	>Solltemperatur wählen			

Die maximale Warmwassertemperatur wird nur angezeigt, wenn die elektrische Zusatzheizung freigeschaltet ist.