Kurz-Bedienungsanleitung

Vaillant

4

zeoTHERM



Abb. 1 Bedienübersicht

Legende

- 1 Menübezeichnung
- 2 Cursor, zeigt den gewählten Parameter an

5

- 3 Menünummer
- 4 Einsteller ⊡,
- Parameter stellen (drehen), Parameter wählen (drücken) 5 Einsteller ⊟,
- Menü wählen (drehen), Sonderbetriebsart aktivieren (drücken) 6 Informationszeile (im Beispiel eine Handlungsaufforderung)

Typischer Bedienablauf (Betreiberebene)



Drehen Sie den Einsteller ⊟, bis zum gewünschten Menü.



- Drehen Sie den Einsteller E, bis Sie den Parameter ausgewählt haben, den Sie ändern möchten.
- Drücken Sie den Einsteller E, um den gewünschten Parameter zu markieren. Der Parameter ist im Display dunkel hinterlegt.



 Drücken Sie den Einsteller E, um den geänderten Einstellwert zu übernehmen.

Anzeigen zur Information

Grafikanzeige Heizbetrieb



Energieertragsdisplay



Fr 09.10.11	16:55		= 1
Vorlauftemp. IST		32ºC	
Rücklauftemp. IST		23ºC	
Statusmeldung			

Menüs und Parameter einstellen (Beispiel: Grunddaten einstellen)

bisherige Einstellung			geänderte Einstellung	
Ferien programmieren für Gesamtsystem Zeiträume 1 >23.07.11 - 30.07.11 2 23.07.11 - 30.07.11 Solltemperatur >Start Tag einstellen	∃ 6 15°C	Menü auswählen: (○)) • •(○) > Einsteller ⊟ drehen: Menü auswählen, z. B. von Menü 6 zu 7.	Grunddaten = Datum 01.01.11 Wochentag >Fr Uhrzeit 10:52 >Tag einstellen	7
Grunddaten Datum >01.01.11 Wochentag Fr Uhrzeit 10:52 	7	 Parameter auswählen: Parameter auswählen: Einsteller E drehen: den zu ändernden Parameter auswählen. z. B. von Zeile 1 Datum zu Zeile 2 Wochentag (in diesem Beispiel 3 Rastpunkte weiterdrehen). 	Grunddaten Datum 01.01.11 Wochentag >Fr Uhrzeit 10:52 >Wochentag einstellen	7
Grunddaten Datum 21.04.11 Wochentag >Mo Uhrzeit 09:35 	□ 7	Parameter Wochentag von Montag auf Dienstag ändern:	Grunddaten	7

Energie sparen Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung.

Raumsolltemperatur einstellen	HK2 Parameter Betriebsart Auto 柴		2	 Stellen Sie das Menü 2 für die Heizkreisparameter ein. Stellen Sie die gewünschte Raumsolltemperatur ein (Einstellbereich: 5 - 30 °C).
	Raumsolltemp.		>20°C	
	Absenktemperatur		15°C	
	>Raumsolltemperat	ur wählen		
O Absenktemperatur einstellen	HK2 Parameter		⊒ 2	 Stellen Sie das Menü 2 für die Heizkreis- parameter ein. Stellen Sie die gewünschte Absenk-
	Betriebsart Auto 柴			temperatur ein (Einstellbereich: 5 - 30 °C).
	Raumsolltemp.		20°C	
	Absenktemperatur		> 15°C	
	>Raumsolltemperat	ur wählen		
Warmwassertemperatur einstellen	Warmwasser Parameter		3	 Stellen Sie das Menü 3 für die Warmwasser- parameter ein. Stellen Sie die gewünschte
	Betriebsart	>Auto	茶	Min. Warmwassertemperatur ein
	Speichertemp	Soll	50°C	(Einstelibereich: 40 - 70°C).
	Speichertemp	IST	60°C	
			°C	
	>Betriebsart wähler	1		