

Kurz-Bedienungsanleitung

ecoVIT



		Warmes Wasser Warm Water
		Energiespar- stellung Efficiency Mode
		Heißes Wasser Hot Water

+20 °C ↑		Sommerbetrieb (nur Warmwasser) Summer Mode (Heating OFF)
+20 °C ↓ +15 °C		Übergangszeit Spring/Autumn

+5 °C -15 °C		Starke Kälte Cold Winter
-----------------	--	-----------------------------

Hinweis: Bei Anschluss eines witterungsgeführten Reglers oder Raumtemperaturreglers: Einstellung „Starke Kälte“

Note: When connected to a weather compensator or room thermostat set the heating control knob to the „cold winter“ position

The diagram shows the boiler with callouts to various controls and displays:

- Top Panel:** Callouts for 'Warmes Wasser' (Warm Water), 'Energiesparstellung' (Efficiency Mode), and 'Heißes Wasser' (Hot Water).
- Control Panel:** Callouts for 'Sommerbetrieb' (Summer Mode), 'Übergangszeit' (Spring/Autumn), and 'Starke Kälte' (Cold Winter).
- Display:** Callout for 'Statusanzeige' (Status Display) showing '5...'. Below it, a callout for 'Störungsbehebung' (Reset) showing 'F...'. To the right, a callout for 'Ein/ON' and 'Aus/OFF' with a knob.
- Knobs:** Callouts for 'Ein/ON' and 'Aus/OFF' with a knob.