Vaillant

# Montageanleitung

## Relais VRC 683

**zur Verwendung im Schaltkasten VRS 9647**

Zwei Stecksockel für das Relais sind im Schaltkasten VRS 9647 vorhanden.
Nach entfernen der Gehäuseabdeckung des Schaltkastens kann das Relais in den Stecksockel eingesteckt werden.





**Abb. 1 Relais Schaltbild**

Vaillant

Joh. Vaillant GmbH u. Co.
D-42850 Remscheid

Telefon (0 21 91) 18-0
Telefax (0 21 91) 18-28 10

0 38 DE02