MONTAGEANLEITUNG

Montage des Abgassensors bei VK .../K-1 E, VK INT .../K-1 E VK .../7-2 E




Abb. 1 Abgassensor einbauen




Abb. 2 Abgassensor anklemmen

Legende zu Abb. 1 bis 3

1 Abgassensor
2 Bohrung
3 Mutter
4 Einbaufeld für VRC...
5 Abdeckplatte
6 System Pro E Anschlußebene
7 Klemmenkasten
8 Anschlußstecker für Abgassensor
9 interner Kesselthermostat
10 Strömungssicherung
11 Fühler mit Halter




Abb. 3a Fühler an Strömungssicherung des VK .../K-1 E, VK INT .../K-1 E montieren




Abb. 3b Fühler an Strömungssicherung des VK .../7-2 E montieren

¡Ver más instrucciones sobre el montaje en el manal de instalaciones!

Weitere Montagehinweise siehe Installationsanleitung!

Dalsze zalecenia dotyczące montażu – patrz instrukcji instalacyjnej.

Более подробную информацию см. в инструкции по монтажу.

Vaillant

83 29 66 INT 02/2001 Mü · GS-TR · Änderungen vorbehalten · Printed in Germany · Imprimé en Allemagne · Gedruckt auf 100% Altpapier



Vaillant GmbH
Berghauser Straße 40 · 42850 Remscheid
Telefon: (0 21 91) 18-0 · Telefax: (0 21 91) 18-28 10
http://www.vaillant.de · E-Mail: info@vaillant.de