
MONTAGEANLEITUNG
Adapter Radiator-Thermostat VVH-AR



Vaillant

Der Adapter VVH-AR ermöglicht die Montage des Radiator-Thermostats VVH-R auf die Vaillant Ventile VRH-V und VRH-F, ohne Schmutz oder Wasserflecken zu verursachen. Den alten Thermostaten benötigen Sie nicht mehr. Gehen Sie bei der Montage bitte wie folgt vor:

- Lösen Sie die Befestigung des alten Thermostaten.
- Ziehen Sie den Thermostaten vom Ventil ab.
- Stecken Sie den Adapterstift auf den Ventilstößel.
- Montieren Sie den Adapter auf das Ventil und drehen Sie ihn so lange, bis er spürbar einrastet.
- Ziehen Sie den Adapter mit dem beigefügten Imbusschlüssel fest.
- Stecken Sie das Radiator-Thermostat-Unterteil auf und verfahren Sie weiter wie in der Montageanleitung des Radiator-Thermostats beschrieben.

Vaillant

Joh. Vaillant GmbH u. Co.
Berghauser Straße 40 · 42859 Remscheid
Telefon: 02191/18-0 · Telefax: 02191/18-2810
http://www.vaillant.de · E-Mail: info@vaillant.de

H 7157.386
83 36 61 1099V