
# Installationsanleitung

## Stützkonsole für VSF/3 EL und VST/3 EL




Bei bedingt tragfähigen Wänden, muss in Verbindung mit der serienmäßigen Wandkonsole, zur Standsicherheit des VSF und des VST eine Stützkonsole eingesetzt werden.

**Lieferumfang:**
- 2 Stützkonsolen
- 2 Schrauben M6 x 10

**Montage der Stützkonsole**
Gehen Sie bei der Montage wie folgt vor:
- Entfernen Sie eventuell im Bereich der Standkonsole vorhandene Fußleisten.
- Verschrauben Sie die Stützkonsole mit der Wandhalterung des Gerätes, bevor diese an die Stellwand geschraubt wird.
- Stecken Sie die Wandhalterung (1) auf die Stützkonsole (2) (Langlöcher zur Wandseite).
- Verschrauben Sie die Stützkonsole und die Wandhalterung mit den beiliegenden Schrauben M6 (3).
- Befestigen Sie die Wandhalterung mit der Stützkonsole wie in der Bedienungsanleitung des Gerätes unter Punkt 4.8 beschrieben an der Stellwand.

**Vaillant GmbH**
Berghauser Str. 40 ▮ 42859 Remscheid ▮ Telefon 0 21 91/ 18-0
Telefax 0 21 91/ 18-28 10 ▮ www.vaillant.de ▮ info@vaillant.de

**83 49 04 oo DE/AT** 06/2002 Änderungen vorbehalten