

0020064362




Gefahr!
Gefahr von Personen- und/oder Sachschäden durch unsachgemäße Installation!
Die Installation des Vaillant uniSAT darf nur von einem anerkannten Fachhandwerksbetrieb durchgeführt werden. Dieser übernimmt auch die Verantwortung für die ordnungsgemäße Installation und die erste Inbetriebnahme.

Opasnost!
Opasnost od povreda ljudi i/ili materijalne štete zbog nepravilne montaže i instalacije!
Instalaciju Vaillantovog uniSAT uređaja smije izvoditi samo ovlašteni servis. On preuzima i odgovornost za propisno instaliranje i prvo puštanje uređaja u rad.

Pericolo!
Rischio di lesioni personali e/o danni materiali a causa di un montaggio non corretto!
L'installazione dell'uniSAT Vaillant deve essere effettuata esclusivamente da un tecnico abilitato e qualificato ai sensi della legge, il quale si assume anche la responsabilità per l'installazione, la regolazione e la messa in servizio corretti.






Gefahr!
Lebensgefahr durch Stromschlag an spannungsführenden Anschlüssen!
Die Elektroinstallation darf nur von einem anerkannten Fachhandwerksbetrieb durchgeführt werden. Schalten Sie immer zuerst die Stromzufuhr ab.
Erst im Anschluss daran dürfen Sie die Installation vornehmen.
Vor jedem Öffnen des Gehäuses der Verdrahtungsbox ist eine allpolige Trennung von der Netzspannung mit einer Kontaktöffnung von mindestens 3 mm sicherzustellen! Ansonsten liegt an den Klemmen Netzspannung an!


Opasnost!
Životna opasnost od strujnog udara na naponskim priključcima!
Elektroinstalacije smije izvoditi samo ovlašteni servis. Uvijek prvo isključite dovod struje.
Tek nakon toga smijete započeti s instaliranjem.
Prije svakog otvaranja kućišta kutije za ožičenje obvezno je osigurati odvajanje mrežnog napona sa svim polovima s kontaktnim otvorom od najmanje 3 mm! Inače na stezaljkama je prisutan mrežni napon!

Pericolo!
Pericolo di morte causato da scarica elettrica su collegamenti sotto tensione!
L'installazione elettrica deve essere eseguita unicamente da un tecnico abilitato ai sensi di legge. Come prima operazione staccare sempre l'alimentazione di corrente.
Solo successivamente è possibile procedere all'installazione.
Prima di aprire l'alloggiamento della scatola dei cavi, assicurare una separazione di tutti i poli dalla tensione di rete, con un'apertura dei contatti di almeno 3 mm, per evitare che i morsetti rimangano sotto tensione.


1




2.1


0010004184
0010004188
0010004183
0010004187
0020063360 (DE, IT)
0020085350 (HR)


2.2



4 x

3



2 x
0010004184
0010004188
0010004183
0010004187
2 x

4



0010004184
0010004188
0010004183
0010004187


0020063360 (DE, IT)
0020085350 (HR)


5.1


42 V DC
230V, 50Hz
PE


5.2


230V~
N
L
20 mm


6




7.1



4 x

7.2


0010004184
0010004188
0010004183
0010004187
0020063360 (DE, IT)
0020085350 (HR)

8





Vaillant GmbH - Predstavništvo u RH
Planinska 11 ▮ 10000 Zagreb ▮ Hrvatska ▮ tel.: 01/61 88 670, 61 88 671, 60 64 380
tehnički odjel: 61 88 673 ▮ fax: 01/61 88 669 ▮ www.vaillant.hr ▮ info@vaillant.hr

Vaillant Saunier Duval Italia S.p.A. unipersonale ▮ Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Vaillant GmbH
Via Benigno Crespi 70 ▮ 20159 Milano ▮ Tel. 02 / 69 71 21 ▮ Fax 02 / 69 71 25 00
Uff. di Roma: Via Zoe Fontana 220 (Tecnocittà) ▮ 00131 Roma ▮ Tel. 06 / 419 12 42 ▮ Fax 06 / 419 12 45
n. iscrizione Registro A.E.E.: IT08020000003755 ▮ www.vaillant.it ▮ info.italia@vaillant.de

Vaillant Austria GmbH
Forchheimergasse 7 ▮ A-1230 Wien ▮ Telefon 05/7050-0
Telefax 05/7050-1199 ▮ www.vaillant.at ▮ info@vaillant.at

Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40 ▮ 42859 Remscheid ▮ Telefon 0 21 91/18-0
Telefax 0 21 91/18-28 10 ▮ www.vaillant.de ▮ info@vaillant.de

0020064327_02 DEATITHR 112009 - Änderungen vorbehalten - Soggetto a modifiche - Pridržavamo pravo izmjene