

Kurz-Bedienungsanleitung ecoCOMPACT


Short user manual ecoCOMPACT

		Warmes Wasser Warm Water
		Energiesparstellung Efficiency Mode
		Heißes Wasser Hot Water

+20 °C 		Sommerbetrieb (nur Warmwasser) Summer Mode (warm water only)
+20 °C +15 °C 		Übergangszeit Spring/Autumn
+5 °C -15 °C 		Starke Kälte Cold Winter

Hinweis: Bei Anschluss eines witterungsgeführten Reglers oder Raumtemperaturreglers: Einstellung „Starke Kälte“

Note: When connected to a weather compensator or room thermostat set the heating control knob to the „cold winter“ position



Achtung!
Für einen sicheren und energiesparenden Umgang mit diesem Gerät lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.



Caution!
Please read this operating manual for safe and energy-saving use of this device.

Störungsbehebung
Reset

Druckanzeige
Pressure display

Speichertemperatur
Cylinder temperature

Statusanzeige
Status display

Aus OFF
Ein ON

Anlagendruck
System pressure