







Kurz-Bedienungsanleitung ecoCRAFT exklusiv
Notice d'emploi sommaire ecoCRAFT exclusiv



Istruzioni brevi per l'uso di ecoCRAFT esclusiv
 Instrucciones breves de uso ecoCRAFT exclusiv
 Manual de instruções rápido ecoCRAFT exclusiv



F

Eliminazione dei disturbi
 Eliminación de anomalías
 Eliminação de avarias

0.5 -

Indicazione della pressione
 Indicación de presión
 Indicador da pressão

50 +




Temperatura del boiler
 Temperatura del acumulador
 Temperatura do reservatório

5...i

Indicazione di stato
 Indicación del estado
 Indicação de estado

CH, IT,
 ES, PT

ecoCRAFT exclusiv rövid kezelési útmutatója
ecoCRAFT exclusive için Başlangıç rehberi



HU, TR