


Bedienungsanweisung



Vaillant
Gas-
Vorratswasserheizer
VGH.../3Z



Vaillant

80 61 50 D




Abb. 1
Kaltwasser-Absperrventile öffnen




Abb. 2
Gas-Geräteanschlußarmatur
(Absperrhahn) öffnen

Vor Inbetriebnahme

Fachhandwerksbetrieb beauftragen

Lassen Sie die Aufstellung und die Einstellung sowie die Erstinbetriebnahme Ihres Vaillant Gas-Vorratswasserheizers nur durch einen konzessionierten Fachhandwerksbetrieb vornehmen.

Korrosionsschutz

Verwenden Sie in der Umgebung des Gerätes keine Sprays, Lösungsmittel, chlorhaltige Reinigungsmittel, Farben, Klebstoffe oder ähnliches.

Absperrrichtungen öffnen

Die **Kaltwasser-Absperrventile** (Abb. 1) öffnen Sie durch Drehen nach links bis zum Anschlag.

Die **Gas-Geräteanschlußarmatur** (Absperrhahn, Abb. 2) öffnen Sie durch Eindrücken und Drehen des Griffes nach links bis zum festen Anschlag. Die vom Gas-Vorratswasserheizer am weitesten entfernt liegende Warmwasserzapfstelle öffnen: wenn Wasser ausläuft, ist sichergestellt, daß der Vorratswasserheizer gefüllt ist.

Inbetriebnahme

Betriebsbereitstellung

Bedienungsknopf (1) eindrücken und in Zündstellung \star drehen. Dort drücken Sie ihn tief ein und halten ihn fest.

Piezo-Zünder (3) eindrücken, so daß ein Zündfunke entsteht und die Zündflamme entzündet wird. Bedienungsknopf (1) noch 10 Sekunden halten.

Verlöscht die Zündflamme nach Loslassen des Bedienungsknopfes (1), so warten Sie eine Minute ab. Dann können Sie den Zündvorgang wiederholen.

Nur bei brennender Zündflamme den Bedienungsknopf (1) in Zündstellung \star drehen.


Wassertemperatur wählen

Am **Temperaturwähler (2)** können Sie die Wassertemperatur stufenlos zwischen etwa 40 °C - Stellung 1 („1“ oben) - bis etwa 70 °C - Stellung 5 - einstellen.

Energiespartip

Für den üblichen Warmwasserbedarf empfehlen wir die Sparstellung E (ca. 60 °C) - wie in Abb. 3 gezeigt.

Diese sollten Sie - insbesondere bei stark kalkhaltigem Wasser - nur bei besonderem Bedarf überschreiten. So sparen Sie Energie und halten Kalkablagerungen gering.



Außerbetriebnahme

Den **Bedienungsknopf** (1) leicht eindrücken und im Uhrzeigersinn in Geschlossen-Stellung ● drehen. Für eine längere Außerbetriebnahme schließen Sie zusätzlich die Gas-Geräteanschlußarmatur (Abb. 2).

Bei Frostgefahr drehen Sie den Temperaturwähler (2) in Stellung 1. Der eingebaute Temperaturregler hält dann bei geringem Energieverbrauch die Temperatur des Wassers so hoch, daß es nicht gefriert.

Wollen Sie bei Frostgefahr den Brenner abschalten, so schließen Sie die Gas-Geräteanschlußarmatur (Abb. 2) sowie das Kaltwasser-Absperrventil (Abb. 1). Lösen Sie nun den Kaltwasseranschluß (auf dem Speicher mit der blauen Kappe) und das Entleerungsventil (links neben dem Piezozünder) bis Ihr Gerät vollständig entleert ist.

Pflege und Wartung

Reinigen Sie Ihren Gas-Vorratswasserheizer nur mit einem feuchten Tuch, eventuell mit etwas Seifenwasser. Beachten Sie, daß die Abdeckhaube vor dem Brenner heiß sein kann.

Die Wartung Ihres Gas-Vorratswasserheizers lassen Sie einmal im Jahr von einem konzessionierten Fachhandwerksbetrieb durchführen. Dadurch erhalten Sie die hohe Wirtschaftlichkeit, Betriebssicherheit und Lebensdauer Ihres Gerätes.

Bei Störungen nehmen Sie den VGH.../3 Z außer Betrieb und schließen die Gas-Gerätearmatur. Dann rufen Sie bitte einen konzessionierten Fachhandwerksbetrieb zu Hilfe. So erhalten Sie eine fachgerechte Behandlung Ihres Gerätes und werden vor Schäden bewahrt.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanweisung entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Gewährleistung gemäß Angaben in der zu diesem Gerät gehörenden Installationsanleitung.

Vaillant Vertriebsbüros, Vertriebsstellen, Werkskundendienst

Alle Fernsprechanchlüsse sind mit einem automatischen Anrufbeantworter/Auskunftsgeber ausgerüstet, welche außerhalb der Geschäftszeiten angeschaltet sind und Nachrichten (z.B. Aufträge) entgegennehmen.

Ort	Telefon	Ort	Telefon	Ort	Telefon
Bremerhaven	(0471) 28224	Jakobneuharting	(08092) 7573	Paderborn	(05251) 31770
Bückeburg	(05722) 4604	Kaiserslautern	(0631) 59316	Peine	(05302) 4493
Bünde	(05223) 42768	Karlsruhe	(0721) 684836	Pforzheim	(07231) 26577
Celle	(05145) 6398	Karlsruhe	(0721) 555190	Quakenbrück	(05431) 3453
Darmstadt	(06078) 72521	Kassel	(0561) 52126/27	Ravensburg	(0751) 52008
Dernau	(02643) 7770	Kaufb./Kempten	(08374) 8371	Regensburg	(09402) 1625
Detmold	(05231) 28822	Kesdorf	(04524) 9819	Remscheid	(02191) 368333
Diemelsee/Strombr.	(05633) 5416	Kiel	(0431) 522325	Rheine	(05977) 429
Dorsten	(02866) 4318	Köln	(02234) 182860	Rosenheim/Haush.	(08026) 58536
Dortmund	(0231) 6550741/42	Königslutter	(05353) 3627	Saarbrücken	(0681) 878228
Düren	(02421) 64686	Koblenz	(0261) 24007	Salzgitter	(05341) 46165
Düsseldorf	(02102) 480722/23	Krefeld	(02151) 65941	Schleswig	(04621) 23849
Duisburg	(0208) 652020	Krefeld	(02151) 563275	Siegburg/Eitorf	(02243) 4153
Duisburg	(0203) 482379	Leer/Weener	(04951) 1430	Singen	(07731) 26142
Essen	(0201) 521040	Leutenbach	(07175) 60342	Sittensen	(04282) 2596
Frankfurt	(069) 42098325/26	Limburg/Selters	(06483) 1323	Soest	(02921) 61018
Freiburg	(0761) 475031	Lübeck	(0451) 23136	Soltau	(05191) 12120
Fulda	(06648) 2887	Lüneburg	(04131) 121372	Spangdahlem	(06565) 4887
Fürth-Land	(09103) 1865	Main-Kinzing-Kreis	(06187) 25170	Schweinfurt	(09724) 681
Geretsried/Grafring	(08171) 60989	Mainz	(06131) 86569	Stuttgart	(0711) 6572002
Gießen	(0641) 77314	Mannheim	(0621) 781078	Sundern	(02933) 3541
Gifhorn	(05371) 56311	Marienheide	(02264) 1444	Trier	(0651) 35486
Göttingen	(0551) 81431	Marburg/Münchh.	(06457) 771	Trulben	(06335) 1400
Grenzach/Wyhlen	(07624) 1082	Menden	(02373) 61680	Tübingen	(07071) 87437
Gütersloh	(05246) 5162	Minden	(0571) 30452	Ulm/Unterweiler	(07346) 2769
Hagen	(02331) 79049	Mönchengladbach	(02161) 630852	Villingen/Schwenn.	(07654) 8437
Hamburg	(040) 501046	München	(089) 753096	Wattenscheid	(02327) 31168
Hamm	(02381) 50543	Münster	(0251) 614084	Weinheim	(06201) 16234
Hannover	(0511) 7400328/29	Neidenbach	(06563) 2920	Wiesbaden	(06122) 3128
Hann.-Münden	(05541) 32369	Neumünster	(04321) 53546	Wilhelmshaven	(04421) 31793
Hattingen	(02324) 28614	Niederrh./Krefeld	(02151) 394449	Wipfeld	(09384) 8156
Heilbronn	(07131) 54394	Nordhorn	(05921) 4152	Worms/Westhofen	(06244) 4846
Herford	(05232) 88741	Nürnberg	(0911) 6577440	Wunstorf	(05031) 75252
Herne I	(02323) 55916	Oberhausen	(0208) 879241	Würzburg	(09365) 3693
Hildesheim	(05121) 45856	Offenburg	(07822) 9575	Wuppertal	(0202) 6477630
Höxter	(05535) 1358	Oldenburg	(0441) 601585	Zülpich	(02252) 3201
Ingolstadt	(0841) 46356	Osnabrück	(0541) 122729	Osterreich	(0222) 868526
Itzehoe	(04821) 41275	Osteroder	(05522) 74283	Vaillant Ges.m.b.H.	A-1233 Wien
Inzigkofen	(07571) 12391	Ottweiler	(06824) 7290	Postfach 56	