

# Kurz-Bedienungsanleitung ecoCOMPACT




		Warmes Wasser Warm Water
		Energiesparstellung Efficiency Mode
		Heißes Wasser Hot Water

+20 °C 		Sommerbetrieb (nur Warmwasser) Summer Mode (warm water only)
+20 °C +15 °C 		Übergangszeit Spring/Autumn
+5 °C -15 °C 		Starke Kälte Cold Winter

Hinweis: Bei Anschluss eines witterungsgeführten Reglers oder Raumtemperaturreglers: Einstellung „Starke Kälte“

Note: When connected to a weather compensator or room thermostat set the heating control knob to the „cold winter“ position



### Wichtiger Hinweis!

Für einen sicheren und energiesparenden Umgang mit diesem Gerät lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.



### Important note

Please read this operating manual for safe and energy-saving use of this device.

Störungsbehebung Reset	Statusanzeige Status display	Aus OFF	Anlagenfülldruck System pressure