


		Topla voda Topla voda
		Položaj uštede energije Varčevanje energije
		Vruća voda Vroča voda

+20 °C 		Ljetni režim rada (samo topla voda) Letni režim (samo topla voda)
+20 °C +15 °C 		Prijelazni period Prehodno obdobje

+5 °C -15 °C 		Jaka zima Mrzla zima
---------------------	--	-------------------------

**Napomena:** Ukoliko je priključena automatika ili sobni termostat: izabrati položaj "jaka zima".

**Opomba:** Če je naprava priključena na vremensko vodeno regulaciju, nastavite gumb na položaj "Mrzla zima".




		Warmes Wasser Ciepła woda
		Energiespar- stellung Ustawienie ekonomiczne
		Heißes Wasser Gorąca woda

+20 °C ↑ 		Sommerbetrieb (nur Warmwasser) Ustawienie na lato (tylko ciepła woda)
+20 °C +15 °C ↓ 		Übergangszeit Okres przejściowy (wiosna/jesień)
+5 °C -15 °C ↓ 		Starke Kälte Ustawienie na zimę (mroźna zima)

**Hinweis:** Bei Anschluss eines witterungsgeführten Reglers oder Raumtemperaturreglers: Einstellung „Starke Kälte“

**Uwaga:** Przy zastosowaniu regulatora pokojowego lub pogodowego, termostat należy ustawić na zimę (na maksimum).



**5...**  
Statusanzeige  
Wyświetlanie funkcji

**F...**  
Störungsbehebung  
Kasowanie awaryjnego  
wyłączenia

**1/0**  
Einst./Zat.  
Aust./Wyt.