



VKO unit 179/5-B  
VKO unit 249/5-B  
VKO unit 309/5-B

■ ■ ■ ■ ■ DE/AT/CH



# Öl-Gebläsebrenner für iroVIT

VKO unit 179/5-B

VKO unit 249/5-B

VKO unit 309/5-B

# 1 Gerätebeschreibung

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>1 Gerätebeschreibung .....</b>	<b>2</b>
1.1 Typenübersicht .....	2
1.2 Typenschild .....	2
1.3 Zulässiger Brennstoff .....	2
1.4 CE-Kennzeichnung .....	2
<b>2 Montage des Öl-Gebläsebrenners .....</b>	<b>3</b>
2.1 Montage des Brenners .....	3
2.2 Montage des Flammrohres .....	3
2.3 Elektrischer Anschluss des Öl-Gebläsebrenners ..	4
<b>3 Hinweise zur Ölversorgung .....</b>	<b>5</b>
3.1 Auslegung der Öl-Versorgungsleitungen .....	5
3.2 Vergleich: Zweistrang-/Einstrangsystem .....	5
3.2.2 Einstrangsystem mit Heizölentlüfter .....	5
3.3 Öl-Versorgung im Einstrangsystem .....	6
3.3.1 Einstrangsystem, Öltank hochliegend .....	6
3.3.2 Einstrangsystem, Öltank tiefliegend .....	6
3.4 Öl-Versorgung im Zweistrangsystem (nur DE/AT)	7
3.4.1 Zweistrangsystem, Öltank hochliegend .....	7
3.4.2 Zweistrangsystem, Öltank tiefliegend .....	7
<b>4 Inbetriebnahme .....</b>	<b>8</b>
4.1 Luftpumpe .....	8
4.2 Brennerfunktion .....	8
4.2.1 Funktionsbeschreibung .....	8
4.2.2 Sicherheitsfunktion .....	8
4.2.3 Funktionsablauf bei Brennerstart .....	9
<b>5 Wartung des Brenners .....</b>	<b>10</b>
5.1 Wartungs-Checkliste .....	10
5.2 Wartungspositionen .....	11
5.3 Wartungsarbeiten am Brenner .....	12
5.3.1 Auswechseln der Öl-Düse .....	12
5.3.2 Reinigung des Pumpenfilters .....	12
5.4 CO <sub>2</sub> -Einstellung und Kontrolle der Abgastemperatur .....	12
5.4.1 Luftdruck im Brennerrohr überprüfen .....	12
5.4.2 Luftpumpe .....	13
5.4.3 Kontrolle der Ansaugluftführung .....	13
5.4.4 Einstellung des Pumpendruckes .....	13
5.5 Prüfmittel und Messgeräte .....	14
<b>6 Störungsbehebung .....</b>	<b>14</b>
6.1 Ersatzteilliste .....	14
6.2 Hinweise zur Störungsbehebung .....	14
6.3 Checkliste zur Störungsbeseitigung .....	16
6.4 Auswechseln des Düsenstocks .....	17
6.5 Auswechseln der Zündelektroden .....	17
6.6 Auswechseln des Gebläserades .....	17
6.7 Auswechseln des Feuerungsautomaten .....	18
6.8 Reinigung des Pumpenfilters .....	18
6.9 Auswechseln der Ölzpumpe .....	18
6.10 Auswechseln des Gebläsemotors .....	19
6.11 Auswechseln des Zündtrafos .....	19
<b>7 Brenner-Einstelltabelle .....</b>	<b>19</b>

## 1 Gerätebeschreibung

Die Vaillant Öl-Gebläsekessel VKO unit ..9/5-B sind eine Kombination der VKO ..8/5-Kessel mit dem entsprechenden Öl-Gebläsebrennern. Die Kessel entsprechen in ihrem Aufbau und in ihrem Betriebsverhalten den Anforderungen der DIN EN 303 Teil 1 bis 4 (Heizkessel mit Gebläsebrenner). Sie sind heiztechnisch geprüft und tragen auf dem Typenschild das CE-Kennzeichen. Das Gerät kann bei Umgebungstemperaturen von ca. 4 °C bis 60 °C betrieben werden.

### 1.1 Typenübersicht

Die Vaillant Öl-Gebläsebrenner für den VKO unit ..9/5-B werden in sechs Leistungsgrößen geliefert:

Typbezeichnung	Brenner (Art.-Nr.)	Nennwärmeleistung in kW (bei 80/60 °C)
VKO unit 179/5-B	307 640	17,0
VKO unit 249/5-B	307 641	23,5
VKO unit 309/5-B	307 642	30,0

### 8

### 1.2 Typenschild

Das Typenschild ist oben auf dem Brennergehäuse angebracht.

### 1.3 Zulässiger Brennstoff

Vaillant Öl-Gebläsekessel VKO unit ..9/5-B können mit folgendem Brennstoff betrieben werden:  
Heizöl EL nach DIN 51603, Teil 1, (ÖN C1109-HEL) mit einer max. Viskosität von 6 mm<sup>2</sup>/s.  
Die Verbrennung von anderen Brennstoffen ist nicht zulässig.

### CE 1.4 CE-Kennzeichnung

Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die Geräte gemäß der Typenübersicht die grundlegenden Anforderungen der folgenden Richtlinien erfüllen:

- Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit mit der Grenzwertklasse B (Richtlinie 89/336/EWG des Rates)
- Niederspannungsrichtlinie (Richtlinie 73/23/EWG des Rates)
- Maschinenrichtlinie (Richtlinie 98/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates)

Die Geräte erfüllen die grundlegenden Anforderungen der Wirkungsgradrichtlinie (Richtlinie 92/42/EWG des Rates) als Niedertemperaturkessel. Entsprechend den Anforderungen gemäß § 7 der Verordnung über Kleinfeuerungsanlagen vom 07.08.1996 (1. BlmSchV) emittieren die oben genannten Geräte bei Einsatz von Heizöl EL weniger als 120 mg/kWh Stickstoffdioxid (NO<sub>x</sub>).

## 2 Montage des Öl-Gebläsebrenners

### 2.1 Montage des Brenners

Zur Montage des Brenners gehen Sie folgendermaßen vor:

#### Achtung!

**Bei falscher Montage des Brenners können die optimalen Verbrennungswerte nicht erreicht werden.**

**Montieren Sie den Brennerflansch so, dass die Pfeile nach oben zeigen und kontrollieren Sie das korrekte Abstandsmaß von 90 mm wie in Abb. 2.1 dargestellt!**

- Setzen Sie zwischen Brennerflansch (2) und Kesseltür die beiliegende Dichtung ein.
  - Montieren Sie den Brennerflansch (2) mit den vier Schrauben (1) an der Brennraumtür.
  - Schieben Sie das Brennerrohr (5) durch den Brennerflansch bis zur roten Markierung in den Brennraum (Abstandsmaß Brennergehäuse bis Flansch 90 mm).
  - Richten Sie den Brenner aus und befestigen Sie ihn mit der Klemmschraube (3). Prüfen Sie alle Schrauben auf festen Sitz.
  - Brennerhaube aufstecken und festschrauben.
- Der Brenner ist in der richtigen Position montiert.




Abb. 2.1 Brennermontage

Legende:

- 1 Befestigungsschrauben
- 2 Brennerflansch
- 3 Klemmschraube
- 4 Brennerrohrhalter
- 5 Brennerrohr

### 2.2 Montage des Flammenrohres

#### Achtung!

**Zur Vermeidung von Betriebsstörungen darf die Rezirkulationsöffnung (9) nicht durch Isoliermaterial verdeckt werden. Die ungehinderte Rauchgasrückführung ist sonst nicht gewährleistet.**

Nach der Montage des Brenners müssen Sie das Flammenrohr montieren:

- Brennraumtür (8) öffnen.
- Flammenrohr (7) auf das Brennerrohr (5) stecken und im Uhrzeigersinn drehen, bis der Bajonettverschluss (6) fest eingerastet ist.

Das Flammenrohr ist montiert.




Abb. 2.2 Montage des Flammenrohres

Legende:

- 5 Brennerrohr
- 6 Bajonettverschluss
- 7 Flammenrohr
- 8 Brennraumtür
- 9 Rezirkulationsöffnung
- 10 Brennerstecker

## 2 Montage des Öl-Gebläsebrenners

### 2.3 Elektrischer Anschluss des Öl-Gebläsebrenners

Zum Anschluss des Brenners ist der Kessel werkseitig mit einem vorverdrahteten 7-poligen Stecker ausgerüstet.

- Schließen Sie den Brenner mit dem Stecker (1) elektrisch an.




Abb. 2.3 Öl-Gebläsebrenner, Anschlusskabel

Stecker X9	Funktion	Signal	Brenneranschlussstecker
1	Brenneransteuerung	→	T2
2	Betriebsbereitschaft Brenner	←	T1
3	Betriebsrückmeldung Brenner	←	B4
4	Störmeldung Brenner	←	S3
5	L über STB an Brenner (Versorgung)	→	L
6	N , Brennerversorgung	→	N
7	PE, Brennerversorgung	→	PE

Tab. 2.1 Belegung des Brennersteckers

### 3 Hinweise zur Ölversorgung

#### Achtung!

**Fremdstoffe im Heizöl wie z. B. Wasser, Schmutz und ggf. Additive können zu Schäden am Brenner führen. Spülen Sie die Öl-Versorgungsleitungen vor Anschluss des Brenners durch.**

#### Hinweis!

**Bei Zusatz von Additiven zum Heizöl ist bezüglich der Eignung mit dem Hersteller Rücksprache zu halten.**

- Führen Sie die Öl-Versorgungsleitung so weit an den Kessel heran, dass die flexiblen Anschlussschläuche zugentlastet angeschlossen werden können.
- Befestigen Sie die Ölschläuche am Brenneroberteil.
- Führen Sie sie unten aus der Brennerhaube heraus.
- Bauen Sie in die Saugleitung eine Filtergarnitur mit Absperrventil ein (Filtermaschenweite 0,06 mm).
- Spülen Sie die Öl-Versorgungsleitungen bevor Sie den Brenner anschließen und überprüfen Sie die Dichtheit.

#### Achtung!

**Bei erdverlegten Ölleitungen ist der Schutz des Grundwassers besonders wichtig. Hier sind entsprechende Sicherheitsmaßnahmen gegen auslaufendes Öl vorgeschrieben! Die entsprechenden Verordnungen und Gesetze sind zu beachten.**

#### 3.1 Auslegung der Öl-Versorgungsleitungen

Die statische Saughöhe (H) beträgt max. 4,0 m = senkrechter Abstand zwischen Öl-Pumpe am Brenner und Saugventil im Öl-Tank.

Als Länge der Öl-Versorgungsleitung werden alle waagerechten und senkrechten Rohre sowie Bögen und Armaturen gerechnet.

Die nachfolgenden Tabellen enthalten die max. Längen der Ölzuleitung in Metern. Berücksichtigt sind dabei die Einzelwiderstände von Rückschlagventil, Absperrventil, Öl-Filter und vier Stück 90° Rohrbögen bei einer Ölviskosität von ca. 6 mm<sup>2</sup>/s.

Bei zusätzlichen Widerständen durch Armaturen und Bögen muss die Leitungslänge entsprechend reduziert werden.

#### Achtung!

**Bei zu großem Innendurchmesser der Öl-Versorgungsleitungen kann es zum Ausgasen des Heizöls kommen. Um Betriebsstörungen des Brenners zu vermeiden, legen Sie die Öl-Versorgungsleitungen entsprechend der nachfolgenden Tabellen aus.**

#### 3.2 Vergleich: Zweistrang-/Einstrangsystem

Die Öl-Entnahmeeleitungen können im Zweistrang- oder im Einstrangsystem ausgeführt werden.

In einem Zweistrangsystem besteht bei der Rücklaufleitung die Gefahr, dass bei einer Undichtigkeit der gesamte Tankinhalt über die Ölpumpe am Brenner ausgepumpt wird und z. B. in den Aufstellraum gelangt. Die Saugleitung dagegen ist unkritisch, da bei einer Undichtigkeit die Flüssigkeitssäule abreißt und der Brenner wegen Öl Mangels auf Störung geht.

#### Hinweis!

**Um das Risiko so gering wie möglich zu halten, dass Heizöl austritt, wird im Sinne der VAwS (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) empfohlen, z. B. bei Neuanlagen nur noch Einstrangsysteme zu installieren.**

Bei einer Heizkessel-Erneuerung sollte außerdem von dem vorhandenem Zweistrang- auf ein Einstrangsystem umgestellt werden!

#### 3.2.2 Einstrangsystem mit Heizölenlüfter

Bei Einstrangsystemen wird der Einsatz eines automatischen Heizölenlüfters empfohlen, um Brennerstörungen durch Luftblasen im Heizöl zu vermeiden.

- Heizölenlüfter (1) gemäß Montageanleitung des Herstellers installieren.
- Ölschläuche des Brenners (2) am Heizölenlüfter anschließen.

#### Hinweis!

**Bei Einsatz des automatischen Heizölenlüfters ist am Öl-Gebläsebrenner keine Umstellung von Zweistrang- auf Einstrangsystem erforderlich!**




Abb. 3.1 Einstrangsystem mit automatischem Heizölenlüfter

### 3 Hinweise zur Ölversorgung

#### 3.3 Öl-Versorgung im Einstrangsystem

##### 3.3.1 Einstrangsystem, Öltank hochliegend

Bei höher liegendem Tank darf der Zulauf- bzw. Rücklaufdruck max. 1,5 bar betragen.

H [m]	Max. Länge der Ölleitung in Meter	
	$\emptyset d_i = 4 \text{ mm}$	$\emptyset d_i = 6 \text{ mm}$
0	30	150
0,5	33	150
1,0	37	150
2	44	150
3	50	150
4	57	150

Tab. 3.1 Länge der Ölleitung; Einstrangsystem/Öltank hochliegend

##### 3.3.2 Einstrangsystem, Öltank tiefliegend

H [m]	Max. Länge der Ölleitung in Meter	
	$\emptyset d_i = 4 \text{ mm}$	$\emptyset d_i = 6 \text{ mm}$
0	30	150
0,5	26	134
1,0	23	116
2	16	81
3	9	47
4	0	12

Tab. 3.2 Länge der Ölleitung; Einstrangsystem/Öltank tiefliegend




Abb. 3.2 Ölversorgung im Einstrangsystem; Öltank hochliegend




Abb. 3.3 Ölversorgung im Einstrangsystem; Öltank tiefliegend

### 3.4 Öl-Versorgung im Zweistrangsystem (nur DE/AT, in der Schweiz nicht zugelassen)

#### 3.4.1 Zweistrangsystem, Öltank hochliegend

Bei höher liegendem Tank darf der Zulauf- bzw. Rücklaufdruck max. 1,5 bar betragen.

- Installieren Sie eine Zweistrang-Filtergarnitur.

H [m]	Max. Länge - Ölleitung in Meter		
	$\varnothing d_i = 6,0 \text{ mm}$	$\varnothing d_i = 8,0 \text{ mm}$	$\varnothing d_i = 10,0 \text{ mm}$
0	15	50	124
0,5	16	56	138
1,0	18	61	150
2,0	22	73	150
3,0	26	85	150
4,0	30	97	150

Tab. 3.3 Länge der Ölleitung; Zweistrangsystem/Öltank hochliegend

#### 3.4.2 Zweistrangsystem, Öltank tiefliegend

H [m]	Max. Länge - Ölleitung in Meter		
	$\varnothing d_i = 6,0 \text{ mm}$	$\varnothing d_i = 8,0 \text{ mm}$	$\varnothing d_i = 10,0 \text{ mm}$
0	15	50	124
0,5	13	44	109
1,0	11	38	95
2,0	7	26	66
3,0	3	14	37
4,0	0	0	8

Tab. 3.4 Länge der Ölleitung; Zweistrangsystem/Öltank tiefliegend




Abb. 3.4 Ölversorgung im Zweistrangsystem;  
Öltank hochliegend




Abb. 3.5 Ölversorgung im Zweistrangsystem;  
Öltank tiefliegend

# 4 Inbetriebnahme

## 4 Inbetriebnahme

Der Brenner ist werkseitig voreingestellt.

Zur Anpassung an die Anlagenbedingungen kann es notwendig sein die Luftsierung zu verändern, um den erforderlichen CO<sub>2</sub>-Anteil von 13 Vol. % bzw. 13,5 Vol. % im Abgas zu erreichen (siehe Kapitel 7).

### 4.1 Luftsierung

- Stellen Sie am Regulierknopf (1) die Luftmenge ein.  
Linksdrehen = mehr Luft, weniger CO<sub>2</sub>  
Rechtsdrehen = weniger Luft, mehr CO<sub>2</sub>

An der Skala (2) können Sie den Einstellwert ablesen. Die Werte für die Grundeinstellung finden Sie in der Tabelle 7.1.

Zur Feineinstellung auf die in der Tabelle angegebenen CO<sub>2</sub>-Werte ist ein geeignetes Messgerät (siehe Abschnitt 5.5) zu benutzen.

- Stellen Sie die Verbrennungsluftmenge während des Betriebes ein. Die Feinregulierung ermöglicht einen optimalen feuerungstechnischen Wirkungsgrad bei wirtschaftlicher und umweltfreundlicher Verbrennung.

### 4.2 Brennerfunktion

#### 4.2.1 Funktionsbeschreibung

Bei Wärmeanforderung wird durch den Feuerungsautomaten der Ölvorwärmer eingeschaltet.

Nach ca. 120 s ist die erforderliche Öltemperatur erreicht.

Das Gebläse und die Zündung starten automatisch. Nach einer Vorspülzeit von ca. 30 s öffnet das Magnetventil.

Das aus der Öldüse sprühende Heizöl wird gezündet. Es entsteht eine Flamme.

#### 4.2.2 Sicherheitsfunktion

Eine Störabschaltung erfolgt, wenn

- sich beim Brennerstart aufgrund einer Störung nach ca. 5 s keine Flamme bildet (z. B. Ölmangel oder andere Ursachen),
- während der Vorspülzeit eine Flamme erkannt wird (Fremdlichtüberwachung).

Die Störabschaltung wird durch das Aufleuchten der Störmeldelampe am Brenner und im DIA-System an der Schaltleiste angezeigt.

Nach Beseitigung der Störung kann der Brenner an der Entstörtaste entriegelt werden.




Abb. 4.1 Regulierknopf für die Luftsierung

#### 4.2.3 Funktionsablauf bei Brennerstart

Anhand der nachfolgenden Funktionsablaufschemata können Sie das Verhalten des Brenners bei der Inbetriebnahme kontrollieren.




Abb. 4.2 Funktionsablauf bei Brennerstart mit Ölvorwärmer

# 5 Wartung des Brenners

## 5 Wartung des Brenners



**Achtung!**

**Wartung und Reparaturen an Kessel und Brenner  
dürfen nur durch einen anerkannten Fachbetrieb  
durchgeführt werden!**

Je nach Brennstoffbeschaffenheit ist der Kessel in bestimmten Zeitabständen zu reinigen, mindestens aber vor jeder Heizperiode. Außerdem ist eine regelmäßige Überprüfung der Heizöllagerbehälter, Ölleitungen und Armaturen durch den Fachbetrieb notwendig. Prüfen Sie, ob der Heizraum sauber, trocken und gut gelüftet ist.

### 5.1 Wartungs-Checkliste

Folgende Kontrollen müssen im Rahmen der Wartung einmal jährlich durchgeführt werden:

Nr.	Jährlich auszuführende Wartungsarbeiten
1	Kontrolle der Abgaswerte (vor der Wartung) 1.1 Rußzahl messen 1.2 CO <sub>2</sub> -Gehalt im Abgas messen 1.3 CO-Gehalt im Abgas messen 1.4 Abgasverlust bestimmen 1.5 Werte notieren
2	Wartung des Kessels Die Wartungsarbeiten, die am Kessel durchgeführt werden müssen, sind in der Installation- und Wartungsanleitung des Kessels beschrieben
3	Wartung des Öl-Gebläsebrenners 3.1 Reinigen der Brennerteile von Ruß und Verbrennungsrückständen. Benutzen Sie dazu eine Lappen und eine weiche Bürste. 3.2 Abstand der Zündelektroden überprüfen 3.3 Öl-Düse wechseln 3.4 Öl-Filter in der Pumpe falls erforderlich reinigen 3.5 Öl-Druck prüfen und falls erforderlich einstellen 3.6 Gebläserad auf Verunreinigungen überprüfen, falls erforderlich reinigen 3.7 Öl-Leitungen und Verschraubungen auf Dichtheit prüfen
4	Einstellarbeiten am Brenner 4.1 Abgaswerte nach der Wartung erneut kontrollieren (siehe Punkt 1.1 bis 1.5) 4.2 Messergebnisse mit den notierten Werten unter Punkt 1 vergleichen 4.3 Brenner neu einstellen (siehe Kap. 5.4 und Brenner-Einstelltabelle) 4.4 Einstellwerte notieren
5	Sicherheitsüberprüfungen Die folgenden Sicherheitseinrichtungen sind auf ihre Funktion zu überprüfen: 5.1 Sicherheitstemperaturbegrenzer im Kesselschaltfeld 5.2 Flammenüberwachung am Brenner 5.3 Sicherheitsventile (für Heizung und Trinkwassererwärmung) 5.4 Sicherheitseinrichtungen der Öltankanlage
6	Bescheinigung Zusätzlich zu den hier genannten Wartungsarbeiten ist vom Fachbetrieb eine Bescheinigung über die Dichtheit, den einwandfreien Zustand und die Betriebsfähigkeit der Anlage, einschließlich ihrer sicherheitstechnischen Ausrüstungen und Rohrleitungen auszustellen und dem Anlagenbetreiber zu übergeben.
7	Wartungsvertrag Weisen Sie den Anlagenbetreiber auf die in einigen Bundesländern bereits bestehende Fachbetriebspflicht (nach VAwS) für Einbau und Wartung von Öl-Heizungsanlagen hin. Wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrages. Bei Abschluss eines Wartungsvertrages sind die hier aufgeführten Arbeiten Bestandteil des Wartungsvertrages.

## 5.2 Wartungspositionen



### Gefahr!

**Es besteht Verbrennungsgefahr, wenn der betriebsbereite Brenner bei geöffneter Brennraumtür in Betrieb geht.**  
**Schalten Sie daher vor allen Wartungsarbeiten - besonders vor dem Öffnen der Brennraumtür - den Hauptschalter aus und ziehen Sie den Brennerstecker ab.**

Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten am Öl-Gebläsebrenner kann dieser in zwei Wartungspositionen am Brennergehäuse eingehängt werden (Position A und B in Abb. 5.2 und 5.3).

Um den Brenner in die Wartungsposition zu bringen, müssen Sie das Brenneroberteil vom Brennerunterteil lösen.

- Lösen Sie die vier Befestigungsschrauben (1) mit einem Torx- oder Klingenschraubendreher. Diese sollten nicht ganz herausgeschraubt werden, da sie als Aufhängung für das Brenneroberteil in der jeweiligen Wartungsposition dienen.
- Senken Sie das Brenneroberteil (2) etwas ab und ziehen Sie es dann aus dem Brennergehäuse heraus.
- Hängen Sie das Brenneroberteil mit den Aufhängelaschen (3) an der entsprechenden Befestigungsschraube (1) ein.




Abb. 5.1 Brenneroberteil demontieren

#### Legende:

- 1 Befestigungsschraube
- 2 Brenneroberteil
- 3 Öffnung im Brenneroberteil

### Wartungsposition A

Wartungsposition für Arbeiten am Düsenstock und den Austausch des Gebläsemotors.




Abb. 5.2 Wartungsposition A

### Wartungsposition B

Wartungsposition zum Wechseln der Brennerdüse und zur Demontage des Gebläserades.




Abb. 5.3 Wartungsposition B

### 5.3. Wartungsarbeiten am Brenner

Führen Sie die Wartungsarbeiten am Brenner durch nachdem Sie den Kessel gereinigt haben.

## 5 Wartung des Brenners

### 5.3.1 Auswechseln der Öl-Düse

Bringen Sie das Brenneroberteil in die Wartungsposition B. Zum Austausch der Brennerdüse gehen Sie folgendermaßen vor:

- Zündkabel (7) von den Zündelektroden abziehen.
- Schraube (6) der Luftpüseineinheit (5) lösen und Luftpüseineinheit nach oben abziehen.
- Öldüse (3) mit einem Schraubenschlüssel herausdrehen. Dabei den Düsenstock (8) mit einem zweiten Schraubenschlüssel fixieren.
- Neue Öldüse einsetzen und Düsenstock in umgekehrter Reihenfolge montieren.
- Position der Luftpüseineinheit mit der mitgelieferten Schablone (1) einstellen.




Abb. 5.4 Düse auswechseln

#### Hinweis!

Achten Sie darauf, dass das Rohrstück (4) an der Luftpüseineinheit (5) bei der Montage in das Rohr (2) gesteckt wird, damit die Flammenüberwachung gewährleistet ist.

- Kontrollieren Sie, ob der Abstand zwischen den Zündelektroden 3 mm beträgt.




Abb. 5.5 Zündelektrodenabstand kontrollieren

### 5.3.2 Reinigung des Pumpenfilters

- Reinigen Sie bei Bedarf den Filter in der Ölpumpe. Gehen Sie dazu gemäß Kapitel 6.8 vor.

### 5.4 CO<sub>2</sub>-Einstellung und Kontrolle der Abgas-temperatur

Überprüfen Sie zu Beginn der Einstellarbeiten die Abgastemperatur und den Luftdruck im Brennerrohr (siehe 5.4.1).

Stellen Sie den Brenner so ein, dass die in Tabelle 7.1 angegebenen Werte eingehalten werden.

Zu hoher CO<sub>2</sub>-Wert:

Stellen Sie die Luftsierung auf einen größeren Wert ein.

Zu niedriger CO<sub>2</sub>-Wert:

Stellen Sie die Luftsierung auf einen kleineren Wert ein.

Zu hohe Abgastemperatur

Stellen Sie den Pumpendruck niedriger ein.

Zu niedrige Abgastemperatur

Stellen Sie den Pumpendruck höher ein.

### 5.4.1 Luftdruck im Brennerrohr überprüfen

- Luftdruck im Brennerrohr an der Messstelle (1, Abb. 5.6) mit einem geeigneten Messgerät (z. B. Breitband-Manometer) prüfen.

Der Luftdruck im Brennerrohr soll den Richtwerten in der Tabelle „Brenner-Einstellwerte“ (Kap. 7) entsprechen.

**Achtung!**

**Achten Sie auf die Dichtheit des Abgasweges, um Falschluft-Einflüsse auf die Abgasverlustmessung zu vermeiden.**




Abb. 5.6 Messstelle für den Luftdruck im Brennerrohr

**5.4.2 Luftsierung**

Stellen Sie die Luftsierung entsprechend Abschnitt 4.1 ein.

**5.4.3 Kontrolle der Ansaugluftführung****Hinweis!**

**Die Einstellung der Ansaugluftführung ist nicht erforderlich. Der Brenner ist mit der Werkseinstellung zu betreiben.**

Die Ansaugluftführung befindet sich rechts unten im Brennergehäuse. Sie ist werkseitig auf den optimalen Gebläsedruck eingestellt.

Kontrollieren Sie, ob die Ansaugluftführung auf **Stellung 1** eingestellt ist.




Abb. 5.7 Ansaugluftführung

**5.4.4 Einstellung des Pumpendruckes**

- Der Druck der Ölpumpe (siehe Tabelle 7.1) wird an der Einstellschraube (1) eingestellt:  
Rechtsdrehen = Druckerhöhung  
Linksdrehen = Druckminderung
- Entlüftung:  
Bei Zweistranginstallation entlüftet sich die Pumpe selbsttätig.  
Bei Einstranginstallation muss die Öl-Pumpe am Manometeranschluss-Stutzen entlüftet werden!
- Zur Kontrolle des Pumpendrucks kann am Manometeranschluss (2) ein Manometer ( $R\frac{1}{8}$ ) angeschlossen werden.
- Zur Dichtigkeitsüberprüfung der Öl-Saugleitung kann ein Vakuummeter am Anschluss (3) angeschlossen werden (zulässiger Unterdruck: max 0,4 bar).

**Achtung!**

**Um bei Einstranginstallation Startschwierigkeiten des Brenners zu vermeiden, muss die Öl-Pumpe am Manometeranschluss-Stutzen entlüftet werden.**

**Bei Verwendung eines automatischen Heizölentlüfters werden Ölleitung und Öl-Pumpe selbsttätig entlüftet.**




Abb. 5.8 Einstellschraube für den Pumpendruck

## 5.5 Prüfmittel und Messgeräte

### Messen des Luftdruckes im Brennerrohr

Die Messung wird mit Hilfe eines Breitband-Manometers oder eines U-Rohr-Manometers (Mess-Skala 0 - 30 mbar) vorgenommen.

### Messen des Öldruckes

Die Messung wird mit Hilfe eines flüssigkeitsgedämpften Manometers auf der Druckseite der Öl-Pumpe und eines Vakuum-Meters auf der Saugseite der Öl-Pumpe vorgenommen.

### Messen des Abgasverlustes

Der Abgasverlust ist ein Wertmaßstab für die wirtschaftliche Verbrennung des Heizöls.

Zur Bestimmung des Abgasverlustes müssen der CO<sub>2</sub>-Gehalt im Abgas, die Abgastemperatur und die Raumlufttemperatur gemessen werden.

Mit einem elektronischen Abgas-Analysegerät können mehrere Messgrößen gleichzeitig ermittelt bzw. errechnet werden:

- CO<sub>2</sub> - Gehalt (oder O<sub>2</sub> - Gehalt)
- Abgastemperatur
- Raumluft-Temperatur
- CO - Gehalt
- Schornsteinzug
- Abgasverlust (wird automatisch berechnet).

Grundsätzlich gilt, dass alle Messgeräte regelmäßig einer Eichung zu unterziehen sind.

### Messen der Rußzahl

Die Rußzahl im Abgas wird immer zuerst gemessen, um festzustellen, ob der Brenner das Heizöl richtig verbrennt.

Es ist zweckmäßig, die Messung der Rußzahl mit einer Rußpumpe vorzunehmen, obwohl die elektronischen Messgeräte diese Funktion ebenfalls bieten.

Allerdings besteht bei starker Rußbildung (z.B. bei schlecht eingestelltem Brenner) die Gefahr der Messgeräte Verschmutzung.

Die Rußzahl ist ein Maß für die Emission staubförmiger Partikel und lässt Rückschlüsse auf die Verbrennungsgröße zu.

Ruß-Grenzwerte nach BlmSchV:

Für Öl brenner ist die Rußzahl RZ 1 zulässig.

Weiterhin dürfen die Abgase keine Ölderivate (unverbranntes Öl) enthalten.

## 6 Störungsbehebung

### 6.1 Ersatzteilliste

Ausführliche Unterlagen über die Ersatzteile zum Öl-Gebläsekessel iroVIT finden Sie im Vaillant Ersatzteilkatalog.

Nähere Informationen und Bestellhinweise erhalten Sie an den regionalen Vaillant Vertriebszentren.

### 6.2 Hinweise zur Störungsbehebung

Bei Störungen zunächst die grundsätzlichen Voraussetzungen prüfen:

- Ist der Öl-Tank gefüllt?
- Ist das Absperrventil in der Öl-Versorgungsleitung geöffnet?
- Sind die elektrischen Sicherungen eingeschaltet?
- Sind die elektrischen Steckverbindungen richtig eingeckt?
- Sind alle Temperaturregler richtig eingestellt?
- Wurde der Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelöst (siehe Installationsanleitung VKO ..8/5)?

Wenn alle grundsätzlichen Voraussetzungen kontrolliert wurden, können Sie anhand der Checkliste die möglichen Ursachen für die Störung überprüfen und die Störung beseitigen.

#### 6.2.1 Feuerungsaomat

Kann die Störung nach Kontrolle der zuvor genannten Punkte nicht beseitigt werden, überprüfen Sie die mit den einzelnen Brennerteilen zusammenhängenden Funktionen.

Bei einer Störung des Feuerungsaomatens wird das Dauerleuchten der Signallampe alle 10 Sekunden durch einen Blink-Code unterbrochen, der Auskunft über die Störungsursache gibt.

- Die Bedeutung der Blink-Codes entnehmen Sie der Tabelle 6.1.

Drücken Sie auf den Enstörknopf am Feuerungsaomat ...	zur ...
für weniger als 9 s	Entriegelung oder Verriegelung des Automaten.
9 bis 13 s	Lösung der Statistiken des Automaten.
mehr als 13 s	Keine Auswirkung auf den Automaten.

 **Hinweis!**  
**Die Störanzeige wird nach bis zu zwei Minuten im Display des Kesselschaltfeldes angezeigt.**

Erläuterung des Blink-Codes:



- | Kurzes Lichtsignal
- | Langes Lichtsignal
- Pause

Störung	Ursache	Beseitigung
Nach Thermostatabschaltung startet der Brenner nicht mehr.  Automat meldet keine Störung.	Ab- oder Ausfall der Netzspannung  Keine Wärmeanforderung durch Thermos-taten  Störung des Automaten	Ursache für den Netzspannungsab- oder -ausfall feststellen. Thermostat prüfen.  Automat ersetzen.
Brenner startet bei Einschal-tung ganz kurz, schaltet ab und gibt folgendes Signal:  	Automat wurde absichtlich verriegelt.	Automat wieder entriegeln.
Nach Freigabe durch Ölvorwärmer-Thermostat startet der Brenner nicht mehr und gibt folgendes Signal:  	Fremdlicht bei Vorbelüftungs-/Vorzündzeit	Magnetventil ersetzen
Brenner läuft an, schaltet kurz nach Einsetzung des Zünd-trafos auf Störung und zeigt folgendes Signal:  	Keine Flamme nach Ablauf der Sicher-heitszeit	Ölstand im Tank kontrollieren. Tank ggf. auffüllen. Ventile öffnen.  Öldruck und Betrieb der Pumpe, Kupplung, Filter, Magnetventil kontrollieren.  Zündkreis, Elektroden und ihre Einstellungen prüfen. Elektroden reinigen. Flammenwächter reinigen und ersetzen.  Wenn nötig, folgende Teile ersetzen: Elektroden, Zündkabel, Trafo, Düse.

Tab. 6.1 Checkliste Störungsbeseitigung

## 6 Störungsbehebung

### 6.3 Checkliste zur Störungsbeseitigung

Falls die Störanzeige des Feuerungsautomaten nicht zur Fehlerdiagnose ausreicht, gehen Sie gemäß der folgenden Tabelle vor, um den Fehler zu erkennen und zu beseitigen.

<b>Fehlerbild</b>	<b>Ursache</b>	<b>Beseitigung</b>
Keine Zündung	Zündelektroden kurzgeschlossen	einstellen
	Zündelektroden zu weit auseinander	einstellen
	Zündelektroden verschmutzt, feucht	Ursache ermitteln und beseitigen
	Zündkabel verschmort	Zündkabel austauschen
	Flammenwächter (Fotowiderstand) verschmutzt, defekt o. falsch eingest.	wenn verschmutzt, reinigen, wenn defekt, austauschen o. einstellen
	Fremdlichteinwirkung	Lichtquelle suchen und beseitigen
	Isolierkörper der Zündelektrode gesprungen	auswechseln
	Zündtrafo defekt	auswechseln
	Feuerungsautomat defekt	auswechseln
Gebläsemotor läuft nicht	Kondensator defekt	auswechseln
	Ölpumpe verschmutzt oder festgelaufen	reinigen oder auswechseln
	Lager festgelaufen	Motor auswechseln
	Motor defekt	Motor auswechseln
Pumpe fördert kein Öl	Filter verschmutzt und zugesetzt	reinigen
	Saugleitung nicht entlüftet	an der Pumpe entlüften
	Saugventil undicht oder defekt	reinigen oder auswechseln
	Filtergehäuse undicht	auswechseln
	Saugleitung undicht	Verschraubungen nachziehen, Leitungen auf Beschädigung prüfen
	Getriebe beschädigt	auswechseln
Starke Laufgeräusche der Pumpe	Pumpe saugt Luft zu hohes Vakuum in der Saugleitung	Verschraubungen anziehen Leitungen auf freien Querschnitt prüfen
Ungleichmäßige Zerstäubung	Zerstäubungsdruck zu niedrig	Pumpendruck höher stellen
	Öl-Düsbohrung teilweise zugesetzt	Öl-Düse auswechseln
	Öl-Düse durch zu langen Gebrauch abgenutzt	auswechseln
	Filter verschmutzt	reinigen
Kein Öldurchgang	Öl-Düsbohrung verstopft	Öl-Düse auswechseln
Ölaustritt sofort bei Anlauf des Brenners	Magnetventil undicht (evtl. verschmutzt)	reinigen oder auswechseln

Tab. 6.2 Checkliste Störungsbeseitigung

## 6.4 Auswechseln des Düsenstocks

**Achtung!**  
! Bevor der Brenner komplett demontiert werden kann, muss das Flammrohr demontiert werden.

Zum Auswechseln des Düsenstocks gehen Sie wie folgt vor:

- Demontieren Sie das Brenneroberteil und bringen Sie das Benneroberteil in Wartungsposition A.
- Lösen Sie den Öl-Anschluss (5).
- Steckverbindung vom Öl-Vorwärmer (4) trennen.
- Kabel (3) von den Zündelektroden abziehen.
- Luftpüseineinheit (2) losschrauben und abnehmen.
- Regulierschraube (1) nach links drehen, bis diese den Düsenstock freigibt.

Zum Einbau des neuen Düsenstocks gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

- Justieren Sie nach dem Einbau eines neuen Düsenstocks die Luftpüseineinheit mit der mitgelieferten Schablone gemäß Kapitel 5.3.1.
- Stellen sie die Rezirkulationsöffnung entsprechend Tabelle 7.1 ein.




Abb. 6.1 Düsenstock wechseln

### Legende:

- |   |                   |   |              |
|---|-------------------|---|--------------|
| 1 | Regulierschraube  | 4 | Öl-Vorwärmer |
| 2 | Luftpüseineinheit | 5 | Öl-Anschluss |
| 3 | Zündkabel         |   |              |

## 6.5 Auswechseln der Zündelektroden

In Brenner Wartungsposition B:

- Zündkabel abziehen.
- Innensechskantschraube herausschrauben.
- Zündelektrodenblock aus der Luftpüseineinheit herausziehen.
- Montage in umgekehrter Reihenfolge.

## 6.6 Auswechseln des Gebläserades

Zum Auswechseln des Gebläserades gehen Sie wie folgt vor:

- Demontieren Sie das Brenneroberteil und bringen Sie den Benner in Wartungsposition B.
- Lösen Sie die Schraube an der Nabe des Gebläserades und ziehen Sie es ab.

**Achtung!**  
! Um Betriebsstörungen zu vermeiden, muss der Innenflansch des Gebläserades mit dem Gehäuse des Brenneroberteils fluchten.  
Stellen Sie das Gebläserad bei der Montage unbedingt gemäß der folgenden Beschreibung ein.

- Stecken Sie das Gebläserad auf die Motorwelle. Richten Sie dabei das Gebläserad so aus, dass die Madenschraube an der Schlüsselfläche der Welle anliegt.
- Prüfen Sie mit Hilfe eines Lineals, das Sie zwischen die Lamellen des Gebläserades (1) stecken, ob das Gebläserad und das Gehäuse des Brenneroberteils (2) auf gleicher Höhe sind.




Abb. 6.2 Gebläserad wechseln

# 6 Störungsbehebung

## 6.7 Auswechseln des Feuerungsbuchsen

### Achtung!

Um Betriebsstörungen zu vermeiden, darf der Feuerungsbuchsen nur dann ein- oder ausgesteckt werden, wenn der Hauptschalter am Kessel ausgeschaltet oder der Brennerstecker abgezogen ist. Der Feuerungsbuchsen ist ein Sicherheitsbauteil, an dem keine Eingriffe vorgenommen werden dürfen.

- Zum Auswechseln des defekten Feuerungsbuchsen (1) Klemmfedern mit Schraubendreher lösen und aus dem Stecksockel herausziehen.

### Hinweis!

 Zur einfacheren Demontage des Feuerungsbuchsen können Sie den Halter (2) abnehmen.

- Neuen Feuerungsbuchsen (1) einstecken und einrasten.

### Achtung!

Bei der Montage des Feuerungsbuchsen auf dessen festen Sitz achten!




Abb. 6.3 Feuerungsbuchsen wechseln

## 6.8 Reinigung des Pumpenfilters

Die Reinigung des Pumpenfilters ist nur im Bedarfsfalle, d. h. wenn dadurch eine Brennerstörung verursacht wurde, notwendig.

Der Pumpenfilter befindet sich unter der Schraube (1).

- Lösen Sie die Schraube (1) lösen und ziehen Sie den Pumpenfilter (2) heraus
- Reinigen Sie den Filter und montieren Sie ihn in umgekehrter Reihenfolge.

### Achtung!

 Beschädigte Dichtungen können zu Undichtigkeiten an der Ölpumpe führen.

Setzen Sie nur unbeschädigte Dichtungen ein!  
Im Bedarfsfalle die Dichtung erneuern.




Abb. 6.4 Reinigung des Pumpenfilters

### Legende:

- 1 Schraube  
2 Pumpenfilter

## 6.9 Auswechseln der Ölpumpe

Lösen Sie zunächst die Saug- und Rücklaufleitung von der Ölpumpe und bringen Sie das Brenneroberteil in die Wartungsposition B.

- Ziehen Sie den Stecker vom Magnetventil ab.
- Lösen Sie die drei Schrauben (Innensechskant 4 mm) am Gebläsemotor.
- Ziehen Sie die Ölpumpe ab.
- Prüfen Sie vor der Montage der neuen Ölpumpe das Kupplungsteil auf Verschleiß. Tauschen Sie es ggf. aus.
- Montieren Sie die neue Ölpumpe in umgekehrter Reihenfolge.

(Achten Sie auf den richtigen Sitz des Kupplungsstückes und des Ölpumpengehäuses; die Schrauben müssen in die Nut der Motorwelle greifen).

## 6.10 Auswechseln des Gebläsemotors

Bringen Sie das Brenneroberteil in die Wartungsposition A und demontieren Sie die Ölpumpe gemäß Abschnitt 6.9. Die Saug- und Rücklaufleitung müssen nicht demonstriert werden.

- Gebläserad demontieren (siehe 6.6).
- Steckverbindung der elektrischen Zuleitung am Gebläsemotor abziehen.
- Zwei Schrauben des Gebläsemotors herausdrehen und den Motor abziehen.
- Montage in umgekehrter Reihenfolge.

## 6.11 Auswechseln des Zündtrafos

Der Zündtrafo ist am montierten Brenner ausbaubar.

- Klicken Sie die Sicherheitslasche des Zuleitungssteckers aus der Halterung aus und ziehen Sie den Brennerstecker ab.
- Drei Schrauben des Zündtrafos (1) lösen.
- Zündtrafo (1) so verkanten, dass die Erdungslasche auf der rechten Seite frei wird.
- Zündtrafo (1) aus der Halterung lösen. Zündkabel abziehen.
- Montage in umgekehrter Reihenfolge.




Abb. 6.5 Lage des Zündtrafos

## 7 Brenner-Einstelltabelle

### 7 Brenner-Einstelltabelle

Die erforderlichen Daten und Einstellwerte sind in der Tabelle auf der Rückseite enthalten. Der Brenner ist werkseitig auf die angegebenen Richtwerte voreingestellt.



#### Hinweis!

**Um spätere Einstellarbeiten, z.B. bei der Wartung zu erleichtern, empfehlen wir die Änderungen an der Brennereinstellung in die Tabelle einzutragen.**

Kesseltyp	Einheit	179/5-B	249/5-B	309/5-B
Nennleistung	kW	17,0	23,5	30,0
Brennertyp	-	307 640	3076 641	307 642
Brennerleistung (voreingestellt)	kW	18,5	25,4	32,3
Düsentyt (Danfoss, 80° S)	USGal/h	0,4	0,5	0,55
Ölmassenstrom ca.	kg/h	1,56	2,14	2,72
Flammrohr-Position (Abstand zwischen Brennergehäuse und Flansch)	mm	90	90	90
Pumpendruck	bar	13 - 14	17 - 18	18 - 19
Stellung Rezirkulationsöffnung	Skala	5	6	5
Abstand Öldüse/Luftdüse	mm	2,5	2,5	2,5
Zündelektroden/Abstand	mm	3	3	3
Position Ansaugluftführung	Skala	1	1	1
Stellung der Luftdosiereinrichtung	Skala	6	11	18
Stellung der Luftdosiereinrichtung (nach Anpassung an die Anlagenbedingungen)	Skala			
Luftdruck im Brennrohr ca.	mbar	4,5 - 4,7	7,0 - 7,2	6,3 - 6,5
CO <sub>2</sub>	Vol %	13	13,5	13,5
Rußzahl	-	0 - 1	0 - 1	0 - 1
Öl-Qualität	-		Heizöl EL, DIN 51603 Teil 1/ÖN C1109	
Elektro-Anschluss	V/Hz		230 V / 50 Hz	
Elektrische Leistungsaufnahme	W	210	210	210
Ölvorwärmer	-	ja	ja	ja
Ölschläuche / Anschlüsse	Gewinde	Rp 3/8	Rp 3/8	Rp 3/8
Länge der Ölschläuche	mm	1000	1000	1000

**Tabelle 7.1 Brenner-Einstelltabelle**





# Brûleur à ventilateur et au fioul pour iroVIT

VKO unit 179/5-B

VKO unit 249/5-B

VKO unit 309/5-B

# Table des matières

## Table des matières

	Page		Page
<b>1 Description de l'appareil .....</b>	<b>3</b>	<b>6 Elimination des anomalies .....</b>	<b>13</b>
1.1 Aperçu des types .....	3	6.1 Liste des pièces de rechange .....	13
1.2 Plaque signalétique .....	3	6.2 Consignes au sujet de l'élimination des pannes .....	13
1.3 Combustible autorisé .....	3	6.2.1 Coffret de contrôle de combustion .....	13
1.4 Marquage CE .....	3	6.3 Liste de contrôle pour l'élimination des pannes .....	15
		6.4 Remplacement de la ligne gicleur .....	16
		6.5 Remplacement des électrodes d'allumage .....	16
<b>2 Montage du brûleur à ventilateur et au fioul ...</b>	<b>3</b>	6.6 Remplacement de la roue du ventilateur .....	16
2.1 Montage du brûleur .....	3	6.7 Remplacement du coffret de contrôle de combustion .....	17
2.2 Montage de la tuyère de la flamme .....	4	6.8 Nettoyage du filtre de la pompe .....	17
2.3 Raccord électrique du brûleur à ventilateur et au fioul .....	4	6.9 Remplacement de la pompe du fioul .....	17
		6.10 Remplacement du moteur du ventilateur .....	18
		6.11 Remplacement du transformateur d'allumage .....	18
<b>3 Consignes au sujet de l'alimentation en fioul ...</b>	<b>5</b>	<b>7 Tableau de réglage du brûleur .....</b>	<b>19</b>
3.1 Pose des conduites d'alimentation du fioul ...	5		
3.2 Comparaison : Système à une ligne / à deux lignes .....	5		
3.2.2 Système à une ligne avec un purgeur du fioul .....	5		
3.3 Alimentation en fioul dans le système à une ligne .....	6		
3.3.1 Système à une ligne, cuve de fioul située en hauteur .....	6		
3.3.2 Système à une ligne, cuve de fioul située en bas .....	6		
<b>4 Mise en service .....</b>	<b>7</b>		
4.1 Dosage de l'air .....	7		
4.2 Fonction du brûleur .....	7		
4.2.1 Description fonctionnelle .....	7		
4.2.2 Fonction de sécurité .....	7		
4.2.3 Déroulement du fonctionnement lors du démarrage du brûleur .....	8		
<b>5 Maintenance du brûleur .....</b>	<b>9</b>		
5.1 Liste de contrôle de maintenance .....	9		
5.2 Positions de maintenance .....	10		
5.3 Travaux de maintenance sur le brûleur .....	11		
5.3.1 Remplacement du gicleur de fioul .....	11		
5.3.2 Nettoyage du filtre de la pompe .....	11		
5.4 Réglage du CO <sub>2</sub> et contrôle de la température des gaz brûlés .....	11		
5.4.1 Contrôle de la pression de l'air dans la tuyère du brûleur .....	11		
5.4.2 Dosage de l'air .....	12		
5.4.3 Contrôle de la conduite d'air d'aspiration .....	12		
5.4.4 Réglage de la pression de la pompe .....	12		
5.5 Instruments de contrôle et appareils de mesure .....	13		

## 1 Description de l'appareil

Les chaudières à ventilateur et au fioul Vaillant VKO unit ..9/5-B sont une combinaison des chaudières VKO ..8/5 et des brûleurs à ventilateur et au fioul correspondants. Le montage et le fonctionnement des chaudières correspondent aux exigences de la norme DIN EN 303 parties 1 à 4 (chaudière avec brûleur à ventilateur). La technique de chauffage des chaudières a été contrôlée ; les chaudières possèdent en outre le marquage CE sur leur plaque signalétique.

L'appareil peut fonctionner avec des températures ambiantes comprises entre 4° C et 60° C.

### 1.1 Aperçu des types

Les brûleurs à ventilateur et au fioul Vaillant pour la chaudière VKO unit ..9/5-B sont livrés en six puissances différentes :

Désignation du type	Brûleur (n° art.)	Puissance calorifique nominale en kW (à 80/60 °C)
VKO unit 179/5-B	307 640	17,0
VKO unit 249/5-B	307 641	23,5
VKO unit 309/5-B	307 642	30,0

### 1.2 Plaque signalétique

La plaque signalétique est fixée en haut sur le châssis du brûleur.

### 1.3 Combustible autorisé

Les chaudières à ventilateur au fioul Vaillant VKO unit ...9/5-B peuvent fonctionner avec le combustible suivant : fioul conformément à la norme DIN 51603, partie 1, (ÖN C1109-HEL) avec une viscosité max. de 6 mm<sup>2</sup>/s. La combustion d'autres combustibles n'est pas autorisée.

### 1.4 Marquage CE

Le marquage CE indique que les appareils satisfont aux exigences de base des directives suivantes conformément aux caractéristiques du modèle :

- directive sur la compatibilité électromagnétique, classe valeur seuil B (directive 89/336/CEE du Conseil)
- directive basse-tension (directive 73/23/CEE du Conseil)
- directive sur les machines (directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil)

Les appareils satisfont aux exigences de base de la directive concernant les exigences de rendement (directive 92/42/CEE du Conseil) en tant que chaudières à basse température.

Conformément aux exigences du § 7 de la réglementation sur les petites installations de chauffage en date du 07.08.1996 (1. Bundes-Emissionsschutzverordnung), les appareils mentionnés ci-dessus ont une émission inférieure à 120 mg/kWh de dioxyde d'azote (NOx) avec une utilisation de fioul.

## 2 Montage du brûleur à ventilateur et au fioul

### 2.1 Montage du brûleur

Pour le montage du brûleur, procédez de la manière suivante:

**Attention!**  
Avec un montage incorrect du brûleur, les valeurs optimales de combustion peuvent ne pas être atteintes.  
Montez la bride du brûleur de manière à ce que la flèche soit tournée vers le haut et contrôlez l'écartement correct de 90 mm comme indiqué dans la fig. 2.1 !

- Insérez entre la bride du brûleur (2) et la porte de la chaudière le joint fourni.
  - Monter la bride du brûleur (2) avec les quatre vis (1) sur la porte du foyer.
  - Insérez la tuyère du brûleur (5) à travers la bride du brûleur jusqu'au marquage rouge dans le foyer (écartement châssis du brûleur - bride 90 mm).
  - Positionnez le brûleur et fixez-le avec la vis de serrage (3). Contrôlez la bonne tenue de toutes les vis.
  - Poser et visser le capot du brûleur.
- Le brûleur est monté dans la bonne position.




Fig. 2.1 Montage du brûleur

Légende:

- 1 Vis de fixation
- 2 Bride du brûleur
- 3 Vis de serrage
- 4 Porte-tuyère du brûleur
- 5 Tuyère du brûleur

## 2 Montage du brûleur à ventilateur et au fioul

### 2.2 Montage de la tuyère de la flamme

#### Attention!

Pour éviter des dysfonctionnements, l'orifice de recirculation (9) ne doit pas être recouvert de matériaux isolants. Il n'est pas possible de garantir sinon une conduite retour des gaz brûlés sans entrave.

Après le montage du brûleur, vous devez monter la tuyère de la flamme :

- Ouvrir la porte du foyer (8).
- Placer la tuyère de la flamme (7) sur la tuyère du brûleur (5) et tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la fermeture à baïonnette (6) s'enclenche fermement.

La tuyère de la flamme est montée.




Abb. 2.2 Montage des Flammrohres

Légende:

- 5 Tuyère du brûleur
- 6 Fermeture à baïonnette
- 7 Tuyère de la flamme
- 8 Porte du foyer
- 9 Ouverture de recirculation
- 10 Connecteur du brûleur

### 2.3 Raccord électrique du brûleur à ventilateur et au fioul

Pour le raccord du brûleur, la chaudière est équipée à l'usine d'un connecteur 7 pôles pré-câblé.

- Raccordez sur le plan électrique le brûleur avec le connecteur (1).




Fig. 2.3 Brûleur à ventilateur et au fioul, câble de raccordement

Connecteur X9	Fonction	Signal	Connecteur de raccord du brûleur
1	Attaque du brûleur	→	T2
2	Brûleur en Veille	←	T1
3	Accusé de réception du brûleur en fonctionnement	←	B4
4	Message d'anomalie du brûleur	←	S3
5	L via STB à brûleur (alimentation)	→	L
6	N , alimentation brûleur	→	N
7	PE, alimentation brûleur	→	PE

Tab. 2.1 Belegung des Brennersteckers

### 3 Consignes au sujet de l'alimentation en fioul

#### Attention!

**! Des impuretés dans le fioul, comme par ex. de l'eau, de la poussière et éventuellement, des additifs, peuvent entraîner un endommagement du brûleur. Rincez les conduites d'alimentation en fioul avant de raccorder le brûleur.**

#### Remarque!

**! Avant d'ajouter des additifs dans le fioul, il convient d'obtenir l'accord du fabricant à propos de la compatibilité de ces produits.**

- Posez la conduite d'alimentation en fioul le plus près possible de la chaudière de manière à ce que les tuyaux flexibles de raccord puissent être raccordés sans tension.
- Fixez les tuyaux de fioul sur la partie supérieure du brûleur.
- Passez-les en bas pour les sortir du capot du brûleur.
- Montez dans la conduite d'aspiration une garniture de filtre avec robinet d'arrêt (ouverture de cible du filtre 0,06 mm).
- Avant de raccorder le brûleur, rincez les conduites d'alimentation en fioul et contrôlez l'étanchéité.

#### Attention!

**! En cas de conduites de fioul souterraines, la protection des nappes phréatiques est particulièrement importante. Des mesures de sécurité adéquates sont prescrites dans ce cas pour éviter toute fuite de fioul ! Les réglementations et lois correspondantes doivent être respectées.**

#### 3.1 Pose des conduites d'alimentation du fioul

La hauteur d'aspiration statique ( $H$ ) est au max. de 4,0 m = écart vertical entre la pompe du fioul sur le brûleur et la soupape d'aspiration dans la cuve du fioul.

Toutes les conduites horizontales et verticales ainsi que les coude et robinets sont pris en compte dans le calcul de la longueur de la conduite d'alimentation du fioul.

Les tableaux suivants contiennent les longueurs max. de la conduite d'alimentation du fioul en mètre. Les différentes résistances de la soupape antiretour, du robinet d'arrêt, du filtre à fioul et des quatre coudes à  $90^\circ$  sont prises en compte avec une viscosité du fioul d'env. 6 mm $/s$ . En cas de résistances supplémentaires de robinets et de coude, il est nécessaire de réduire en conséquence la longueur de la conduite.

#### Attention!

**! En cas de diamètre intérieur trop grand des conduites d'alimentation du fioul, on peut obtenir un dégagement du fioul. Afin d'éviter un dysfonctionnement du brûleur, posez les conduites d'alimentation du fioul en fonction des tableaux suivants.**

#### 3.2 Comparaison : Système à une ligne/à deux lignes

Les conduites de prélèvement de fioul peuvent être conçues soit comme système à deux lignes soit comme système à une ligne.

Dans un système à deux lignes, le risque existe dans la conduite retour que tout le contenu de la cuve soit pompé, en cas de défaut d'étanchéité, via la pompe à fioul sur le brûleur, et qu'il parvienne par ex. dans le local d'installation. La conduite d'aspiration par contre ne pose pas de problème puisqu'en cas de défaut d'étanchéité, la colonne de liquide se rompt et que le brûleur ne fonctionne plus en raison d'un manque de fioul.

#### Remarque!

**! Afin de réduire le plus possible le risque d'un échappement de fioul, il est recommandé conformément à la VAWs (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - Réglementation au sujet des installations utilisant des substances nocives pour l'eau) d'installer par ex. sur des nouvelles installations uniquement des systèmes à une ligne.**

Lors d'un remplacement d'une chaudière, il est donc nécessaire de passer d'un système à deux lignes à un système à une ligne!

#### 3.2.2 Système à une ligne avec un purgeur du fioul

Sur des systèmes à une ligne, il est recommandé d'utiliser un purgeur automatique de fioul afin d'éviter des dysfonctionnements du brûleur dus à des bulles d'air dans le fioul.

- Installez le purgeur du fioul (1) conformément à la notice de montage du fabricant.
- Raccordez les tuyaux de fioul du brûleur (2) sur le purgeur du fioul.

#### Remarque!

**! Lors de l'utilisation d'un purgeur automatique du fioul, il n'est pas nécessaire de passer d'un système à une ligne à un système à deux lignes sur le brûleur à ventilateur et au fioul !**




Fig. 3.1 Système à une ligne avec purgeur automatique du fioul

### 3 Consignes au sujet de l'alimentation en fioul

#### 3.3 Alimentation en fioul dans le système à une ligne

##### 3.3.1 Système à une ligne, cuve de fioul située en hauteur

En cas de cuve située plus haut, la pression d'alimentation ou la pression retour doit être au max. de 1,5 bars.

H [m]	Longueur max. de la conduite du fioul en mètre	
	$\emptyset d_i = 4 \text{ mm}$	$\emptyset d_i = 6 \text{ mm}$
0	30	150
0,5	33	150
1,0	37	150
2	44	150
3	50	150
4	57	150

Tab. 3.1 Longueur de la conduite du fioul ; système à une ligne / cuve du fioul située en hauteur

##### 3.3.2 Système à une ligne, cuve de fioul située en bas

H [m]	Longueur max. de la conduite du fioul en mètre	
	$\emptyset d_i = 4 \text{ mm}$	$\emptyset d_i = 6 \text{ mm}$
0	30	150
0,5	26	134
1,0	23	116
2	16	81
3	9	47
4	0	12

Tab. 3.2 Longueur de la conduite du fioul ; système à une ligne / cuve du fioul située en bas




Fig. 3.2 Alimentation en fioul dans le système à une ligne ; cuve du fioul située en hauteur




Fig. 3.3 Alimentation en fioul dans le système à une ligne ; cuve du fioul située en bas

## 4 Mise en service

Le brûleur est préréglé à l'usine.

Pour effectuer un ajustement en fonction des conditions de l'installation, il peut être nécessaire de modifier le dosage de l'air afin d'obtenir la quantité de CO<sub>2</sub> nécessaire de 13 % ou 13,5 % de volume dans les gaz brûlés (voir chapitre 7).

### 4.1 Dosage de l'air

- Réglez sur le bouton de réglage (1) la quantité d'air. rotation vers la gauche = plus d'air, moins de CO<sub>2</sub> rotation vers la droite = moins d'air, plus de CO<sub>2</sub>

Vous pouvez relever la valeur de réglage sur l'échelle (2). Le tableau 7.1 comprend les valeurs du réglage de base.

Pour un réglage précis des valeurs de CO<sub>2</sub> indiquées dans le tableau, un appareil de mesure adéquat (voir paragraphe 5.5) doit être utilisé.

- Réglez la quantité d'air de combustion au cours du fonctionnement. La régulation précise permet un rendement optimal sur le plan de la technique du chauffage avec une combustion économique et non polluante.




Fig. 4.1 Bouton de réglage pour le dosage de l'air

### 4.2 Fonction du brûleur

#### 4.2.1 Description fonctionnelle

En cas de demande de chaleur, le réchauffeur de fioul est activé par le coffret de contrôle de combustion. Au bout de 120 s env., la température nécessaire du fioul est atteinte.

Le ventilateur et l'allumage démarrent automatiquement. Après un temps de pré rinçage d'env. 30 s, l'électrovanne s'ouvre. Le fioul sortant du gicleur de fioul est allumé. Une flamme apparaît.

#### 4.2.2 Fonction de sécurité

Une coupure parasite s'effectue si

- aucune flamme ne se forme au bout de 5 s env. lors du démarrage du brûleur en raison d'une panne (par ex. manque de fioul ou autres causes),
- une flamme est détectée au cours du temps de pré rinçage (surveillance de la lumière parasite).

La coupure parasite est indiquée sur le brûleur par l'allumage du témoin de signalement de panne et sur la barrette de distribution sur le système DIA.

Après avoir éliminé la panne, le brûleur peut être déverrouillé sur la touche de suppression des anomalies.

## 4 Mise en service

### 4.2.3 Déroulement du fonctionnement lors du démarrage du brûleur

Au moyen du schéma suivant du déroulement du fonctionnement, vous pouvez contrôler le comportement du brûleur lors de la mise en service.




Fig. 4.2 Déroulement du fonctionnement avec un démarrage du brûleur équipé d'un réchauffeur du fioul

## 5 Maintenance du brûleur

**Attention!**  
**! La maintenance et les réparations sur la chaudière et le brûleur ne doivent être effectués que par un installateur agréé!**

En fonction de la nature du combustible, la chaudière doit être nettoyée selon certains intervalles de temps, tout au moins avant chaque saison de chauffage. En outre, une surveillance régulière de la cuve de stockage du fioul, des conduites du fioul et des robinets doit être effectuée par un installateur compétent. Contrôlez si le foyer est propre, sec et bien aéré.

### 5.1 Liste de contrôle de maintenance

Les contrôles suivants doivent être effectués dans le cadre de la maintenance une fois par an :

Nº	Travaux de maintenance devant être effectués annuellement
1	Contrôle des valeurs des gaz brûlés (avant la maintenance) <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1 Mesure de l'indice de noircissement</li> <li>1.2 Mesure de la teneur en CO<sub>2</sub> dans les gaz brûlés</li> <li>1.3 Mesure de la teneur en CO dans les gaz brûlés</li> <li>1.4 Détermination de la perte des gaz brûlés</li> <li>1.5 Notation des valeurs</li> </ul>
2	Maintenance de la chaudière Les travaux de maintenance, devant être effectués sur la chaudière, sont décrits dans la notice d'installation et de maintenance de la chaudière.
3	Maintenance du brûleur à ventilateur et au fioul <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1 Nettoyage des parties du brûleur pour éliminer les résidus de suie et de combustion.                Utilisez pour cela un chiffon et une brosse souple.</li> <li>3.2 Surveillance de l'écart des électrodes d'allumage</li> <li>3.3 Changement du gicleur du fioul</li> <li>3.4 Nettoyage du filtre du fioul dans la pompe si nécessaire</li> <li>3.5 Contrôle de la pression du fioul et réglage si nécessaire</li> <li>3.6 Contrôle des impuretés sur la roue du ventilateur, nettoyage si nécessaire</li> <li>3.7 Contrôle de l'étanchéité des conduites de fioul et des raccords à vis</li> </ul>
4	Travaux de réglage sur le brûleur <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1 Nouveau contrôle des valeurs des gaz brûlés après la maintenance (voir point 1.1 à 1.5)</li> <li>4.2 Comparaison des résultats de la mesure aux valeurs notées sous le point 1</li> <li>4.3 Nouveau réglage du brûleur (voir chap. 5.4 et tableau de réglage du brûleur)</li> <li>4.4 Notation des valeurs de réglage</li> </ul>
5	Contrôles de sécurité Le fonctionnement des dispositifs de sécurité suivants doit être contrôlé: <ul style="list-style-type: none"> <li>5.1 Limiteur de température de sécurité dans le tableau de commande de la chaudière</li> <li>5.2 Surveillance de la flamme sur le brûleur</li> <li>5.3 Soupapes de sécurité (pour le chauffage et le réchauffage de l'eau potable)</li> <li>5.4 Dispositifs de sécurité de la cuve de fioul</li> </ul>
6	Certificat En plus des travaux de maintenance mentionnés ici, l'entreprise spécialisée doit établir et remettre à l'exploitant de l'installation un certificat au sujet de l'étanchéité, l'état parfait et la capacité à fonctionner de l'installation, y compris les équipements relatifs à la sécurité et les canalisations.
7	Contrat de maintenance Il est recommandé de mentionner à l'exploitant de l'installation le devoir en vigueur dans certains Länder de l'Allemagne (conformément à VAWS) de faire entretenir cette dernière par un installateur compétent pour les opérations de montage et de maintenance des installations de chauffage au fioul. Nous recommandons la signature d'un contrat de maintenance. Lors de la signature d'un contrat de maintenance, les travaux mentionnés ici font partie du contrat de maintenance.

## 5 Maintenance du brûleur

### 5.2 Positions de maintenance



#### Danger!

Il existe un risque de combustion lorsque le brûleur prêt à fonctionner démarre alors que la porte du foyer est ouverte.

Avant tous les travaux de maintenance - et particulièrement avec l'ouverture de la porte du foyer - mettez l'interrupteur secteur hors tension et débranchez le connecteur du brûleur.

Pour faciliter les travaux de maintenance sur le brûleur à ventilateur et au fioul, il est possible d'accrocher ce dernier sur le châssis du brûleur dans deux positions de maintenance (position A et B dans les fig. 5.2 et 5.3). Afin d'amener le brûleur dans la position de maintenance, vous devez détacher la partie supérieure du brûleur de la partie inférieure.

- Dévissez les quatre vis de fixation (1) à l'aide d'un tournevis Torx ou d'un tournevis à cliquet. Celles-ci ne doivent pas être dévissées entièrement puisqu'elles servent à la suspension de la partie supérieure du brûleur dans chaque position de maintenance.
- Abaissez un peu la partie supérieure du brûleur (2) et retirez-la ensuite du châssis du brûleur.
- Accrochez la partie supérieure du brûleur avec les attaches de suspension (3) sur la vis de fixation correspondante (1).




Fig. 5.1 Démontage de la partie supérieure du brûleur

Légende:

- 1 Vis de fixation
- 2 Partie supérieure du brûleur
- 3 Ouverture dans la partie supérieure du brûleur

#### Position de maintenance 1

Position de maintenance pour les travaux sur la ligne gicleur et le remplacement du moteur du ventilateur.




Fig. 5.2 Position de maintenance A

#### Position de maintenance B

Position de maintenance pour le remplacement du gicleur du brûleur et pour le démontage de la roue du ventilateur.




Fig. 5.3 Position de maintenance B

### 5.3. Travaux de maintenance sur le brûleur

Effectuez les travaux de maintenance sur le brûleur après avoir nettoyé la chaudière.

### 5.3.1 Remplacement du gicleur de fioul

Amenez la partie supérieure du brûleur dans la position de maintenance. Pour le remplacement du gicleur du brûleur, procédez de la manière suivante:

- Débranchez le câble d'allumage (7) des électrodes d'allumage.
- Dévissez la vis (6) de l'unité de la buse d'air (5) et tirez l'unité de la buse d'air vers le haut.
- Dévissez le gicleur de fioul (3) avec une clé plate. Fixez alors la ligne gicleur (8) avec une deuxième clé plate.
- Insérez le nouveau gicleur de fioul et montez la ligne gicleur en procédant dans l'ordre inverse.
- Réglez la position de l'unité de la buse d'air avec le gabarit fourni (1).




Fig. 5.4 Remplacement du gicleur

#### Remarque!

 Veillez à ce que le tuyau (4) soit enfoncé sur l'unité de la buse d'air (5) lors du montage dans la tuyère (2) afin de garantir une surveillance de la flamme.

- Contrôlez si l'écart entre les électrodes d'allumage est de 3 mm.




Fig. 5.5 Contrôle de l'écart des électrodes d'allumage

### 5.3.2 Nettoyage du filtre de la pompe

- Nettoyez si besoin le filtre dans la pompe du fioul. Procédez pour cela conformément au chapitre 6.8.

### 5.4 Réglage du CO<sub>2</sub> et contrôle de la température des gaz brûlés

Contrôlez au début des travaux de réglage la température des gaz brûlés et la pression de l'air dans la tuyère du brûleur (voir 5.4.1).

Réglez le brûleur de manière à respecter les valeurs indiquées dans le tableau 7.1.

Valeur de CO<sub>2</sub> trop élevée:

Réglez le dosage de l'air sur une valeur plus grande.

Valeur de CO<sub>2</sub> trop faible:

Réglez le dosage de l'air sur une valeur plus petite.

Température des gaz brûlés trop élevée

Réglez la pression de la pompe sur une valeur plus faible.

Température des gaz brûlés trop faible

Réglez la pression de la pompe sur une valeur plus élevée.

#### 5.4.1 Contrôle de la pression de l'air dans la tuyère du brûleur

- Contrôlez la pression de l'air dans la tuyère du brûleur au niveau de l'endroit de mesure (1, fig. 5.6) à l'aide d'un appareil de mesure adapté (par ex. manomètre à large bande).

La pression de l'air doit correspondre aux valeurs indicatives dans le tableau «Valeurs de réglage du brûleur» (chapitre 7).

## 5 Maintenance du brûleur



### Attention!

Veuillez à avoir une étanchéité du parcours des gaz brûlés afin d'éviter toute influence parasite d'air sur la mesure de la perte des gaz brûlés.




Fig. 5.6 Endroit de mesure pour la pression de l'air dans la tuyère du brûleur

### 5.4.2 Dosage de l'air

Réglez le dosage de l'air en fonction du paragraphe 4.1.

### 5.4.3 Contrôle de la conduite d'air d'aspiration



#### Remarque!

Le réglage de la conduite d'air d'aspiration n'est pas nécessaire. Le brûleur doit fonctionner avec le réglage de l'usine.

La conduite d'air d'aspiration se trouve en bas à droite dans le châssis du brûleur. Elle est réglée à l'usine sur une pression optimale du ventilateur.

Contrôlez si la conduite d'air d'aspiration est réglée sur la position 1.




Fig. 5.7 Conduite d'air d'aspiration

### 5.4.4 Réglage de la pression de la pompe

- La pression de la pompe du fioul (voir tableau 7.1) est réglée sur la vis de réglage (1):  
rotation vers la droite = augmentation de la pression  
rotation vers la gauche = réduction de la pression
- Aération:  
Sur une installation à deux lignes, la pompe se purge automatiquement.  
Sur une installation à une ligne, la pompe du fioul doit être purgée sur le manchon de raccord du manomètre!
- Pour le contrôle de la pression de la pompe, il est possible de raccorder sur le raccord du manomètre (2) un manomètre (R 1/8).
- Pour le contrôle de l'étanchéité de la conduite d'aspiration du fioul, il est possible de raccorder un vacuomètre sur le raccord (3) (dépression admissible : max 0,4 bars).



#### Attention!

Afin d'éviter des difficultés de démarrage du brûleur sur une installation à une ligne, la pompe du fioul doit être purgée sur le manchon de raccord du manomètre. Lors de l'utilisation d'un purgeur automatique de fioul, la canalisation du fioul et la pompe du fioul se purgent automatiquement.




Fig. 5.8 Vis de réglage pour la pression de la pompe

## 5.5 Instruments de contrôle et appareils de mesure

### Mesure de la pression de l'air dans la tuyère du brûleur

La mesure est effectuée à l'aide d'un manomètre à large bande ou d'un manomètre en U (échelle de mesure 0 - 30 mbars).

### Mesure de la pression du fioul

La mesure est effectuée à l'aide d'un manomètre à amortissement hydraulique du côté de la pression de la pompe du fioul et à l'aide d'un vacuomètre du côté de l'aspiration de la pompe du fioul.

### Mesure de la perte des gaz brûlés

La perte des gaz brûlés est une mesure de valeur pour la combustion économique du fioul.

Pour déterminer la perte des gaz brûlés, la teneur en CO<sub>2</sub> dans les gaz brûlés, la température des gaz brûlés et la température ambiante doivent être mesurées. Plusieurs dimensions de mesure peuvent être déterminées ou calculées simultanément au moyen d'appareils électroniques d'analyse des gaz brûlés :

- teneur en CO<sub>2</sub> (ou teneur d'O<sub>2</sub>)
- température des gaz brûlés
- température ambiante
- teneur CO
- tirage de la cheminée
- perte des gaz brûlés (est calculé automatiquement).

Tous les appareils de mesure doivent être toujours soumis à un étalonnage.

### Mesure de l'indice de noircissement

L'indice de noircissement dans les gaz brûlés est d'abord mesuré afin de déterminer si le brûleur brûle correctement le fioul. Il est indiqué d'effectuer la mesure de l'indice de noircissement avec une pompe à suie bien que les appareils électroniques de mesure proposent également cette fonction. D'ailleurs, en cas de forte formation de suie (par ex. avec un brûleur mal réglé), les appareils de mesure peuvent s'encaisser.

L'indice de noircissement est une mesure pour l'émission de particules en forme de poussières et permet de juger de la qualité de la combustion.

Valeurs limites de la suie selon BimSchV:

Pour les brûleurs de fioul, l'indice de noircissement RZ 1 est autorisé.

En outre, les gaz brûlés ne doivent pas contenir de dérivés de fioul (fioul non brûlé).

## 6 Elimination des anomalies

### 6.1 Liste des pièces de rechange

Le catalogue de pièces de rechange Vaillant comprend une documentation détaillée au sujet des pièces de rechange de la chaudière à ventilation et au fioul iroVIT. Les distributeurs régionaux Vaillant vous donneront de plus amples informations et des consignes de commande.

### 6.2 Consignes au sujet de l'élimination des pannes

En cas de pannes, contrôlez d'abord les conditions préalables fondamentales:

- La cuve de fioul est-elle remplie?
- La soupape d'arrêt dans la conduite d'alimentation de fioul est-elle ouverte?
- Les fusibles électriques sont-ils enclenchés?
- Les fiches de raccordement électriques sont-elles correctement enfichées?
- Tous les régulateurs de température sont-ils correctement réglés?
- Le limiteur de température de sécurité a-t-il été déclenché (voir notice d'installation VKO ..8/5)?

Lorsque toutes les conditions préalables fondamentales ont été contrôlées, vous pouvez contrôler au moyen de la liste de contrôle les causes possibles de la panne et éliminer cette dernière.

#### 6.2.1 Coffret de contrôle de combustion

Si la panne ne peut pas être éliminée après avoir contrôlé les points mentionnés auparavant, contrôlez les fonctions se rapportant aux différentes parties du brûleur.

En cas de panne du coffret de contrôle de combustion, l'allumage permanent de la lampe de signal est interrompu toutes les 10 secondes par un code clignotant qui donne des informations sur la cause de la panne.

- Le tableau 6.1 comprend la signification des codes clignotants.

Appuyez sur le bouton de suppression des anomalies sur le coffret de contrôle de combustion ...	pour ...
pendant moins de 9 s	Déverrouiller ou verrouiller le coffret.
de 9 à 13 s	Supprimer les statistiques du coffret.
pendant plus de 13 s	Aucun effet sur le coffret.

#### Remarque!

 Le malfonctionnement est indiqué au display de la chaudière d'après deux minutes.

## 6 Elimination des anomalies

Explication du code clignotant:



- | Signal lumineux bref
- | Signal lumineux long
- Pause

Panne	Cause	Elimination
Après la coupure du thermostat, le brûleur ne démarre plus.	Arrêt ou défaillance de la tension du secteur Aucune demande de chaleur par le thermostat	Déterminez la cause pour l'arrêt ou la défaillance de la tension du secteur. Contrôlez le thermostat.
Le coffret de contrôle de combustion ne signale aucune panne.	Panne du coffret de contrôle de combustion	Remplacez le coffret de contrôle de combustion.
Le brûleur démarre brièvement lors de l'activation, se coupe et indique le signal suivant:  	Le coffret de contrôle de combustion a été verrouillé expressément.	Déverrouillez à nouveau le coffret.
Après l'activation par le Ölvor-wärmer-Thermosat le brûleur ne démarre plus et donne le signal suivant:  	Lumière parasite lors du temps de préchauffage	Remplacez l'électrovanne. prééchaération / temps de préchauffage
Le brûleur démarre, commute rapidement sur une panne après activation du transformateur d'allumage et indique le signal suivant:  	Aucune flamme au bout du temps de sécurité	Contrôlez le niveau de fioul dans la cuve. Si nécessaire, remplissez la cuve. Ouvrez les valves.  Contrôlez la pression du fioul et le fonctionnement de la pompe, le couplage, le filtre, l'électrovanne.  Contrôlez le circuit d'allumage, les électrodes et leurs réglages. Nettoyez les électrodes. Nettoyez et remplacez le contrôleur de la flamme.  Si nécessaire, remplacez les pièces suivantes: électrodes, câble d'allumage, transformateur, gicleur.

Tab. 6.1 Liste de contrôle - élimination des pannes

### 6.3 Liste de contrôle pour l'élimination des pannes

Lorsque l'affichage des pannes du coffret de contrôle de combustion ne suffit pas à diagnostiquer les pannes, suivez les instructions du tableau suivant afin de détecter et d'éliminer la panne.

Image de la panne	Cause	Élimination
Aucun allumage	Electrodes d'allumage court-circuités	Réglage à effectuer
	Electrodes d'allumage trop loin les unes des autres	Réglage à effectuer
	Electrodes d'allumage encrassées, humides	Déterminez et éliminez la cause
	Câble d'allumage brûlé	Remplacez le câble d'allumage
	Contrôleur de la flamme (résistance photo) encrassé, mal réglé ou défectueux	S'il est encrassé, nettoyez-le, s'il est défectueux, remplacez-le ou réglez-le
	Influence de la lumière parasite	Recherchez et éliminez la source lumineuse
	Corps isolants des électrodes d'allumage sautés	A remplacer
	Transformateur d'allumage défectueux	A remplacer
	Coffret de contrôle de combustion défectueux	A remplacer
Le moteur du ventilateur ne fonctionne pas	Condensateur défectueux	A remplacer
	Pompe du fioul encrassée ou bloquée	A nettoyer ou à remplacer
	Palier bloqué	Remplacez le moteur
	Moteur défectueux	Remplacez le moteur
La pompe ne refoule pas de fioul	Filtre encrassé et obturé	A nettoyer
	Conduite d'aspiration non purgée	Purgez sur la pompe
	Soupape d'aspiration non étanche ou défectueuse	A nettoyer ou à remplacer
	Boîtier du filtre non étanche	A remplacer
	Conduite d'aspiration non étanche	Resserrez les raccords à vis, contrôlez l'endommagement des canalisations
	Engrenage endommagé	A remplacer
Importants bruits de fonctionnement de la pompe	La pompe aspire de l'air	Serrez les raccords à vis
	Vide trop important dans la conduite d'aspiration	Vérifiez que la section des canalisations est libre
Pulvérisation irrégulière	Pression de pulvérisation trop faible	Réglez la pression de la pompe sur une valeur plus importante
	Alésage du gicleur du fioul obturé partiellement	Remplacez le gicleur de fioul
	Gicleur de fioul usé en raison d'une longue utilisation	A remplacer
	Filtre encrassé	A nettoyer
Aucun passage du fioul	Alésage du gicleur de fioul bouché	Remplacez le gicleur de fioul
Echappement du fioul lors du démarrage du brûleur	Electrovanne non étanche (encrassée éventuellement)	A nettoyer ou à remplacer

Tab. 6.2 Liste de contrôle - élimination des pannes

## 6 Elimination des anomalies

### 6.4 Remplacement de la ligne gicleur

#### Attention!

**! Avant de pouvoir démonter complètement le brûleur, la tuyère de la flamme doit être démontée.**

Pour remplacer la ligne gicleur, procédez de la manière suivante:

- Démontez la partie supérieure du brûleur et amenez-la dans la position de maintenance A.
- Débranchez la fiche de raccordement du réchauffeur du fioul (4).
- Débranchez le câble (3) des électrodes d'allumage. Dévissez l'unité de la buse d'air (2) et enlevez-la.
- Tournez la vis de régulation (1) vers la gauche jusqu'à ce que celle-ci débloque la ligne gicleur.

Pour le montage du nouveau gicleur, procédez en sens inverse.

- Ajustez, après le montage d'une nouvelle ligne gicleur, l'unité de la buse d'air à l'aide du gabarit fourni selon le chapitre 5.3.1.
- Réglez l'orifice de recirculation en fonction du tableau 7.1.




Fig. 6.1 Remplacement de la ligne gicleur

#### Légende:

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1 Vis de régulation      | 4 Réchauffeur du fioul |
| 2 Unité de la buse d'air | 5 Raccord du fioul     |
| 3 Câble d'allumage       |                        |

### 6.5 Remplacement des électrodes d'allumage

Sur le brûleur, position de maintenance B:

- Débranchez le câble d'allumage.
- Dévissez la vis à six pans creux.
- Retirez le bloc des électrodes d'allumage de l'unité de la buse d'air.
- Montage en procédant dans l'ordre inverse.

### 6.6 Remplacement de la roue du ventilateur

Pour remplacer la roue du ventilateur, procédez de la manière suivante:

- Démontez la partie supérieure du brûleur et amenez le brûleur dans la position de maintenance B.
- Dévissez la vis sur le moyeu de la roue du ventilateur et enlevez-la.

#### Attention!

**! Afin d'éviter tout dysfonctionnement, la bride intérieure de la roue du ventilateur doit être alignée avec le châssis de la partie supérieure du brûleur. Réglez la roue du ventilateur lors du montage absolument conformément à la description suivante.**

- Placez la roue du ventilateur sur l'arbre du moteur. Positionnez la roue du ventilateur de manière à ce que la vis sans tête adhère sur la surface de clé de l'arbre.
- Contrôlez à l'aide d'une règle que vous insérez entre les lamelles de la roue du ventilateur (1) si la roue du ventilateur et la châssis de la partie supérieure du brûleur (2) se trouvent à la même hauteur.




Fig. 6.2 Remplacement de la roue du ventilateur

## 6.7 Remplacement du coffret de contrôle de combustion

**Attention!**  
Afin d'éviter des dysfonctionnements, le coffret de contrôle de combustion ne peut être branché ou débranché que lorsque l'interrupteur principal est coupé sur la chaudière ou lorsque le connecteur du brûleur est débranché. Le coffret de contrôle de combustion est un composant de sécurité sur lequel aucune intervention ne peut être effectuée.

- Pour remplacer le coffret de contrôle de combustion défectueux (1), dévissez les ressorts de friction avec un tournevis et retirez-le du socle à fiches.

**Remarque!**  
Pour démonter plus simplement le coffret de contrôle de combustion, vous pouvez enlever le support (2).

- Enfichez le nouveau coffret de contrôle de combustion (1) et enclenchez-le.

**Attention!**  
Lors du montage du coffret de contrôle de combustion, veillez à ce qu'il soit bien positionné!




Fig. 6.3 Remplacement du coffret de contrôle de combustion

## 6.8 Nettoyage du filtre de la pompe

Le nettoyage du filtre de la pompe n'est nécessaire qu'en cas de besoin, c'est-à-dire lorsque cela a entraîné une panne du brûleur.

Le filtre de la pompe se trouve sous la vis (1).

- Dévissez la vis (1) et retirez le filtre de la pompe (2).
- Nettoyez le filtre et montez-le dans l'ordre inverse.

**Attention!**  
Les joints endommagés peuvent entraîner des défauts d'étanchéité sur la pompe du fioul.  
N'insérez que des joints non endommagés ! En cas de besoin, remplacez le joint.




Fig. 6.4 Nettoyage du filtre de la pompe

Légende:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1 | Vis                |
| 2 | Filtre de la pompe |

## 6.9 Remplacement de la pompe du fioul

Dévissez d'abord les conduites d'aspiration et de retour de la pompe du fioul et amenez la partie supérieure du brûleur en position de maintenance B.

- Débranchez le connecteur de l'électrovanne.
- Dévissez les trois vis (vis à six pans creux 4 mm) sur le moteur du ventilateur.
- Débranchez la pompe du fioul.
- Avant de monter la nouvelle pompe du fioul, contrôlez l'usure du couplage. Si nécessaire, remplacez-le.
- Montez la nouvelle pompe du fioul en procédant dans l'ordre inverse.  
(Veillez à une bonne assise du couplage et du châssis de la pompe du fioul ; les vis doivent être enfoncées dans la gorge de l'arbre du moteur).

## 6 Elimination des anomalies

### 6.10 Remplacement du moteur du ventilateur

Amenez la partie supérieure du brûleur en position de maintenance A et démontez la pompe du fioul selon le paragraphe 6.9. Les conduites d'aspiration et de retour ne doivent pas être démontées.

- Démontez la roue du ventilateur (voir 6.6).
- Débranchez la fiche de raccordement de la conduite électrique sur le moteur du ventilateur.
- Dévisser deux vis du moteur du ventilateur et retirez le moteur.
- Montage en procédant dans l'ordre inverse.

### 6.11 Remplacement du transformateur d'allumage

Le transformateur d'allumage peut être démonté sur le brûleur monté.

- Décrochez l'attache de sécurité du connecteur d'alimentation du support et débranchez le connecteur du brûleur.
- Dévissez trois vis du transformateur d'allumage (1).
- Pliez le transformateur d'allumage (1) de manière à ce que l'attache de mise à la terre devienne libre sur le côté droit.
- Dévissez le transformateur d'allumage (1) du support. Débranchez le câble d'allumage.
- Montage en procédant dans l'ordre inverse.




Fig. 6.5 Position du transformateur d'allumage

## 7 Tableau de réglage du brûleur

Les données et les valeurs de réglage nécessaires se trouvent dans le tableau situé au recto de la feuille. Le brûleur est préréglé à l'usine sur les valeurs indicatives données.

**Remarque!**  
 Afin de faciliter les travaux ultérieurs de réglage, par ex. lors de la maintenance, nous recommandons de noter dans le tableau les modifications effectuées sur le réglage du brûleur.

Type de chaudière	Unité	179/5-B	249/5-B	309/5-B
Puissance nominale	kW	17,0	23,5	30,0
Type du brûleur	-	307 640	307 641	307 642
Puissance du brûleur (préréglée)	kW	18,5	25,4	32,3
Type de gicleur (Danfoss, 80° S)	USGal/h	0,4	0,5	0,55
Débit massique du fioul env.	kg/h	1,56	2,14	2,72
Position de la tuyère de la flamme (écart entre le châssis du brûleur et la bride)	mm	90	90	90
Pression de la pompe	bar	13 - 14	17 - 18	18 - 19
Position orifice de recirculation	Echelle	5	6	5
Ecart gicleur du fioul / buse d'air	mm	2,5	2,5	2,5
Electrodes d'allumage / écart	mm	3	3	3
Position conduite d'air d'aspiration	Echelle	1	1	1
Position du dispositif de dosage de l'air	Echelle	6	11	18
Position du dispositif de dosage de l'air (après adaptation aux conditions de l'installation)	Echelle			
Pression de l'air dans la tuyère du brûleur env.	mbar	4,5 - 4,7	7,0 - 7,2	6,3 - 6,5
CO <sub>2</sub>	% de vol.	13	13,5	13,5
Indice de noircissement	-	0 - 1	0 - 1	0 - 1
Qualité du fioul	-		Fioul, DIN 51603 partie 1/ÖN C1109	
Raccord électrique	V/Hz		230 V / 50 Hz	
Consommation électrique	W	210	210	210
Réchauffeur du fioul	-	Oui	Oui	Oui
Canalisations du fioul / Raccords	Filetage	Rp 3/8	Rp 3/8	Rp 3/8
Longueur des canalisations du fioul	mm	1000	1000	1000

Tableau 7.1 Tableau de réglage du brûleur

**Vaillant GmbH**

Postfach 86 ■ Riedstr. 10 ■ CH-8953 Dietikon 1, ZH

Telefon (01) 744 29 29 ■ Fax (01) 744 29 28

Service: Tel. (01) 744 29 39 ■ Fax (01) 744 29 38

**Vaillant Gesellschaft mbH**

Forchheimergasse 7 ■ A-1231 Wien ■ Telefon 01/863 60-0

Telefax 01/863 60-590 ■ [www.vaillant.at](http://www.vaillant.at) ■ [info@vaillant.at](mailto:info@vaillant.at)

**Vaillant GmbH**

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/ 18-0

Telefax 0 21 91/ 18-28 10 ■ [www.vaillant.de](http://www.vaillant.de) ■ [info@vaillant.de](mailto:info@vaillant.de)